



Руководство по настройке

коммутаторов SEWM20-D, SEWM228GS, SEWM228M





Оглавление

1.	Информация об устройстве	9
1.1.	Основная информация о коммутаторе	9
1.2.	Функциональные возможности ПО	9
2.	Подключение к устройству	9
2.1.	Варианты просмотра и отображения	9
2.2.	Подключение через консольный порт	10
2.3.	Подключение к коммутатору посредством Telnet	13
2.4.	Доступ через WEB-интерфейс	14
3.	Управление устройством	16
4.	Статус устройства	16
4.1.	Основная информация о коммутаторе	16
4.2.	Информация о статусе портов	17
4.3.	Статистика работы порта	19
4.4.	Информация о работе системы	20
5.	Основные настройки коммутатора	20
5.1.	IP адрес	20
5.2.	Информация об устройстве	21
5.3.	Настройка портов	22
5.4.	Изменение пароля	24
5.5.	Обновление программного обеспечения (ПО)	25
5.5.1	1. Обновление ПО через FTP	25
5.6.	Запрос версии ПО	28
5.7.	Функция резервного копирования и загрузки настроек	28
6.	Расширенная настройка	29
6.1.	Ограничение скорости портов (Port Rate Limiting)	29
6.1.1	l. Введение	29
6.1.2	2. Настройка через WEB-интерфейс	30
6.1.3	3. Пример типовой настройки	31
6.2.	Виртуальные локальные сети VLAN	31
6.2.1	l. Введение	31
6.2.2	2. Принцип работы	





6.2.3.	VLAN на основе портов (Port-based VLAN)3	2
6.2.4.	Настройка через WEB-интерфейсЗ	3
6.2.5.	Пример типовой настройки3	6
6.3.	Изолированная VLAN (Private VLAN, PVLAN)3	8
6.3.1.	ВведениеЗ	8
6.3.2.	Настройка через WEB- интерфейсЗ	8
6.3.3.	Пример типовой настройки4	0
6.4.	Зеркалирование портов (Port Mirroring)4	1
6.4.1.	Введение4	1
6.4.2.	Описание4	1
6.4.3.	Настройка через WEB-интерфейс4	1
6.4.4.	Пример типовой настройки4	2
6.5.	Транковые порты (Trunk Port)4	2
6.5.1.	Введение4	2
6.5.2.	Реализация функции4	3
6.5.3.	Описание4	3
6.5.4.	Настройка через WEB-интерфейс4	4
6.5.5.	Пример типовой настройки4	5
6.6.	Проверка связи (Link Check)4	6
6.6.1.	Введение4	6
6.6.2.	Настройка через WEB-интерфейс4	6
6.7.	Статическая многоадресная таблица (FDB)4	17
6.7.1.	Введение4	17
6.7.2.	Настройка через WEB-интерфейс4	17
6.8.	IMGP Snooping4	9
6.8.1.	Введение4	9
6.8.2.	Концепция4	9
6.8.3.	Принцип работы4	9
6.8.4.	Настройка через WEB-интерфейс5	0
6.8.5.	Пример типовой настройки5	51
6.9.	Протокол ACL	52
6.9.1.	Введение	52





6.9.2.	Настройка через WEB-интерфейс	52
6.9.3.	Пример типовой настройки	54
6.10.	Протокол разрешения адресов (ARP)	54
6.10.1.	Введение	54
6.10.2.	Описание	54
6.10.3.	Настройка с помощью Web-интерфейса	55
6.11.	Протокол SNMP	56
6.11.1.	Введение	56
6.11.2.	Реализация	56
6.11.3.	Описание	57
6.11.4.	Описание MIB (Management Information Base)	57
6.11.5.	Настройка через WEB-интерфейс	58
6.11.6.	Пример типовой настройки	60
6.12.	Sy2-Ring	60
6.12.1.	Введение	60
6.12.2.	Концепция	61
6.12.3.	Реализация	61
6.12.4.	Настройка через WEB-интерфейс	64
6.12.5.	Пример типовой настройки	68
6.13.	STP/RSTP	68
6.13.1.	Описание	68
6.13.2.	Концепция	68
6.13.3.	Настройка BPDU	69
6.13.4.	Реализация	69
6.13.5.	Настройка через WEB-интерфейс	70
6.13.6.	Пример типовой настройки	73
6.14.	Прозрачная передача STP/RSTP	74
6.14.1.	Описание	74
6.14.2.	Настройка через WEB-интерфейс	75
6.14.3.	Пример типовой настройки	76
6.15.	Настройка QoS	76
6.15.1.	Введение	76





6.15.2.	Принцип работы77
6.15.3.	Настройка через Web-интерфейс77
6.15.4.	Пример типовой настройки81
6.16.	Время старения MAC адреса (MAC Address Aging Time)82
6.16.1.	Введение
6.16.2.	Настройка через WEB-интерфейс82
6.17.	Настройка LLDP82
6.17.1.	Введение82
6.17.2.	Настройка через WEB-интерфейс82
6.18.	Протокол SNTP83
6.18.1.	Введение83
6.18.2.	Настройка через WEB-интерфейс83
6.19.	Протокол MSTP85
6.19.1.	Введение85
6.19.2.	Концепция
6.19.3.	Реализация90
6.19.4.	Настройка через WEB-интерфейс90
6.19.5.	Пример типовой настройки98
6.20.	Аварийная сигнализация (Alarm)100
6.20.1.	Введение100
6.20.2.	Настройка через WEB-интерфейс101
6.21.	Аварийная сигнализация передачи трафика на порту (Port Traffic Alarm)105
6.21.1.	Введение105
6.21.2.	Настройка через WEB-интерфейс105
6.22.	GMRP
6.22.1.	GARP
6.22.2.	Протокол GMRP107
6.22.3.	Описание
6.22.4.	Настройка через WEB-интерфейс108
6.22.5.	Пример типовой настройки111
6.23.	Протокол RMON (Remote Network Monitoring)113
6.23.1.	Введение





6.23.2.	Группы RMON (RMON Group)	
6.23.3.	Настройка через WEB-интерфейс	
6.24.	Настройка одноадресной рассылки (Unicast)	
6.24.1.	Введение	
6.24.2.	Настройка через WEB-интерфейс	
7. Pac	шифровка аббревиатур	





Введение

Данный документ содержит информацию о настройках и возможностях программного обеспечения коммутаторов серий SEWM20-D, SEWM228GS, SEWM228M. Кроме того, в документе приводится детальная информация по настройке коммутаторов с помощью WEB-интерфейса.

Структура документа

Данное руководство включает следующую информацию:

Основная информация	Описание
1. Информация о продукте	• Описание продукта
	• Модели
	• Возможности программного обеспечения
2. Способы подключения к устройству	• Обзор возможностей
	• Подключение через консольный порт
	• Подключение с использованием Telnet
	 Подключение через Web-интерфейс
3. Управление устройством	• Перезагрузка
	• Вход в систему и выход из системы
4. Статус устройства	• Основная информация
	• Статус портов
	• Статистика портов
	• Информация о работе системы
5. Основные настройки	 Настройка IP адресов
	 Информация об устройстве
	 Настройка портов
	• Изменение пароля
	• Обновление программного обеспечения
	• Запрос версии программного обеспечения
	• Скачивание и загрузка настроек
6. Дополнительные настройки	• Ограничение скорости портов
	• VLAN
	PVLAN
	• Зеркалирование портов (Port mirroring)
	 Транковые порты (Port Trunk)
	 Проверка линий связи (Link check)
	• Статическая многоадресная рассылка
	(Static multicast)
	IMGP Snooping
	• ACL
	• ARP
	• SNMP
	• Sy2-Ring
	RSTP/STP
	 Прозрачная передача RSTP/STP





• QoS
• LLDP
• SNTP
• MSTP
• Аварийная сигнализация (Alarm)
• GMRP
RMON

Условные обозначения

1. Условные обозначения в тексте

Формат	Описание	
<>	Скобки < > обозначают «кнопки». Например, нажмите кнопку <apply></apply>	
[]	Скобки [] обозначают имя окна или имя меню. Например, нажмите пункт меню [File]	
{}	Скобки { } обозначают группу. Например {IP address, MAC address} означает, что IP адрес и MAC адрес составляют группу и могут быть настроены и показаны вместе.	
\rightarrow	Мультиуровневое меню разделяется посредством знака «→». Например, Start→AllPrograms→Accessories. Нажмите меню [Start], войдите в подменю [All programs], затем войдите в подменю [Accessories].	
/	Выбор одной, двух или более опций при помощи символа «/». Например, «Add/Subtract» означает добавить или удалить.	
~	Знак «~» обозначает диапазон значений. Например, «1~255» указывает на диапазон от 1 до 255	

2. Условные обозначения CLI

Формат	Описание		
Pold	Означает Команды и ключевые слова. Например, show version будет		
вош	показываться с использованием шрифта Bold		
	Параметры, для которых вы указываете значения с помощью шрифта		
Italic	italic. Например, для команды show vlan vlan id указывается актуальное		
	значение команды <i>vlan id</i> посредством шрифта <i>italic</i>		

3. Условные символы

Символ	Описание
Предостережение	Эти вопросы требуют внимания во время работы с устройством при настройке, а также дают дополнительную информацию.
Заметка	Необходимые пояснения к содержимому выполняемых операций с устройством.
Внимание	Вопросы, требующие особого внимания. Некорректная работа с устройством может привести к потере данных или повреждению.



1. Информация об устройстве

1.1. Основная информация о коммутаторе

Промышленные коммутаторы серий SEWM20-D, SEWM228GS, SEWM228M могут использоваться в различных областях промышленности: системах передачи данных в энергетике, на транспорте, в горнодобывающей промышленности и т.д. Данные серии коммутаторов поддерживает протокол MSTP и проприетарный протокол Sy2-Ring. Это высокопроизводительная серия коммутаторов может обеспечить потребности сетей передачи данных для многих отраслей промышленности.

1.2. Функциональные возможности ПО

Программное обеспечение коммутатор STWM10GP-D поддерживает множество различных функций:

- Протоколы кольцевого резервирования: RSTP/STP, Sy2-Ring и MSTP;
- Протоколы мультиадресной рассылки (Multicast): IMGP Snooping, GMRP, Static;
- Функции коммутации: VLAN, PVLAN, QoS, ARP;
- Управление пропускной способностью: транковые порты (Port Trunk), лимитирование скорости портов;
- Безопасность: ACL
- Протокол синхронизации времени: SNMP;
- Управление устройством: обновление через FTP, скачивание/загрузка конфигурации;
- Диагностика устройства: зеркалирование портов (port mirroring), LLDP, проверка статуса соединения (Link check);
- Система тревожных оповещений: ошибка порта (port alarm), ошибка питания (power alarm), ошибка кольца (ring alarm), оповещения о конфликтах IP и MAC адресов;
- Сетевой доступ к устройству и управление: CLI, Telnet, Web, NMS Symanitron, SNMP.
-

MANITRON

2. Подключение к устройству

Устройство можно настраивать одним из четырех нижеперечисленных способов:

- через консольный порт
- посредством Telnet
- с использованием WEB-интерфейса
- с помощью программы Symanitron NMS

2.1. Варианты просмотра и отображения

Когда пользователь (администратор сети) подключается к устройству посредством CLI через консольный порт или Telnet, он имеет возможность, используя различные команды, получать информацию о состоянии устройства и выполнять настройки коммутатора:



Подсказка	Тип отображения	Функция	Команда
SWITCH>	Основной режим	Отобразить текущие	Введите «Enable»
		пользовательские	для входа в
		команды	привилегированный
		Отобразить IP адрес	режим
		Отобразить версию ПО	
		Отображение результатов	
		команды ping	
SWITCH #	Привилегированный	Загрузить/выгрузить	Введите « Configure
	режим	конфигурационный файл	terminal » для
		Вернуться к заводским	переключения из
		настройкам	привилегированного
		Отобразить результаты	режима в режим
		команды ping	настройки
		Перезагрузить	
		коммутатор	Введите « exit » для
		Записать текущую	возврата в основной
		конфигурацию	режим
		Обновить ПО	
SWITCH	Режим Настройки	Настроить все	Введите « exit » или
(config) #		функциональные	« end » для возврата в
		возможности	привилегированный
		коммутатора	пежим

Когда выполняется настройка коммутатора посредством сервиса CLI, символ «?» может использоваться для получения помощи по используемым командам. Для получения помощи, нужно ввести описание параметров, например, <1,255> означает диапазон чисел, <H.H.H.H> означает IP адрес, <H:H:H:H:H:H> означает MAC адрес, word<1,31> означает диапазон строк. Также символы ↑ и ↓ могут использоваться для просмотра последних 10 команд.

2.2. Подключение через консольный порт

Пользователь может подключиться к устройству посредством консольного порта с помощью HyperTerminal операционной системы Windows или с помощью другого программного обеспечения, которое поддерживает подключение по последовательному порту, например HTT3.3. В примере ниже показано, как использовать консольный порт и HyperTerminal для доступа к коммутатору.

- 1. Подключите USB кабель к ПК и консольному интерфейсу устройства (кабель должен быть оснащён разъёмом DB9 с одной стороны и RJ45 с другой).
- 2. Запустите HyperTerminal в основном окне Windows, нажмите [Start]—>[All Programs]—>[Accessories]—>[Communications]—>[Hyper Terminal] (см. Рис. 1).





Рис. 1. Запуск HyperTerminal

3. Создайте новое подключение, например, с именем «Switch» (см. рис. 2).



Рис. 2. Создание нового подключения





4. Выберите СОМ порт для подключения.

💊 aa - HyperTerminal File Edit Vew Cal Transfer Help		×
	Connect To Connect To as Enter details for the phone number that you want to dial.	
	Countey/region:	
Disconnected Auto detect Auto det	tect SCROLL CAPS MUM Capture Print edho	×

Рис. 3. Выбор СОМ порта для подключения



Для подтверждения COM порта нажмите [My Computer]->[Property]->[Hardware]->[Device Manager]->[Port] и проверьте работу порта, который используется как консольный.

5. Настройте параметры СОМ порта. Скорость (Baud rate): 9600, Биты данных (Data bits): 8, Чётность (Parity): None, Стоповые биты (Stop bits): 1, Контроль потока (Flow control): None.

<u>B</u> its per second:	9600	*
<u>D</u> ata bits:	8	*
<u>P</u> arit <mark>y</mark> :	None	*
<u>S</u> top bits:	1	~
Elow control:	None	~
	Bes	tore Defaults

Рис. 4. Настройка параметров СОМ порта





6. Нажмите <OK> для входа в командную строку CLI. Нажмите <Enter> для входа в пользовательский режим.

🧠 Switch - Hyper1	Ferminal					
File Edit View Call	Transfer Help					
D 🖻 🍘 🕉 🗉	0 <mark>8</mark> 8					
SWITCH>						
Connected 0:00:03	Auto detect	Auto detect	SCROLL	CAPS	NUM	Capture 🦽

Рис. 5. Экран CLI

- 2.3. Подключение к коммутатору посредством Telnet
- 1. Подключите любой RJ45 порт коммутатора к Ethernet порту ПК.
- 2. Откройте <Выполнить> на ПК, там введите «telnet IP-адрес», по умолчанию IP-адрес 192.168.0.2.



Рис. 6. Доступ через Telnet



При подтверждении IP-адреса, пожалуйста, обратитесь к разделу «IP адрес» настоящего руководства для получении информации о IP адресе.

3. Нажмите "ОК", откроется интерфейс терминала Telnet. Нажмите <Enter> для подключения к коммутатору.

0



🚮 Telnet 192.1	58.0.2		- 🗆 🗙
lloontadmin			
Password:***			
	Welcome To Te	lnet.	
SWITCH>			
			-

Рис. 7. Интерфейс терминала Telnet

2.4. Доступ через WEB-интерфейс

- 1. Подключите любой RJ45 порт коммутатора к Ethernet порту ПК.
- 2. Введите IP адрес коммутатора в web-браузере (IP адрес по умолчанию 192.168.0.2). Появится диалоговое окно авторизации, показанное ниже. Введите:

Логин - **admin** Пароль **– 123**

Нажмите кнопку <Login>.



При использовании Internet Explorer, рекомендуется использовать версию не ниже 8.0.





Layer 2 Switch	
	User Name : admin
	Password : •••
	Save the password Sign in
Serial Number System Name Location Contact	: S30A0001A141000005 : SWITCH : 121087, Moscow Russia, 6 Barclay st., 3 bldg : Symanitron Ltd., phone number +7 499 685 1790;www.symanitron.ru
	Symanitron Ltd. All Rights Rederved 2013.

Рис. 8. Авторизация через WEB-интерфейс

3. После подключения к Web-интерфейсу коммутатора вы увидите «навигационное дерево» (меню) в левой части экрана:







Рис. 9. Страница WEB-интерфейса

У вас есть возможность сворачивать или разворачивать меню, нажимая на кнопки <Expand> или <Collapse>, которые находятся сверху навигационного дерева. Вы можете выполнить соответствующие операции, нажав [Save Settings] или [Load Default] в верхней части меню.



После того как вы изменили заводские установки и записали новые параметры, необходимо перезагрузить устройство для того, чтобы новые параметры вступили в силу.

3. Управление устройством

Нажмите [Device Management]→[Reboot]/[Logout]. Вы сможете перезагрузить устройство или выйти из WEB-интерфейса. Перед перезагрузкой устройство сообщит вам, что необходимо сохранить текущие настройки. Если настройки были сохранены ранее, коммутатор автоматически загрузит их после перезагрузки. Если настройки не сохранялись, коммутатор по умолчанию восстановит после перезагрузки заводские настройки.

4. Статус устройства

4.1. Основная информация о коммутаторе

Основная информация о коммутаторе включает имя устройства, серийный номер, МАСадрес, IP адрес, адрес маски подсети, адрес шлюза, модель, имя системы, версию и дату прошивки (рис.10).



Item	Information
MAC Address	00-72-74-76-78-7A
SN	S3J4M090083
IP Address	192.168.0.102
Subnet Mask	255.255.255.0
GateWay	192.168.0.40
System Name	switch
Device Model	SEWM228M
Software Version	ID:1 V1.5.42 (2012-8-4 11:11)
FW Version	v1.1.9 (2011-12-28 9:59)

Рис. 10. Основная информация о коммутаторе

4.2. Информация о статусе портов

SYMANITRON

Страница с информацией о статусе порта выводит на экран номер порта, тип порта, статус администратора, статус соединения, скорость, тип способа связи и тип управления потоком (рис. 11,12).

Port ID	Administration Status	s Operation Status	Link	Speed	Duplex	Flow Control	RX	TX
FE1	Enable	Enable	Down					
FE2	Enable	Enable	Down	202				222
FE3	Enable	Enable	Up	100M	Full-duplex	Off	Enable	Enable
FE4	Enable	Enable	Up	100M	Full-duplex	Off	Enable	Enable
FE5	Enable	Enable	Down	100		10000	575	775
FE6	Enable	Enable	Down					
FE7	Enable	Enable	Up	100M	Full-duplex	Off	Enable	Enable
FE8	Enable	Enable	Down					
FE9	Enable	Enable	Down					
FE10	Enable	Enable	Down					
FE11	Enable	Enable	Down					
FE12	Enable	Enable	Down					
FE13	Enable	Enable	Down	1.000				
FE14	Enable	Enable	Down				j 🕰 j	
FE15	Enable	Enable	Down					222
FE16	Enable	Enable	Down			() ()		
FX17	Enable	Enable	Down		1220	19 19 19 19	1222	80220
FX18	Enable	Enable	Down			(111)	(787)	
FX19	Enable	Enable	Down					
FX20	Enable	Enable	Down				1442	

Рис. 11. Статус портов



Port ID	Administration Status	Link	Speed	Duplex	Flow Control	RX	TX
FE1	Enable	Down	2000				
FE2	Enable	Down			(
FE3	Enable	Down	(<u>1129</u>	S-1120		82126	
FE4	Enable	Down	1000		1000	1000 C	
FE5	Enable	Up	100M	Full-duplex	Off	Enable	Enable
FE6	Enable	Down	84128			8 <u>.41</u> .8	
FE7	Enable	Down	877758	89		87778	
FE8	Enable	Down	() ()			()	
FE9	Enable	Down	20160	1000		2010	-
FE10	Enable	Down	1			10 .000 0	
FE11	Enable	Down	()()			·	
FE12	Enable	Down	20169	1000		200	
FE13	Enable	Down	(3. 2	
FE14	Enable	Down	(<u></u>)		(111)		
FE15	Enable	Down	20100		1.55	1000	
FE16	Enable	Down	(
FE17	Enable	Down				· •••	
FE18	Enable	Down	20103	S S	1000	2000	
FE19	Enable	Down	(()				
FE20	Enable	Down	84128	84128	10000	S <u>212</u> 6	
FE21	Enable	Down	87778	0.000		0.000	
FE22	Enable	Down					
FE23	Enable	Down	8,4129	84420		82126	
FE24	Enable	Down	84158	87779		87778	

Рис. 12. Статус портов (SEWM228M)

Идентификатор порта (Port ID)

Отображает информацию о портах, номера которых указаны на передней панели коммутатора.

FE: 10/100Base-TX RJ45

FX: 100Base-FX

YMANITRON

GE: 10/100/1000Base-TX RJ45

GX: Gigabit SFP

Статус администрирования (Administration Status)

Отображение текущего статуса портов.

Enable: порт доступен и готов передаче данных.

Disable: порт заблокирован и не имеет возможность передавать данные.

Рабочий статус порта (Operation Status)

Отображение состояния функционирования портов.

Статус соединения (Link)

Отображение текущего статуса соединения на порту.

Up: порт находится в состоянии LinkUp, т.е. в состоянии соединения.

Down: порт находится в состоянии Link Down, т.е. порту соединения нет.

Скорость (Speed)

Отображение текущей скорости портов в состоянии LinkUp, т.е в состоянии соединения. Способ связи (Duplex)

Отображение способа связи на порту в состоянии LinkUp, т.е в состоянии соединения. Full-duplex: порт может принимать и передавать данные одновременно.





Half-duplex: порт может только либо принимать, либо передавать данные.

Управление потоком (Flow Control)

Показывает статус режима управления потоком порта в состоянии LinkUp, т.е в состоянии соединения.

Прием данных (RX)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включено/Выключено).

Enable: порт может принимать данные.

Disable: порт не может принимать данные.

Передача данных (TX)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включено/Выключено).

Enable: порт может передавать данные.

Disable: порт не может передавать данные.



Для получения детальной информации о настройках портов, обратитесь, пожалуйста, к разделу «Port Configuration» настоящего руководства.

4.3. Статистика работы порта

Интерфейс статистики порта выводит на экран количество байт и пакетов, переданных и принятых на каждом порту, количество ошибок CRC, а также количество пакетов, длина которых менее 64 байт.

Port ID	State	Link	Bytes Sent	Packets Sent	Bytes Received	Packets Received	CRC Error	Packets 64 bytes
FE1	Enable	Down	5277997	48294	25630813	214991	2	5
FE2	Enable	Down	0	0	0	0	0	0
FE3	Enable	Up	7483954286	74000288	6112054	28784	0	0
FE4	Enable	Up	7591050482	74423769	42852999	176630	0	0
FE5	Enable	Down	1695205	12564	4461954	47023	0	0
FE6	Enable	Down	0	0	0	0	0	0
FE7	Enable	Up	33029822	135134	7545970975	74166185	0	0
FE8	Enable	Down	0	0	0	0	0	0
FE9	Enable	Down	0	0	0	0	0	0
FE10	Enable	Down	0	0	0	0	0	0
FE11	Enable	Down	0	0	0	0	0	0
FE12	Enable	Down	0	0	0	0	0	0
FE13	Enable	Down	0	0	0	0	0	0
FE14	Enable	Down	0	0	0	0	0	0
FE15	Enable	Down	0	0	0	0	0	0
FE16	Enable	Down	0	0	0	0	0	0
FX17	Enable	Down	0	0	0	0	0	0
FX18	Enable	Down	0	0	0	0	0	0
FX19	Enable	Down	0	0	0	0	0	0
FX20	Enable	Down	0	0	0	0	0	0

Reset

Рис. 13. Статистика порта

Вы можете нажать кнопку <Reset> для обнуления информации и сбора статистики заново.

4.4. Информация о работе системы

Информация о работе системы отображает время работы устройства и использование ЦП (центрального процессора).

Device Operating					
Device Operating Time:	1Days,2H:14M:41S				
CPU:	0%(short-term), 1%(long-term)				

Рис. 14. Информация о работе системы

5. Основные настройки коммутатора

5.1. IP адрес

1. Показать IP адрес, используя консольный порт.

Подключитесь к коммутатору через консольный порт и используйте интерфейс CLI. Введите команду «show interface» в основном режиме для проверки IP адреса коммутатора:

🗞 aa - HyperTerminal	
File Edit View Call Transfer Help	
	<u> </u>
<pre>SWITCH>show interface marfec (unit number 0): Flags: (0x8063) UP BROADCAST MULTICAST ARP RUNNING Type: ETHERNET_CSMACD Internet address: 192.168.0.2 Netmask 0xfffff00 Subnetmask 0xffffff00 Net 0xc0a80000 Subnet 0xc0a80000 Mac 7200.0000.00aa lo (unit number 0): Flags: (0x8069) UP LOOPBACK MULTICAST ARP RUNNING Type: SOFTWARE_LOOPBACK Internet address: 127.0.0.1 Netmask 0xff000000 Subnetmask 0xff000000 Net 0x7f000000 Subnetmask 0xff000000 </pre>	
SWITCH>_	
Connected 0:14:39 Auto detect SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	>

Рис. 15. Отображение ІР адреса

F



2. Настройка IP адреса

IP адрес коммутатора и адрес шлюза могут быть настроены вручную.

MAC Address	00-72-74-76-78-7A
IP Address	192.168.0.102
Subnet Mask	255.255.255.0
GateWay	192.168.0.40

Apply

Рис. 16. Настройка IP адреса



- IP адрес и адрес шлюза должны находиться в одном сегменте сети, в противном случае изменить IP адрес будет невозможно
- Для данной серии коммутаторов изменение IP адреса вступит в действие немедленно и перезагрузка коммутатора не требуется

5.2. Информация об устройстве

Информация об устройстве включает следующую информацию: имя проекта, имя коммутатора, местоположение и контакты:

Project Name	PRJNAME
System Name	switch
Location	121087, Moscow Russia,
Contact	+7-499-685-17-90

Apply

Рис. 17. Информация об устройстве

Имя проекта (Project Name)

Местоположение (Location)

Настраиваемый диапазон: 1~64 символов.

Имя коммутатора (Switch Name)

Настраиваемый диапазон: 1~32 символов.

Настраиваемый диапазон: 1~255 символов.

Контакты (Contact)

Настраиваемый диапазон: 1~32 символов.





5.3. Настройка портов

При помощи функции настройки портов можно сконфигурировать скорость порта (port speed), статус порта (port status), тип управления потоком (flow control) и другие параметры:

Port ID	Administration	n St	atus Operation S	Statu	s Auto		Spee	d	Duplex	F	low Co	ntrol	RX		TX		Reset	
FE1	Enable	~	Enable	*	Disable	~	100M	~	Full 💊	•	Off	~	Enable	~	Enable	~	Noreset	~
FE2	Enable	v	Enable	¥	Enable	¥	100M	×	Full N		Off	¥	Enable	×	Enable	¥	Noreset	*
FE3	Enable	*	Enable	*	Enable	~	100%	Y	Full -		Off	~	Enable	~	Enable	~	Noreset	~
FE4	Enable	~	Enable	~	Enable	~	100M	2	Full v		Off	~	Enable	~	Enable	~	Noreset	~
FE5	Enable	~	Enable	*	Enable	~	100M	Y	Full		Off	~	Enable	~	Enable	*	Noreset	~
FE6	Enable	~	Enable	*	Enable	~	100M	V	Full 🗸		Off	~	Enable	~	Enable	~	Noreset	~
FE7	Enable	v	Enable	v	Enable	v	100M	v	Full v		Off	×	Enable	v	Enable	V	Noreset	v
FE8	Enable	~	Enable	~	Enable	~	100M	×	Full v		Off	~	Enable	~	Enable	~	Noreset	~
FE9	Enable	~	Enable	~	Enable	~	100M	Y	Full v	-	Off	~	Enable	×	Enable	~	Noreset	~
FE10	Enable	~	Enable	*	Enable	~	100M	V	Full V		Off	~	Enable	~	Enable	~	Noreset	*
FE11	Enable	~	Enable	~	Enable	~	100M	Y	Full v		Off	~	Enable	~	Enable	~	Noreset	~
FE12	Enable	Y	Enable	*	Enable	¥	100M	Y	Full v	2	Off	*	Enable	۷	Enable	×	Noreset	¥
FE13	Enable	~	Enable	~	Enable	~	100M	×	Full V	-	Off	~	Enable	×	Enable	~	Noreset	~
FE14	Enable	~	Enable	×	Enable	~	100M	v.	Full .		Off	~	Enable	×	Enable	~	Noreset	~
FE15	Enable	~	Enable	~	Enable	~	100M	Y	Full >	-	Off	~	Enable	*	Enable	~	Noreset	*
FE16	Enable	*	Enable	*	Enable	¥	100M	4	Full .		Off	~	Enable	¥	Enable	~	Noreset	~
FX17	Enable	~	Enable	~	Disable	×	100%	×	Full v		Off	~	Enable	¥	Enable	~	Noreset	~
FX18	Enable	~	Enable	*	Disable	Y	100%	v	Full V		Off	~	Enable	~	Enable	~	Noreset	~
FX19	Enable	~	Enable	*	Disable	Y	100M	×	Full ~		Off	~	Enable	~	Enable	*	Noreset	~
FX20	Enable	~	Enable	*	Disable	×	100M	4	Full >		Off	~	Enable	~	Enable	~	Noreset	~

Арр1у Рис. 18. Настройка портов

Port ID	Administration Status	Auto	Speed	Duplex	Flow Control	RX	TX	Reset
FE1	Enable 💌	Enable 💌	100M 🗸	Full 🗸	Off 🗸	Enable 💌	Enable 💌	Noreset 💌
FE2	Enable 🗸	Enable 👻	100M ~	Full ~	Off 🗸	Enable 🗸	Enable 🗸	Noreset 🐱
FE3	Enable 👻	Enable 👻	100M ~	Full ~	Off 🗸	Enable 👻	Enable 👻	Noreset 👻
FE4	Enable 💌	Enable 🐱	100M ~	Full ~	Off 🗸	Enable 🐱	Enable 🗸	Noreset 🐱
FE5	Enable 🗸	Enable 🐱	100M ~	Full ~	Off 🗸	Enable 🐱	Enable 🐱	Noreset 🐱
FE6	Enable 💌	Enable 👻	100M ~	Full ~	Off 🗸	Enable 🗸	Enable 🗸	Noreset 🗸
FE7	Enable 🗸	Enable 🐱	100M ~	Full ~	Off 🗸	Enable 🗸	Enable 🗸	Noreset 🐱
FE8	Enable 🗸	Enable 🔽	100M 🗸	Full ~	Off 🗸	Enable 😽	Enable 😽	Noreset 😽
FE9	Enable 🗸	Enable 💌	100M ~	Full ~	Off 🗸	Enable 🔽	Enable 🗸	Noreset 💌
FE10	Enable 🐱	Enable 💌	100M ~	Full ~	Off 🗸	Enable 💌	Enable 🗸	Noreset 😽
FE11	Enable 👻	Enable 🐱	100M ~	Full ~	Off 🗸	Enable 🗸	Enable 🗸	Noreset 🖌
FE12	Enable 👻	Enable 👻	100M 🗸 🗸	Full ~	Off 🗸	Enable 👻	Enable 😽	Noreset 😽
FE13	Enable 🗸	Enable 🐱	100M ~	Full v	Off 🗸	Enable 🗸	Enable 😽	Noreset 🐱
FE14	Enable 💌	Enable 😽	100M ~	Full ~	Off 🗸	Enable 🗸	Enable 🗸	Noreset 😽
FE15	Enable 💊	Enable 👻	100M ~	Full ~	Off 😽	Enable 👻	Enable 💌	Noreset 🛩
FE16	Enable 🐱	Enable 😽	100M ~	Full ~	Off 🗸	Enable 🗸	Enable 🗸	Noreset 😽
FE17	Enable 🔽	Enable 🐱	100M ~	Full ~	Off 🗸	Enable 🗸	Enable 🐱	Noreset 🛩
FE18	Enable 🐱	Enable 🐱	100M ~	Full ~	Off 🗸	Enable 🐱	Enable 🗸	Noreset 🐱
FE19	Enable 🐱	Enable 🐱	100M ~	Full ~	Off 🗸	Enable 🗸	Enable 🗸	Noreset 🐱
FE20	Enable 👻	Enable 🐱	100M 🗸	Full ~	Off 🗸	Enable 🐱	Enable 💌	Noreset 🐱
FE21	Enable 🗸	Enable 🐱	100M 🗸	Full ~	Off 🗸	Enable 🗸	Enable 🗸	Noreset 🐱
FE22	Enable 🗸	Enable 💌	100M ~	Full ~	Off 🗸	Enable 💌	Enable 😽	Noreset 🛩
FE23	Enable 🗸	Enable 🐱	100M ~	Full 🗸	Off 🗸	Enable 🐱	Enable 🐱	Noreset 🐱
FE24	Enable 💌	Enable 💌	100M ~	Full 🐱	Off 🗸	Enable 🗸	Enable 💌	Noreset 🐱

Apply

Рис. 19. Настройка портов (SEWM228M)





Статус администрирования (Administration Status)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включить/Выключить).

Значение по умолчанию: Enable (Включено).

Описание: Enable (Включено) означает, что порт включен и передача данных разрешена; Disable (Выключено) означает, что порт блокирован и передача данных запрещена. Данная опция позволяет напрямую отключить порт и аварийные сообщения. Когда порт выключен, нельзя изменить состояние порта в разделе «Operation Status».

Рабочий статус порта (Operation Status)

Описание: Когда статус администрирования находится в состоянии «Enable» (Включено), рабочий статус порта принудительно устанавливается в режим «Enable» (Включено); когда статус администрирования находится в состоянии «Disable» (Выключено), рабочий статус порта принудительно устанавливается в режим «Disable» (Выключено).

Режим автосогласования (Auto)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включить/Выключить).

Значение по умолчанию: Enable (Включено).

Описание: Настройка режима автосогласования (auto-negotiation) на портах. Когда режим «Auto» включен (Enable), скорость порта и дуплексный (duplex) режим способа связи будут автоматически согласованы в соответствии со статусом подключения порта; когда режим «Auto» выключен (Disable), скорость порта и режим способа связи могут быть настроены вручную пользователем.



Порты 100Base-FX принудительно установлены в режим «Disable» (Выключено).

Скорость порта (Speed)

Настраиваемые опции: 10М/100М/1000М

Описание: Принудительная настройка скорости порта. Когда режим «Auto» выключен (Disable), скорость порта можно настраивать вручную.

Способ связи (Duplex)

Настраиваемые опции: Half/Full (Полудуплекс/Дуплекс).

Описание: Настройка режима способа связи для порта; когда режим «Auto» выключен, настройку способа связи можно производить вручную.



- Порты 10/100Base-TX могут быть настроены в режиме автосогласования (auto-negotiation) а также в режимах 10М/дуплекс, 10М/полудуплекс, 100М/дуплекс, 100М/полудуплекс.
- Порты 100Base-FX могуть быть настроены в режим 100М/дуплекс.
- Оптические порты 1000М могут быть настроены в режимах автосогласования (auto-negotiation) и 1000М/дуплекс.

Рекомендуется включить автосогласование (auto-negotiation) для каждого порта, чтобы избежать проблем подключения, вызванных несогласованной конфигурацией портов. Если требуется принудительно использовать режим speed/duplex, нужно убедиться, что





на каждом подключенном порту установлены одинаковые настройки скорости и режима передачи (дуплекс/полудуплекс).

Управление потоком (Flow Control)

Настраиваемые опции: Off/On (Выключено/Включено).

Значение по умолчанию: Off (Выключено).

Описание: Включить/Выключить режим управления потоком для определенного порта. После того, как функция управления потоком (Flow Control) будет включена, порт сообщит отправителю о замедлении скорости передачи, чтобы избежать потери пакетов в соответствии с каким-либо алгоритмом или протоколом, в том случае, если поток, полученный портом больше, чем размер кэша порта. Настройка режимов управления потоком для устройств, работающих разным типам способа ΠО СВЯЗИ (дуплекс/полудуплекс) выполняется разными способами. Для устройств, работающих в полнодуплексном режиме, принимающая сторона должна отправить специальный кадр (Pause frame), чтобы сообщить отправителю о прекращении отправки сообщений. Когда отправитель получит Pause frame, он должен прекратить отправку сообщений на период «времени ожидания» (wait time), указанного в Pause frame и продолжить отправку сообщений после окончания «времени ожидания». Для устройств, работающих в полудуплексном режиме, обеспечивается поддержка режима управления потоком методом обратного давления. Дело в том, что принимающая сторона намеренно создает конфликт или выдает сигнал несущей. Соответственно, когда отправитель обнаруживает конфликт или сигнал несущей, необходима задержка передачи данных.

Прием данных (RX)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включено/Выключено).

Значение по умолчанию: Enable (Включено).

Описание: данная функция включает или выключает режим приема данных на порту. Значение «Enable» (Включено) означает, что порт может принимать данные. Соответственно, значение «Disable» («Выключено) означает, что порт не может принимать данные.

Передача данных (TX)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включено/Выключено).

Значение по умолчанию: Enable (Включено).

Описание: данная функция включает или выключает режим передачи данных на порту. Значение «Enable» (Включено) означает, что порт может передавать данные. Соответственно, значение «Disable» («Выключено) означает, что порт не может передавать данные.

Обнуление данных порта (Reset)

Настраиваемые опции: Reset/Nonreset (Обнулить/Не обнулять).

Значение по умолчанию: Nonreset (Не обнулять).

Описание: Обнулить данные порта или нет.

5.4. Изменение пароля

При первоначальной настройке коммутатора пользователь имеет возможность изменить пароль доступа «Администратора»:









Рис. 20. Изменение пароля

5.5. Обновление программного обеспечения (ПО)

При обновлении программного обеспечения коммутатор может получить больше возможностей. Для этих серий коммутаторов обновления программного обеспечения содержат обновление версии программного обеспечения BootROM и обновление версии системного программного обеспечения. Сначала обновите версию программного обеспечения BootROM, а затем обновите версию системного программного обеспечения. Если изменения в версии BootROM нет, пользователи смогут обновить только версию системного программного обеспечения.

Для обновления системного программного обеспечения требуется наличие сервера FTP.

5.5.1. Обновление ПО через FTP

Установите сервер FTP. В нашем примере мы покажем, как настроить сервер FTP и выполнить процедуру обновления ПО с помощью программы WFTPD.

 Нажмите [Security]→[Users/Right], чтобы открыть раздел «Users/Right Security Dialog»; Нажмите кнопку <New User> для создания нового пользователя сервера FTP, как показано на рис. 21. Создайте имя пользователя и пароль, например, пользовательское имя «admin» и пароль «123», затем нажмите <OK>.

📴 No log file ope	n - WFTPD	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>L</u> oggi	ng <u>M</u> essages <u>Security</u> <u>H</u> elp	
	ser / Rights Security Dialog	
	Help	
For Help, press F1	1 socket 0 users NU	м

Рис. 21. Создание нового пользователя FTP



2. Укажите путь к месторасположению файла обновления в разделе «Home Directory», как показано на рис. 22 и нажмите <Done>.

💁 No log file open - WFTPD	
File Edit View Logging Messages Security Help User / Rights Security Dialog User Name: admin User Done User Delete Change Pass Home Directory: F:\test-version Help Rights >>	
For Help, press F1 1 socket 0 users NUM	

Рис. 22. Месторасположение файла

3. Для обновления ПО BootROM введите следующую команду:

Switch#update ftp-mode bootrom File_name Ftp_server_ip_address User_name Password

Параметры команд для обновления BootROM через FTP:

Параметр	Описание
File_name	Имя версии BootROM
Ftp_server_ip_address	IP адрес сервера FTP
User_name	Создание нового пользователя FTP
Password	Создание нового пароля FTP

4. На рис.23 показана страница обновления ПО. Введите IP адрес сервера FTP, имя файла (на сервере), имя пользователя FTP и пароль. Нажмите <Apply>.





SoftwareID	2
FTP Server IP Address	192.168.0.23
FTP File Name	SEWM228M-1.5.24.bin
FTP User Name	admin
FTP Password	•••••

۹n		57
	124	-y

Рис. 23. Обновление ПО через FTP



- Только версия системного программного обеспечения в активном состоянии может быть использована для обновления через WEB-интерфейс.
- Имя файла должно содержать расширение. В противном случае обновление может завершиться ошибкой.
- 5. Убедитесь в нормальном соединении сервера FTP и коммутатора:

🌉 No log file open - WFTPD	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>Logging M</u> essages <u>S</u> ecurity <u>H</u> elp	
[L 0034] 08/25/11 17:41:06 Connection accepted from 192.168.99.43	
[C 0034] 08/25/11 17:41:06 Command "USER admin" received	
[C 0034] 00/25/11 17:41:06 PASSW0rd accepted [L 0034] 08/25/11 17:41:06 User admin logged in	
IC 0034] 08/25/11 17:41:06 Command "TYPE I" received	
[C 0034] 08/25/11 17:41:06 TYPE set to I N	
[C 0034] 08/25/11 17:41:06 Command "PASV" received	
[C 0034] 08/25/11 17:41:06 Entering Passive Mode (192,168,99,23,4,183)	
[C 0034] 08/25/11 17:41:06 Command "RETR SEWM228M.bin" received	
[C 0034] 08/25/11 17:41:06 RETRieve started on file SEWM10GP-D.bin [C 0034] 09/25/11 17:41:19 Transfer finished	
[C 0034] 00/25/11 17:41:10 Transfer fillisticu IC 0034] 08/25/11 17:41:18 Cot file D:WWSOFTSEWW228WSEWW228M	4 bin
IC 0034] 08/25/11 17:41:18 Command "QUIT" received	1.0111
[C 0034] 08/25/11 17:41:18 QUIT or close - user admin logged out	
For Help, press F1 1 socket 0 users	

Рис. 24. Соединение коммутатора и сервера FTP



Чтобы отобразить информацию журнала обновлений, как показано на рис. 21, нужно нажать [Logging]->[Log Option] в WFTPD и выбрать режим «Enable Logging» и информацию журнала будет отображена на экране.

6. Когда обновление будет завершено, перезагрузите устройство и откройте страницу «Основная информация о коммутаторе», чтобы проверить, было ли обновление успешным и убедиться, что новая версия активна.



The software is upgraded successfully!

Рис. 25. Обновление через FTP завершено

- В процессе обновления ПО сервер FTP должен быть постоянно загружен.
- После завершения обновления перезагрузите устройство, чтобы активировать новую версию ПО.
 - Если обновление завершено с ошибкой, не перезагружайте устройство, чтобы избежать потери файла с ПО. Есть вероятность того, коммутатор не сможет функционировать корректно.

5.6. Запрос версии ПО

Две версии программного обеспечения могут быть загружены в коммутатор, но только одна может быть в активном состоянии. В веб-интерфейсе вы можете обновить только неактивную версию.

При запросе версии программного обеспечения вы можете узнать номер версии, даты выпуска и статусы двух версий (см. рис. 26).

Software Version

ID	Version	Date	Status
1	v1.5.42	2012-8-4 11:11	Active 🗸
2	v1.5.41	2012-7-25 10:19	Inactive 🗸

Apply

Рис. 26. Обновление через FTP завершено

5.7. Функция резервного копирования и загрузки настроек

У коммутатора имеется функция резервного копирования настроек. Данная функция позволяет сохранять текущие файлы с конфигурацией коммутатора на сервере. После того, как настройки коммутатора были изменены, пользователи имеют возможность загрузить файлы с исходными настройками с сервера на коммутатор с использованием протоколов FTP/TFTP.

Файлы с настройками коммутатора хранятся на сервере в форматах *.doc и *.txt. Процедура загрузки сохраненных файлов с настройками с сервера на коммутатор показана на рис. 27-28.



После того, как файл конфигурации загружен в коммутатор, необходимо перезагрузить устройство для того, чтобы новые параметры вступили в силу.



Sy	MAN	ITRON	

Select Mode	Upload file	~
FTP Server IP Address	192.168.0.23	
FTP File Name	config.txt	
FTP User Name	admin	
FTP Password		

App.	ly
1000000	1.1.1



Select Mode	Download file	Y
FTP Server IP Address	192.168.0.23	
FTP File Name	config.txt	
FTP User Name	admin	
FTP Password		

Apply

Рис. 28. Настройка выгрузки файла

6. Расширенная настройка

6.1. Ограничение скорости портов (Port Rate Limiting)

6.1.1. Введение

Настройка скорости порта ограничивает количество принимаемых/передаваемых сообщений и отбрасывает данные, превышающие пороговое значение. Данная функция обеспечивает возможность для входящих пакетов ограничивать скорость определенных типов сообщений, в то время как для исходящих пакетов ограничивается скорость всех сообщений.

Следующие типы входящих пакетов могут контролироваться данной функцией:

- Unicast packets: одноадресные пакеты, добавленные статически или на основании определения MAC адреса источника;
- Multicast packets: пакеты, добавленные статически или полученные через IGMP Snooping или GMRP;
- Reserved multicast packets: пакеты с МАС адресами в диапазоне от 0x0180c2000000 до 0x0180c200002f;
- Unknown multicast packets: пакеты, которые не были добавлены статически или не были определены через IGMP Snooping или GMRP;
- Unknown unicast packets: пакеты, которые не были добавлены статически или у которых не был определен источник МАС адреса;





• Unknown source packets: пакеты с неопознанным источником MAC адреса.

6.1.2. Настройка через WEB-интерфейс

1. Выбор типа пакетов для управления скоростью передачи.

Туре	Service	Broadcast	Remark
Unicast	V		Unicast packet type and address added staticly or learned through source MAC.
Multicast			Multicast packet type and address added staticly or learned through IGMP snooping.
Broadcast			Broadcast address.
RSVM		V	MAC control frame between 0x0180c2000000~0x0180c200002f.
MLF,DLF			Multicast packet and address not added staticly and not learned through IGMP snooping or source MAC.

Рис. 29	. Типы пакетов	для управления	скоростью	передачи
---------	----------------	----------------	-----------	----------

Принимающая сторона разделяет функцию управления скоростью на два типа: управление скоростью сервисных пакетов и управление скоростью широковещательных пакетов. Каждый пакет может быть добавлен только к одному типу управления скоростью.

2. Настройка управления скоростью на портах.

Port ID	Se	ervice	Bro	adcast	Ou	tRate
FE1	0	Kbps	0	Kbps	0	Kbps
FE2	70	Kbps	80	Kbps	90	Kbps
FE3	0	Kbps	0	Kbps	0	Kbps
FE4	0	Kbps	0	Kbps	0	Kbps
FE5	0	Kbps	0	Kbps	0	Kbps

Рис. 30. Управление скоростью на портах

Сервисные пакеты/Широковещательные пакеты (Service/Broadcast)

Настраиваемый диапазон: 64~1000000 Кбит/с

Описание: Настройка контроля скорости пакетов на порту. Пакеты, чья скорость выше указанного значения, отбрасываются. Входящая скорость для портов 100М находится в диапазоне от 64 до 100000 Кбит/с. Входящая скорость для портов 1000М находится в диапазоне от 64 до 1000000 Кбит/с.

Исходящая скорость (OutRate)

Настраиваемый диапазон: 64~1000000 Кбит/с

Описание: Ограничение скорости пакетов, пересылаемых портом. Исходящая скорость для портов 100М находится в диапазоне от 64 до 100000 Кбит/с. Исходящая скорость для портов 1000М находится в диапазоне от 64 до 100000 Кбит/с.





MANITRON

Если установлено значение скорости «0», то для данного порта функция управления скоростью находится в состоянии «Disable» (Выключено).

6.1.3. Пример типовой настройки

Настройка порогового значения скорости одноадресных и многоадресных пакетов на порту 2 в значение 70 Кбит/с, настройте значение скорости 80 Кбит/с для многоадресных, неизвестных многоадресных и одноадресных пакетов, а для исходящей скорости установите значение 90 Кбит/с.

Шаги настройки:

- 1. Выберите пакеты одноадресной и многоадресной рассылки в колонке «Service», выделите многоадресные, неизвестные многоадресные, одноадресные и широковещательные пакеты в колонке «Broadcast» (см. рис. 29);
- На порту 2 установите пороговое значение скорости сервисных пакетов 70 Кбит/с, установите пороговое значение скорости широковещательных пакетов 80 Кбит/с и исходящую скорость 90 Кбит/с (см рис. 30).

6.2. Виртуальные локальные сети VLAN

6.2.1. Введение

VLAN (Virtual Local Area Networks) делит LAN на несколько логических VLAN. Устройства в одной и той же VLAN могут взаимодействовать друг с другом, а устройства в разных VLAN – нет. Таким образом, широковещательные сообщения ограничены в VLAN, что повышает безопасность локальной сети.

Разделение сети на VLAN не ограничено физическим расположением устройств. Каждый VLAN рассматривается как отдельная логическая сеть. Для передачи данных между двумя разными VLAN необходим маршрутизатор, либо коммутатор 3-го уровня.

6.2.2. Принцип работы

Для того, чтобы сетевые устройства могли различать пакеты из разных VLAN, в кадры добавляются специальные идентификационные поля. На данный момент, самым распространённым протоколом для идентификации VLAN является IEEE802.1Q. Структура кадров 802.1Q показана в таблице:

DA	SA	802.1Q Header			Length/Type	Data	FCS	
	0,1	Туре	PRI	CFI	VID	Longa, Typo	Dulu	100

В обычный Ethernet кадр добавляется 4-х байтный заголовок 802.1Q, который служит тегом VLAN.

Тип: 16 бит, используемые для идентификации того, что кадр содержит тег VLAN, а значение: 0x8100.

PRI: три бита, показывающие приоритет кадра 802.1р.

CFI: один бит. 0 обозначает Ethernet, а 1 - Token Ring.

VID: 12 бит, указывающие идентификатор VLAN в диапазон значений: от 1 до 4093. При этом 0, 4094 и 4095 - зарезервированные значения.





- VLAN 1 это VLAN по умолчанию, Пользователь не может его создать или удалить вручную.
- Зарезервированные номера VLAN нужны для реализации специальных системных функций и также не могут быть созданы или удалены вручную.

Сообщение, содержащее заголовок 802.1Q, представляет собой тегированное сообщение (Tag message); если заголовка нет, то это сообщение нетегированное (Untag). Все сообщения в коммутаторе имеют тег 802.1Q.

6.2.3. VLAN на основе портов (Port-based VLAN)

Разделение на VLAN может быть либо по портам, либо по MAC адресам. Данная серия коммутаторов поддерживает разделение VLAN на основе портов. Данная функция определяет членов VLAN на основе портов коммутатора. Она добавляет порты в назначенные VLAN, а затем порты могут пересылать назначенные сообщения VLAN.

1. Тип порта

В соответствии с методами обработки тегов VLAN при передаче сообщений, порт можно разделить на два типа:

- Untag port (нетегированный порт): сообщения, отправленные с этого типа порта, не имеют тега. Как правило, этот тип порта используется для подключения к терминальному оборудованию, которое не поддерживает протокол 802.1Q. По умолчанию все порты коммутатора являются портами Untag и относятся к VLAN1.
- Tag port (тегированный порт): все сообщения, пересылаемые с этого типа порта, несут тег VLAN. Этот тип порта обычно используется для подключения сетевых передающих устройств.

2. Идентификатор порта с VLAN (Port VLAN Identifier, PVID)

Каждый порт имеет атрибут PVID. Когда порт получает сообщение нетегированное сообщение, он добавляет тег в сообщение в соответствии с PVID.

Порт PVID - это идентификатор VLAN для нетегированного порта. По умолчанию PVID всех портов является VLAN 1.

Существует определенные процессы в коммутаторе при обработку сообщений, получаемых и передаваемых через порт в соответствии с типом порта и PVID (см. таблицу):



Обрабо	Обработка полученных пакетов		
Нетегированные пакеты	Тегированные пакеты	Тип порта	Обработка пакетов
	 Если идентификатор (ID) VLAN в пакете находится в списке разрешенных VLAN, принять пакет 	Untag	Переслать пакет после удаления тега.
дооавить теги PVID в нетегированные пакеты.	 Если идентификатор (ID) VLAN в пакете отсутствует в списке разрешенных VLAN, отбросить пакет. 	Тад	Сохранить тег и переслать пакет.

6.2.4. Настройка через WEB-интерфейс

1. Настройка прозрачного режима передачи VLAN

Ingress VLAN Filter :	Nonmember Drop 🛛 🐱	Untagged Port VLAN List	
PVLAN List		VLAN Group List	
		default1	

Рис. 31. Настройка прозрачного режима передачи VLAN

Фильтр прав доступа VLAN (Ingress VLAN Filter)

Настраиваемые опции: Nonmember Drop/Nonmember Forward.

Значение по умолчанию: Nonmember Drop

Описание: Настройка прозрачного режима передачи VLAN. Прозрачный режим передачи предполагает проверку коммутатором входящих пакетов на порту. Если выбран режим «Nonmember Drop», пакеты будут отбрасываться, в случае когда пакеты с тегом VLAN отличается от VLAN порта. Если выбран режим «Nonmember Forward», пакет принимается, когда пакет с тегом VLAN пакета идентичен VLAN любого подключенного порта на коммутаторе; в противном случае пакет отбрасывается.

2. Создание VLAN

YMANITRON

Нажмите <Add> (см. рис.31) для создания VLAN. Затем выберите порты, которые должны быть добавлены к VLAN и настройте параметры портов (см. рис. 32).

Disable



VLAN N	Jame: vlan		
Port ID	VLAN Member	Priority	PVLAN
FE1	🔽	0 🐱	Disable 🗸
FE2	💌	0 🗸	Disable 🗸
FE3	🟹	0 🗸	Disable 🗸
FE4	🗸	0 👻	Disable 🗸
FE5	Tagged 💽	0 🗸	Disable 👻
FE6	Untagged 🔽 🗸	1 🗸	Disable 🗸
FE7	Untagged 🛛 🗸	4 🗸	Disable 🗸
FE8	🟹	0 😽	Disable ~
FE9	🟹	0 🗸	Disable 🗸
FE10	💽	0 ~	Disable 🗸
FE11	💌	0 🗸	Disable 🗸
FE12		0 4	Disable 🗸

Рис. 32. Настройка VLAN

Имя VLAN (VLAN Name)

Настраиваемый диапазон: 1~31 символов.

FE13

V Port I FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 FE6 FE7 FE8 FE9

Описание: Настройка имени VLAN.

Идентификатор VLAN (VLAN ID)

Настраиваемый диапазон: 2~4093.

Описание: Настройка идентификатора VLAN. ID VLAN используется для распознавания соответствующего VLAN. Данные серии коммутаторов поддерживает до 256 VLAN.

Настройка участника VLAN (VLAN Member)

Настраиваемые опции: Тегированный/Нетегированный (Tagged/Untagged).

Описание: Выбор типа порта в VLAN.

Приоритет (Priority)

Настраиваемый диапазон: 0~7.

Значение по умолчанию: 0

Описание: Настройка приоритета порта по умолчанию. При добавлении тега 802.1Q в нетегированное сообщение, значение поля PRI является этим приоритета.

Настройка PVLAN (PVLAN)

Настраиваемые опции Enable/Disable (Включить/Выключить).

Значение по умолчанию: Disable (Выключено).

Описание: Чтобы добавить тегированный порт к VLAN, необходимо включить или выключить функцию PVLAN. Более подробная информация содержится в разделе «PVLAN».



Нетегированный порт может быть добавлен только к одной VLAN. Идентификатор VLAN - это PVID порта. По умолчанию это VLAN 1, при этом тегированный порт может подключаться к нескольким VLAN.





3. Отображение списка VLAN

Ingress VLAN Filter :	Nonmember Drop	~	Untagged Port VLAN List
PVLAN Lis	t	VI	AN Group List
			default1
		vlan2	
			vlan3

Рис. 33. Отображение списка VLAN

Список PVLAN (PVLAN List)

Настраиваемые опции: Select/Deselect (Выбрать/Не выбрано)

Описание: Включение или выключение функции PVLAN. Дополнительная информация будет представлена в разделе «PVLAN».

4. Для отображения PVID портов нажмите <Untagged Port VLAN List> (см. рис. 33).

📖 Untagged Port VLAN List

Port ID	VLAN ID
FE1	1
FE2	1
FE3	1
FE4	1
FE5	1
FE6	2
FE7	2
FE8	1
FE9	1
FE10	1
FE11	1
FE12	1
FE13	1
FE14	1
FE15	1
FE16	1
FX17	1
FX18	1
FX19	1
FX20	1

Рис. 34. Список портов PVID





Каждый порт должен иметь атрибут Untag (нетегированный). Если атрибут не установлен, нетегированный порт по умолчанию используется в VLAN 1.

5. Изменение/Удаление VLAN

Нажмите <VLAN list> (см. рис. 33). Вы сможете изменить или удалить созданный VLAN. Нажмите <Delete>, чтобы удалить выбранную VLAN. Кроме того, вы можете удалить VLAN напрямую (см. рис. 35).

PortID	VLAN Member	Priority	PVLAN
FE1	💉	0 🗸	Disable
FE2	🔽	0 🗸	Disable ~
FE3	💌	0 ~	Disable 💊
FE4	🟹	0 😔	Disable -
FE5	Tagged 💉	0 🗸	Disable 💊
FE6	Untagged 🛛 🗸	1 🗸	Disable v
FE7	Untagged 🛛 🗸	4 🗸	Disable 🗸
FE8	💉	0 👻	Disable -
FE9	😵	0 👻	Disable v
FE10	💉	0 🗸	Disable 、
FE11	💌	0 😽	Disable v
FE12	🟹	0 🗸	Disable -
FE13		0 🗸	Disable v
FE14		8 🗸	Disable v
FE15	🗸	0 🗸	Disable
FE16	💌	0 ~	Disable ~
FX17	💌	0 ~	Disable v
FX18	😵	0 😽	Disable -
FX19	💽	0 ~	Disable 💊
FX20	🗸	0.~	Disable

Рис. 35. Изменение, удаление, создание VLAN

6.2.5. Пример типовой настройки

Как показано на рис. 36, сеть разделена на 3 VLAN: VLAN2, VLAN100 и VLAN200. Необходимо, чтобы устройства в одной VLAN могли взаимодействовать друг с другом, при этом другие VLAN были изолированы. ПК не могут различать теги сообщений, поэтому порты коммутаторов A и B, подключенные к ПК, настроены как нетегированные (Untag). Сообщения VLAN2, VLAN100 и VLAN200 должны передаваться между коммутатором A и




коммутатором В, поэтому порты, соединяющие коммутаторы А и В, должны быть настроены как тегированные (Tag), что позволит транслировать сообщения VLAN2, VLAN100 и VLAN200. В таблице показана конфигурация устройств:

VLAN	Настройка
VLAN2	Настройте порты 1 и 2 на коммутаторах А и В как нетегированные порты (Untag ports), а порт 7 как тегированный порт (Tag port)
VLAN100	Настройте порты 3 и 4 на коммутаторах А и В как нетегированные порты (Untag ports), а порт 7 как тегированный порт (Tag port)
VLAN200	Настройте порты 5 и 6 на коммутаторах А и В как нетегированные порты (Untag ports), а порт 7 как тегированный порт (Tag port)



Рис. 36. Настройка VLAN

Настройте коммутаторы А и В, как показано ниже:

1. Создайте VLAN2, добавьте в VLAN2 порты 1 и 2 как нетегированные (Untag); добавьте порт 7 в VLAN2 как тегированный (Tag) порт (см. рис. 32).





- 2. Создайте VLAN100, добавьте в VLAN100 порты 3 и 4 как нетегированные (Untag); добавьте порт 7 в VLAN100 как тегированный (Tag) порт (см. рис. 32).
- 3. Создайте VLAN200, добавьте в VLAN 200 порты 5 и 6 как нетегированные (Untag); добавьте порт 7 в VLAN200 как тегированный (Tag) порт (см. рис. 32).

6.3. Изолированная VLAN (Private VLAN, PVLAN)

6.3.1. Введение

Для реализации комплексной функции изоляции трафика порта, обеспечения безопасности сети и изоляции широковещательного домена PVLAN использует два уровня технологии изоляции.

Верхняя (upper) VLAN - это VLAN с общим доменом, в которой порты являются магистральными (Uplink). Нижняя (lower) VLAN - это VLAN с изолированными доменами, в которых порты являются оконечными (Downlink). Оконечные порты могут быть назначены в различных изолированных доменах, и они могут одновременно устанавливать соединение с магистральным портом. Изолированные домены не могут устанавливать соединение друг с другом.



Рис. 37. Схема PVLAN

Как показано на рис. 37, общим доменом является VLAN100, а изолированными доменами являются VLAN10 и VLAN30; устройства в изолированных доменах могут устанавливать соединение с устройством в общем домене, например, VLAN10 может связываться с VLAN100; VLAN30 также может взаимодействовать с VLAN100, но устройства в изолированных доменах не могут устанавливать соединение друг с другом, например, VLAN10 не может связываться с VLAN30.



Когда тегированный порт с включенной функцией PVLAN пересылает фрейм с тегом VLAN, тег VLAN будет удален.

6.3.2. Настройка через WEB- интерфейс

1. Включение на порту функции PVLAN.



VLAN N VLA	Jame: vlan N ID : 100			
Port ID	VLAN Member		Priority	PVLAN
FE1	Tagged	-	0 ~	Enable 😽
FE2	Tagged		0 ~	Enable 🐱
FE3	Untagged	-	0 💌	Disable v
FE4	Untagged	-	0 🗸	Disable 👻
FE5	Tagged		0 ~	Enable 🐱
FE6	Tagged	-	1 ~	Enable 🔽
FE7		-	4 😽	Disable 🗸
FE8		-	0 ~	Disable 🗸
FE9			0 ~	Disable 🗸
FE10		-	0 ~	Disable 🗸

Рис. 38. Включение функции PVLAN

Вам необходимо включить PVLAN на тегированных портах в VLAN.

Если VLAN является общим доменом, магистральный порт должен быть настроен как нетегированный, а оконечный порт должен быть настроен как тегированный.

Если VLAN является изолированным доменом, оконечный порт должен быть настроен как нетегированный, а магистральный порт должен быть настроен как тегированный.

2. Выбор участников VLAN для включения в PVLAN.

Ingress VLAN Filter :	Nonmember Drop 😽 😽	Untagged Port VLAN List	
PVLAN Lis	t	VLAN Group List	
		default1	
¥		vlan100	
v		vlan200	
		vlan300	

Рис. 39. Настройка участников PVLAN

Список PVLAN (PVLAN list)

Настраиваемые опции: Select/Deselect (Выбрать/Не выбрано) Значение по умолчанию: Deselect (Не выбрано). Описание: Выбор участников PVLAN.



Участниками PVLAN являются как общие, так изолированные домены.





6.3.3. Пример типовой настройки

На рис. 40 показан пример конфигурации PVLAN. VLAN300 является общим доменом, а порт 1 и порт 2 — магистральными портами; VLAN100 и VLAN200 являются изолированными доменами, а порты 3, 4, 5 и 6 являются оконечными портами.



Рис. 40. Пример конфигурации PVLAN

Настройка коммутатора:

- 1. Настройте VLAN300 как открытый домен (см. рис. 38).
 - Порты 1 и 2 должны быть настроены как нетегированные и назначены в открытый домен VLAN 300;
 - Порты 3 и 4 должны быть настроены как тегированные и назначены в открытый домен VLAN 300, функция PVLAN должна быть включена;
 - Порты 5 и 6 должны быть настроены как тегированные и назначены в открытый домен VLAN 300, функция PVLAN должна быть включена.
- 2. Настройте VLAN 100 как изолированный домен (см. рис. 38).
 - Порты 1 и 2 должны быть настроены как тегированные и назначены в изолированный домен VLAN 100, функция PVLAN должна быть включена;
 - Порты 3 и 4 должны быть настроены как нетегированные и назначены в изолированный домен VLAN 100.
- 3. Настройте VLAN 200 как изолированный домен (см. рис. 38).
 - Порты 1 и 2 должны быть настроены как тегированные и назначены в изолированный домен VLAN 200, функция PVLAN должна быть включена;
 - Порты 5 и 6 должны быть настроены как нетегированные и назначены в изолированный домен VLAN 200.
- 4. Настройте VLAN 300, VLAN 100 и VLAN 200 как участников PVLAN (см. рис. 39).



6.4. Зеркалирование портов (Port Mirroring)

6.4.1. Введение

MANITRON

Port Mirroring – зеркалирование портов. Благодаря функции зеркалирования портов, порт копирует все переданные и принятые данные одного порта (порт источника) на другой (порт назначения). Порт назначения, на который передаются данные, как правило, подключается к анализатору протоколов или RMON-монитору, для управления, мониторинга и диагностики неисправностей.

6.4.2. Описание

Коммутатор поддерживает только один порт зеркалирования, на который отправляются данные (порт назначения), но при этом нет ограничений на количество портов источника. Порты, данные которых зеркалируются, могут быть как в одном VLAN так и в разных. При этом порты источника и назначения зеркалирования также могут быть в одном или в разных VLAN.

Порты источника и назначения должны быть разными портами.



- Настройка порта в режиме зеркалирования и в режиме транковой группы взаимоисключающие. Порт источника/назначения зеркалирования не может быть добавлен в транковую группу, в то же время порты, входящие в транковую группу нельзя настроить в режиме портов источника/назначения зеркалирования.
 - Настройка порта в режиме зеркалирования и в режиме кольцевого порта взаимоисключающие. Порт источника/назначения зеркалирования не может быть назначен кольцевым портом и на нем нельзя включать кольцевые протоколы. В то же время порт с поддержкой кольцевого протокола не может быть настроен как порт зеркалирования.

6.4.3. Настройка через WEB-интерфейс

1. Выбор порта назначения в режиме зеркалирования.



Рис. 41. Выбор порта зеркалирования

Порт зеркалирования (Mirroring Port)

Настраиваемые опции: Disable/A switch port (Выключено/Выбор порта коммутатора) Значение по умолчанию: Disable (Выключено)

Описание: Выбор порта назначения режима зеркалирования. Только один порт может быть настроен как порт назначения.



2. Выбор порта источника и режима зеркалирования.

Mirrored Port	Mode
FE1	RX & TX 🛩
FE2	RX 😽
FE3	RX 🗸
FE4	RX 🗸
FE5	TX 🗸
E FE6	RX 👻

Рис. 42. Настройка порта источника

Режим (Mode)

MANITRON

Настраиваемые опции: RX/TX/RX&TX

Описание: Выбор данных для зеркалирования.

ТХ – зеркало передаваемых сообщений портом источником.

RX – зеркало принимаемых сообщений портом источником.

RX&TX – зеркало всех принимаемых и передаваемых сообщений порта источника.

6.4.4. Пример типовой настройки

Как видно на рисунке 43, порт 2 это порт назначения режима зеркалирования, а порт 1 – порт источник. Все сообщения на порту 1 зеркалируются на порт 2.

Процесс зеркалирования на устройстве



Рис. 43. Настройка порта источника

Процесс настройки:

- 1. Настройте порт 2 в режим порта назначения, как показано на рис. 41.
- 2. Настройте порт 1 ка порт источник зеркалирования, режим порта зеркалирования установите как RX&TX, как показано на рис. 42.

6.5. Транковые порты (Trunk Port)

6.5.1. Введение

Транковые порты связывают группу физических портов с одинаковой конфигурацией в один логический порт. Порты в группе не только могут использовать логический канал





совместно, но также могут стать динамическим резервированием каждого канала, для повышения надежности соединения.

6.5.2. Реализация функции

Как показано на рис.44, три порта коммутатора А объединены (агрегированы) в Транковую группу и пропускная способность Транковой группы является общей пропускной способностью трех портов.



Рис. 44. Транковые порты

Когда коммутатор А передает данные для коммутатора В через агрегированный канал, транковая группа коммутатора А будет распределять потоки данных в соответствии с определенным алгоритмом, при этом только один порт будет выбран для передачи данных. Если произойдет сбой на одном из портов транковой группы, то в соответствии с алгоритмом, данные передаваемые этим портом, будут перераспределены на другой нормально работающий порт.

6.5.3. Описание

Режим настройки порта как транкового и следующие операции с портами являются взаимоисключающими:

- Порт с работающим протоколом кольцевого резервирования не может быть включен в состав транковой группы. На порту, входящем в транковую группу нельзя включить протокол кольцевого резервирования, т.е. он не может быть конфигурирован как порт в составе кольца, в то же время порт с включенным протоколом кольцевого резервирования нельзя подключить к транковой группе.
- Порт, сконфигурированный в режиме зеркалирования портов, не может быть включен в состав транковой группы. На порту, входящему в транковую группу, нельзя включить режим зеркалирования портов, а порт, на котором включен режим зеркалирования портов, нельзя включить в состав транковой группы.

Кроме того, не рекомендуется выполнять следующие операции:





- Включать протокол GMRP на транковых портах.
- Добавлять порты с включенным протоколом GMRP в транковые группы.
- Добавлять транковые порты к записям статических одноадресных/многоадресных рассылок.
- Добавлять порты, включенные в записи статических одноадресных/многоадресных рассылок, к транковым группам.



- Гигабитные порты данных серий коммутаторов не поддерживают режим транковых портов.
- Порт может быть подключен только к одной транковой группе.

6.5.4. Настройка через WEB-интерфейс

1. Добавление транкового порта. Нажмите <Add>, чтобы добавить транковую группу (см. рис. 45).

Trunk List		Member Port	Lock
	Add	Apply	

Рис. 45. Добавление транковой группы

2. Настройка транковой группы.



Рис. 46. Настройка транковой группы

Идентификатор транковой группы (Trunk ID)

Настраиваемый диапазон: 1~2

Описание: Установки идентификатора транковой группы. Данная серия коммутаторов поддерживает максимум 2 транковых группы. Каждая транковая группа поддерживает максимум 4 порта.





3. Просмотр списка транковых групп

Trunk List	Member Port	Lock
trunk1	FE2 FE3 FE4	
trunk2	FE5 FE6 FE7 FE8	

Add Apply

Рис. 47. Просмотр списка транковых групп

Блокировка (Lock)

Установите «флажок» в соответствующем поле для блокировки портов участников транковой группы. После того, как заблокированные порты участники будут удалены из транковой группы, необходимо вручную разблокировать порты.

Нажмите на имя транковой группы (см. рис. 47). Вы сможете изменять или удалять транковые группы (см. рис. 48).

Trunk Group	Normal Group
FE2 FE3 FE4	FE9 FE10 FE11 FE12 FE13 FE13 FE14 FE15 FE16 FX17 FX18

Рис. 48. Изменение параметров или удаление транковой группы

После изменения параметров участника группы (добавления нового порта к группе или удаления порта участника из группы), нажмите <Apply>, чтобы изменения вступили в силу. Если вы нажмете <Delete>, вы можете удалить группу.

6.5.5. Пример типовой настройки

Как показано на рисунке 44, порта 2, 3 и 4 коммутатора А подключаются к портам коммутатора В соответственно для формирования транковой группы 1, чтобы реализовать разделение потоков между портами.

Настройка коммутатора:

1. Создайте транковую группу 1 на коммутаторе А и добавьте порты 2, 3 и 4 в группу (см. рис. 46).





2. Создайте транковую группу 1 на коммутаторе В и добавьте порты 2, 3 и 4 в группу (см. рис. 46).

6.6. Проверка связи (Link Check)

6.6.1. Введение

Проверка связи (Link Check) - это проверка того, насколько корректно порты с включенными протоколами кольцевого резервирования (STP/RSTP/Sy2-RP/Sy2-Ring) передают данные. Когда происходит аварийное переключение, режим проверки своевременно может обнаружить проблему.

6.6.2. Настройка через WEB-интерфейс

1. Настройка проверки связи

Port	Administration Status	Run Status
FE1	Enable 🐱	Normal Link
FE2	Enable 🗸	Receive Fault
FE3	Enable 💙	Send Fault
FE4	Disable 💙	Disable
FE5	Disable 👻	Disable
FE6	Disable 🐱	Disable
FE7	Disable 🐱	Disable
FE8	Disable 🐱	Disable
FE9	Disable 🗸	Disable
FE10	Disable 🗸	Disable
FE11	Disable 👻	Disable
FE12	Disable 🐱	Disable
FE13	Disable 😽	Disable
FE14	Disable 🗸	Disable
FE15	Disable 👻	Disable
FE16	Disable 🛩	Disable
FX17	Disable 🛩	Disable
FX18	Disable 🖌	Disable
FX19	Disable 🐱	Disable
FX20	Disable 🗸	Disable

Apply

Рис. 49. Проверка связи

Режим администрирования (Administration Status)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включено/Выключено)

Значение по умолчанию: Enable (Включено)

Описание: Включение данной функции возможно только на портах с включенным режимом кольцевого резервирования.







Если одноранговое устройство не поддерживает эту функцию, функция должна быть отключена на подключенном порту локального устройства.

Режим работы (Run Status)

Режим работы: Normal Link/Receive Fault/Disable/Send Fault (Нет ошибок/Прием ошибок/Выключено/Передача ошибок)

Описание: Если функция «Проверка связи» включена на резервном порту, и порт нормально посылает и получает данные, в статусе указывается «Normal Link» (Нет ошибок). Если одноранговый узел не получает пакеты, отображается сообщение «Send Fault» (Передача ошибок). Если устройство не принимает пакеты от однорангового узла, статусе указывается «Receive Fault» (Прием ошибок). Если функция «Проверка связи» не включена на порту, отображается сообщение «Disable» (Выключено).

6.7. Статическая многоадресная таблица (FDB)

6.7.1. Введение

Вы можете настраивать таблицы адресов статических многоадресных рассылок. Запись добавляется в таблицу адресов многоадресной рассылки в формате {multicast MAC address, VLAN ID, multicast member port}. При приеме многоадресных сообщений коммутатор ищет в таблице соответствующий порт участник, к которому будут перенаправлены пакеты.

Устройство поддерживает до 256 записей многоадресной рассылки.

6.7.2. Настройка через WEB-интерфейс

1. Включение статической многоадресной таблицы.



Рис. 50. Статическая многоадресная таблица

Настройка режима фильтрации (Multicast Filtrate Mode)

Настраиваемые варианты: transmit unknown/drop unknown (передавать неопознанные пакеты / отбрасывать неопознанные пакеты)

Значение по умолчанию: transmit unknown (передавать неопознанные пакеты)

Описание: Настройка процессингового режима для неопознанных пакетов многоадресной рассылки. Неопознанные пакеты многоадресной рассылки – это пакеты, которые не были добавлены вручную или не опознаны посредством IMGP Snooping и GMRP.





Передача неопознанных пакетов означает, что неопознанные пакеты многоадресной рассылки передаются в соответствующих VLAN; сброс неопознанных пакетов означает, что неизвестные многоадресные пакеты будут забракованы.

Статус FDB (FDB Multicast Status)

Настраиваемые варианты: Enable/Disable (Включить/Выключить)

Значение по умолчанию: Disable (Выключено)

Описание: Включение/Выключение статической многоадресной таблицы. Статическая многоадресная рассылка и IGMP Snooping не могут быть включены одновременно.

2. Добавление статической многоадресной записи





Рис. 51. Добавление записей в статическую многоадресную таблицу

MAC адрес (MAC)

Настраиваемый формат: НН-НН-НН-НН-НН (Н – шестнадцатеричное число);

Описание: Настройка группового адреса группы. Самый младший бит старшего байта равен 1.

Идентификатор VLAN (VLAN ID)

Настраиваемые опции: все созданные VLAN ID;

Описание: Настройка идентификатора VLAN записей статической многоадресной рассылки. Только порты участники VLAN могут пересылать пакеты многоадресной рассылки.

Список портов участников (Member Port List)

Описание: Выбор портов участников многоадресной рассылки. Если хост, подключенный к порту, хочет получить пакеты адресов многоадресной рассылки, необходимо настроить порт как порт участник адресов многоадресной рассылки.



3. Просмотр, изменение и удаление статических записей многоадресной рассылки.

ndex	MAC	VLAN ID	Member Port
0	03-01-01-01-01-01	2	FE4 FE5
0	01-01-01-01-01-01	1	FE1 FE2 FE3

CALLS FOD MANHER AND IN



В списке записей статической многоадресной рассылки отображаются МАС адрес, идентификатор (ID) VLAN и порты участники. Выберите запись, нажмите <Delete> для удаления записи; нажмите <Modify> ля изменения портов участников записи.

6.8. IMGP Snooping

6.8.1. Введение

MANITRON

Internet Group Management Protocol Snooping (IGMP Snooping) - многоадресный протокол второго уровня, работающий на уровне канала передачи данных. Он используется для управления и настройки многоадресных групп передачи данных. Коммутаторы с поддержкой IGMP Snooping анализируют принимаемые IGMP пакеты, устанавливают соответствие между портами и MAC-адресами многоадресной рассылки и отправляют многоадресные сообщения согласно этим соответствием.

6.8.2. Концепция

- Мастер запросов: периодически отправляет IGMP запросы для проверки и обновления информации о многоадресных группах чтобы узнать активны ли они и обеспечить поддержку групповой передачи. Если в сети присутствует несколько мастеров запросов, они автоматически определяют одного (с наименьшим IP адресом), который непосредственно и будет осуществлять запросы, остальные будут только получать и передавать IGMP запросы.
- Маршрутизирующий порт: получает запросы (на IGMP-коммутаторе) от мастера. При получении IGMP ответа, коммутатор инициализирует многоадресную группу и добавляет в неё порт, на который пришёл ответ. Если настроен маршрутизирующий порт, он также добавляется. Затем коммутатор ретранслирует IGMP ответ другим устройствам через маршрутизирующий порт.

6.8.3. Принцип работы

IGMP Snooping управляет членами многоадресных групп путём обмена пакетами между поддерживающих IGMP устройств. Данные запросы содержат следующие важные сообщения:

• Сообщение с общим запросом: Мастер запросов периодически отправляет общие запросы (с фиксированным IP адресом назначения: 224.0.0.1) для уточнения, есть ли у многоадресной группы порты участники группы. При получении запроса,



устройство, не являющееся мастером запросов, ретранслирует пакет на все свои порты.

- Сообщение с конкретным запросом: Если устройство хочет покинут многоадресную группу, оно отправляет пакет "IGMP leave". После получения такого пакета, мастер запросов отправляет пакет конкретного запроса (с IP адресом назначения, соответствующим IP адресу многоадресной группы) для подтверждения того, что у коммутатора остались какие-либо порты участники данной группы.
- Сообщение с отчетом участника группы: Если устройство хочет получать определенные данные многоадресной группы, оно отправляет пакет IGMP оповещения (с IP адресом назначения, соответствующим IP адресу многоадресной группы, к которой устройство планирует присоединиться) в ответ на IGMP запрос группы.
- Пакет "IGMP leave": Если устройство хочет покинут многоадресную группу, оно отправляет пакет "IGMP leave" (с фиксированным IP адресом назначения: 224.0.0.2).

6.8.4. Настройка через WEB-интерфейс

1. Включите протокол IGMP Snooping, включите или выключите режим автоматического запроса.



Рис. 53. Включение IMGP Snooping

Настройка IGMP Snooping (IGMP Snooping Status)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включено/Выключено)

Значение по умолчанию: Disable (Выключено)

Описание: Включение или выключение функции IGMP Snooping. IGMP Snooping и GMRP не могут быть включены одновременно.

Настройка автоматического запроса (Auto Query Status)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включено/Выключено)

Значение по умолчанию: Disable (Выключено)

Описание: Включение или выключение функции запросов. Если функция выключена, коммутатор не имеет возможности посылать автоматические запросы. Данную функцию можно включить только при включенной функции IGMP Snooping.



MANITRON

По крайней мере, хотя бы на одном коммутаторе должна быть включена функция автоматического запроса.





Настройка перекрестного IGMP (IGMP Cross Status)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включено/Выключено)

Значение по умолчанию: Disable (Выключено)

Описание: Если функция включена, отчеты и оставшиеся пакеты могут быть перенаправлены портами Sy2-Ring.

2. Отображение списка участников многоадресной рассылки.

IGMP Member List			
MAC	VLAN ID	Member	
01-00-5E-7F-FF-FE	1	FE1	
01-00-5E-00-01-01	1	FE1	
01-00-5E-26-4C-DA	1	FE1	
01-00-5E-51-09-08	1	FE1	
01-00-5E-0A-18-03	1	FE1	
01-00-5E-7F-FF-FA	1	FE1	

Рис. 54. Отображение списка участников IGMP Snooping

Список участников IGMP (IGMP Member List)

Отображение групп: {MAC address, VLAN ID, Member Port} (MAC адрес, идентификатор VLAN, участник группы).

Описание: отображает таблицу адресов многоадресной рассылки FDB с включенной функцией IGMP Snooping. Идентификатор VLAN – это идентификатор участника группы.

6.8.5. Пример типовой настройки

Как показано на рис. 55, функция IGMP Snooping включена на коммутаторах 1, 2, 3. На коммутаторах 2 и 3 включена функция автоматического запроса. IP адрес коммутатора 2: 192.168.1.2; IP адрес коммутатора 3: 192.168.0.2, соответственно коммутатор 3 выбран в качестве генератора запросов.

- 1. Включите функцию IGMP Snooping на коммутаторе 1.
- 2. Включите функции IGMP Snooping и автоматического запроса на коммутаторе 2.
- 3. Включите функции IGMP Snooping и автоматического запроса на коммутаторе 3.



Рис. 55. Пример типовой настройки IGMP Snooping





- Т.к. коммутатор 3 является генератором запросов, он будет периодически отправлять сообщение с общим запросом, а порт 4 коммутатора 2 будет принимать это сообщение, соответственно данный порт будет выбран как маршрутизирующий порт. Далее сообщение с запросом будет перенаправлено из порта 3 коммутатора 2 в порт 2 коммутатора 1, который получив это сообщение будет назначен маршрутизирующим портом.
- Когда РС 1 подключается к многоадресной группе 225.1.1.1, он должен будет отправить сообщение с отчетом участника многоадресной группы коммутатору 1, соответственно порт 1 и маршрутизирующий порт 2 коммутатора 1 будут подключены к многоадресной группе 225.1.1.1; затем сообщение с отчетом IMGP будет перенаправлено к коммутатору 2 через маршрутизирующий порт 2, соответственно порты 3 и 4 коммутатора 2 также будут подключены к многоадресной группе 225.1.1.1; далее сообщение с отчетом IMGP будет перенаправлено к коммутатору 3 через маршрутизирующий порт 4, соответственно порт 5 коммутатора 3 также будет включен в многоадресную группу 225.1.1.1.
- Как только данные от многоадресного сервера достигнут коммутатора 1, они будут перенаправлены к PC 1посредством порта 1; т.к. маршрутизирующий порт 2 также является участником многоадресной группы, данные многоадресной передачи им также будут перенаправлены. Таким образом, когда данные достигнут порта 5 коммутатора 3, пересылка остановится, т.к. отсутствует принимающая сторона. Но, если PC 2 также является участником 225.1.1.1, к нему также будут перенаправлены данные многоадресной рассылки.

6.9. Протокол ACL

6.9.1. Введение

С помощью функции ACL (Access Control List, Список контроля доступа) коммутатор фильтрует принятые пакеты в соответствии с согласованными правилами, определенными в ACL, предотвращая доступ неавторизованных пользователей и обеспечивая сохранение сетевых ресурсов.

6.9.2. Настройка через WEB-интерфейс

1. Настройка режима ACL для соответствующих портов



	Ζ.	
<u> </u>		
UV I		

Set Port ACL				
Port	Mode			
FE1	Accept	¥		
FE2	Reject 🔹	*		
FE3	None	*		
FE4	None	*		
FE5	None	×		
FE6	None	*		
FE7	None	*		
FE8	None	*		
FE9	None	*		
FE10	None	*		
FE11	None	*		
FE12	None	*		
FE13	None	*		
FE14	None	*		
FE15	None	*		
FE16	None	*		
FX17	None	*		
FX18	None	*		
FX19	None	*		
FX20	None	*		
	Apply			

Рис. 56. Пример типовой настройки IGMP Snooping

Настройка режима (Mode)

Настраиваемые опции: None/Accept/Reject (Выключено/Принять/Отказать) Значение по умолчанию: None (Выключено) Описание: Настройка режима ACL, т.е. режима обработки согласованных пакетов.

2. Настройка параметров для записей ACL



Рис. 57. Настройка записей ACL

Настройка порта (Port)

Настраиваемые опции: Все порты коммутатора

Описание: Настройка портов, на которых будет включен протокол ACL.

Настройка MAC адреса (Configure MAC)

Настраиваемый формат: {ННННННННННН} (Н – шестнадцатеричное число)





Описание: Настройка МАС адреса источника для записей протокола ACL. Принимаемый пакет соответствует записи, если исходный МАС адрес пакета идентичен настроенному в данном разделе МАС адресу. Каждый порт поддерживает не более 24-х записей ACL.

3. Отображение записей ACL

Port ACL MAC List			
Index Port MAC			
0	FE1	02-00-00-00-01	
0	FE1	00-00-01-01-01	

Delete

Отметьте соответствующую запись ACL (см. рис. 58). Вы можете удалить эту запись.

6.9.3. Пример типовой настройки

Порт 1 принимает только пакеты, для которых МАС адрес источника 00-00-00-01-01-01. Шаги настройки:

- 1. Настройте для порта 1 режим ACL как «Accept» (см. рис. 56).
- Настройте МАС адрес источника записи ACL для порта 1 как 00-00-00-01-01-01 (см. рис. 57).
 - 6.10. Протокол разрешения адресов (ARP)
 - 6.10.1. Введение

Address Resolution Protocol (ARP) - протокол разрешения адресов, определяющий соответствие между IP адресом и MAC адресом через механизм запросов и ответов. Коммутатор может определять соответствие между IP адресом и MAC адресом других устройств в сети. Также, коммутаторы поддерживают статические ARP записи, связывающие IP адреса и MAC адреса. Динамические ARP записи периодически устаревают, что обеспечивает обновление информации.

Данные серии коммутаторов поддерживает не только коммутацию на 2 уровне, но и функцию ARP, которая обеспечивает получение информации о IP адресах других устройств, находящихся в одном сегменте сети с коммутаторами, а также взаимодействия с системой управления сетью и другими управляемыми устройствами.

6.10.2. Описание

ARP записи делятся на статические и динамические.

Динамические записи генерируются и поддерживаются на основании полученных коммутатором ARP запросов. Динамические записи могут устаревать, обновляться новыми ARP запросами и перезаписываться статическими записями.

Статические записи вводятся вручную, и также вручную поддерживаются. Они не устаревают и не перезаписываются динамическими записями.

Рис. 58. Просмотр записей ACL





Коммутаторы поддерживают до 512 ARP записей (до 256 статических). Если число ARP записей превышает 512, новые записи автоматически начинают перезаписывать старые динамические.

- 6.10.3. Настройка с помощью Web-интерфейса
- 1. Настройте время жизни (действия, aging time) ARP:



Рис. 59. Настройка времени жизни ARP

Время жизни ARP (ARP Aging Time):

Настраиваемый диапазон: 10~60 мин.

Значение по умолчанию: 20 мин.

Описание: настройка время жизни (действия, aging time) ARP. Время старта ARP начинается после добавления динамической записи ARP в таблицу адресов. Когда время закончится, эта динамическая запись будет удалена из таблицы.

2. Настройка статического адреса в записи ARP:



Рис. 60. Настройка статического адреса в ARP

Адрес ARP (ARP address):

Групповая настройка: {IP address, MAC address} (IP адрес, MAC адрес). Формат: {A.B.C.D, HH-HH-HH-HH-HH}. (Н – шестнадцатеричный номер) Описание: Настройка статического адреса в ARP.



- IP адрес, назначаемый для статической записи ARP, должен находиться с коммутатором в одном и том же сегменте сети.
- Когда IP адрес коммутатора назначен в статической записи ARP, система будет автоматически передавать MAC адрес коммутатора.
- Как правило, коммутатор может автоматически обнаруживать записи ARP без необходимости настройки статической записи администратором.





3. Отображение или удаление адреса в записи ARP:

ARP address				
lags				
namic				
tatic				
namic				
namic				
1				

Add Delete

Рис. 61. Таблица адресов в ARP

Адрес ARP:

Групповое отображение: {IP address, MAC address, Flags} (IP адрес, MAC адрес, Флаги). Функция: отображение статических и динамических записей ARP.

Действие: Выберите статическую запись и нажмите <Delete> для удаления данной записи.



Запись динамического ARP не может быть удалена.

6.11. Протокол SNMP

6.11.1. Введение

Simple Network Management Protocol (SNMP) - протокол управления сетевыми устройствами с использованием протокола TCP/IP. Благодаря функции SNMP, администратор может запрашивать информацию об устройстве, менять настройки, следить за состоянием устройства и обнаруживать неполадки сети.

6.11.2. Реализация

Для управления устройствами, SNMP использует apxитектуру «station/agent» (станция/агент). Таким образом, по функциональности он включает две составляющие: «NMS» и «Агент».

- Network Management Station (NMS) это рабочая станция, на которой работает SNMP-приложение для управления сетью клиентов, играющая основную роль в управлении сетью с помощью протокола SNMP.
- Агент это программный процесс на управляемом устройстве. Он отвечает за прием и обработку запросов от NMS. При возникновении аварийной ситуации агент автоматически информирует об этом NMS.

NMS является средством управления сетью SNMP, соответственно Агент управляется сетью SNMP. Обмен информацией управления между NMS и Агентом осуществляется через SNMP. Протокол SNMP обеспечивает выполнение 5 основных операций:

- Get-Request
- Get-Response





- Get-Next-Request
- Set-Request
- Trap

NMS отправляет команды «Get-Request», «Get-Next-Request» и «Set-Request» для запроса данных, настройки и управления устройством. После получения этих запросов, Агенты отвечают командами «Get-Response». При возникновении тревоги агент автоматически отправит сообщение «Trap» в NMS, чтобы сообщить о возникновении аномальных событий.

6.11.3. Описание

Данные серии коммутаторов поддерживают версию SNMPv2. При этом SNMPv2 совместим с SNMPv1.

SNMPv1 использует принцип аутентификации по имени сообщества (Community Name Authentication). Имя сообщества работает как пароль и используется для ограничения доступа Areнта SNMP к SNMP NMS. Если имя сообщества SNMP-сообщения не может пройти аутентификацию устройства, отправленное сообщение будет удалено.

SNMPv2 также использует аутентификацию по имени сообщества. Он не просто совместим с SNMPv1, но и расширяет функции SNMPv1. Корректная совместная работа NMS и Агента основывается на согласованной версии SNMP. Агент может быть настроен для работы с несколькими версиями одновременно и использовать разные версии для связи с разными NMS.

6.11.4. Описание MIB (Management Information Base)

Любой управляемый ресурс можно рассматривать как объект, соответственно он называется управляемым объектом.

MIB (Management Information Base) - это совокупность всех управляемых объектов. MIB определяет иерархические отношения между управляемыми объектами и определяет основные атрибуты объектов, например, имя объекта, права доступа, типы данных и т.д. У каждого Агента есть своя MIB. NMS может читать или записывать объекты в MIB в соответствии со своими правами. Связь NMS, Агента и MIB показана на рисунке 156.



Рис. 62. Взаимосвязь NMS, Агента и базы MIB

МІВ определяет древовидную структуру, где каждый узел дерева является управляемым объектом. Каждый узел дерева содержит OID (Идентификатор объекта), который может указывать позицию узла в структуре дерева МІВ. OID управляемого объекта A равен 1.2.1.1 (см. рис. 157).







- 6.11.5. Настройка через WEB-интерфейс
- 1. Включение протокола SNMP

SNMP Status	Enable	*

Рис. 64. Включение протокола SNMP

Статус SNMP (SNMP Status)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включить/Выключить) Значение по умолчанию: Enable (Включено) Описание: Включение/Выключение протокола SNMP.

2. Настройка прав доступа

Read-Only Community	public	(3-16)
Read-Write Community	private	(3-16)
Request Port	161	(1-65535)

Рис. 65. Настройка прав доступа

Сообщество «Только чтение» (Read-Only Community)

Настраиваемый диапазон: 3~16 символов

Значение по умолчанию: Public (Открытый)

Описание: NMS может только читать информацию MIB, если имя сообщества, переданное

в сообщении SNMP, отправленном из NMS, совпадает с именем сообщества, установленным здесь.

Сообщество «Чтение/Запись» (Read-Write Community)

Настраиваемый диапазон: 3~16 символов





Значение по умолчанию: Private (Персональный)

Описание: NMS может и читать и записывать информацию MIB, если имя сообщества, переданное в сообщении SNMP, отправленным из NMS, совпадает с именем сообщества, установленным здесь.

Порт запроса (Request Port)

Настраиваемый диапазон: 1~65535

Значение по умолчанию: 161

Описание: Настройка порта, который принимает запросы SNMP.

3. Настройка параметров передачи сообщений «Trap».

Trap Settings			
Trap on-off	Enable	~	
Trap Port ID	162	(1-65535)	
Server IP Address1	192.168.0.23	(IP Addr)	
Server IP Address2		(IP Addr)	
Server IP Address3		(IP Addr)	
Server IP Address4		(IP Addr)	
Server IP Address5		(IP Addr)	

Apply

Рис. 66. Настройка «Trap»

Включение/Выключение сообщений «Trap» (Trap on-off)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включить/Выключить)

Значение по умолчанию: Enable (Включено)

Описание: Включение/Выключение функции отправки коммутатором сообщений «Trap».

Настройка идентификатора порта для отправки сообщений «Trap» (Trap Port ID)

Настраиваемый диапазон: 3~65535

Значение по умолчанию: 162

Описание: Настройка идентификатора порта, передающего сообщения «Trap».

IP адрес сервера (Server IP Address)

Настраиваемый формат: А.В.С.D

Описание: Настройка IP адреса сервера, который будет получать сообщения «Trap». Максимально поддерживается до пяти (5) IP адресов.

4. Отображение IP адресов сервера управления.

Management Station		
Server IP Address1	192, 168, 0, 23	(IP Addr)
Server IP Address2		(IP Addr)
Server IP Address3		(IP Addr)

Рис. 67. ІР адрес сервера управления



Нет необходимости вручную устанавливать IP адреса сервера. Они будут автоматически отображаться в процессе загрузки на сервере программного обеспечения управления сетью и в информации о модуле MIB на устройстве с функцией чтение/запись.

6.11.6. Пример типовой настройки

NMS с SNMP подключается к коммутатору через сеть Ethernet. IP адрес NMS: 192.168.1.23, а IP адрес коммутатора: 192.168.1.2. NMS управляет и контролирует Агента с помощью протокола SNMPv2, который может читать и записывать информацию MIB Агента, а Агент автоматически отправляет сообщения «Trap» в NMS, когда у Агента происходит аварийная ситуация (см. рис. 68).



Рис. 68. Пример настройки SNMPv2

Настройка Агента:

- 1. Включите протокол SNMP (см. рис. 64).
- 2. Настройте права доступа для имени сообщества «Read-Only» как «public», а для имени сообщества «Read-Write» установите значение «private»; порту запроса присвойте значение 161 (см. рис. 65).
- 3. Включите режим «Trap», идентификатору порта с включенным режимом «Trap» должно быть присвоено значение 162, IP адресу сервера: 192.168.1.23 (см. рис. 66).

Если пользователю необходимо контролировать статус Агента, необходимо использовать соответствующее программное обеспечение, например, Symanitron NMS.

6.12. Sy2-Ring

6.12.1. Введение

Sy2-Ring и Sy2-Ring+ - проприетарные протоколы резервирования компании Symanitron. Они позволяют сети восстанавливаться менее чем за 50мс при сбое связи, обеспечивая надёжное и стабильное соединение.

Sy2-Ring бывают двух типов: кольцо, основанное на конфигурации по портам (Sy2-Port-Ring), и кольцо, основанное на конфигурации по VLAN (Sy2-VLAN-Ring):

- Sy2-Port-Ring: определяет порт, через который необходимо передавать или блокировать пакеты данных.
- Sy2-VLAN-Ring: определяет через который необходимо передавать или блокировать пакеты данных по определённому VLAN. Это позволяет настраивать несколько колец на одном порту, относящихся к разным VLAN.

Sy2-Port-Ring и Sy2-VLAN-Ring нельзя использовать одновременно.



6.12.2. Концепция

MANITRON

Концептуально протоколы работают следующим образом:

- Мастер-узел (Master station): кольцо может иметь только один мастер-узел. Мастер-узел отправляет пакеты Sy2-Ring и следит за текущим статусом кольца.
- Мастер-порт (Master port): первый порт, чьё состояние на мастер-узле меняется на рабочее, называется мастер-порт. Он находится в режиме пересылки пакетов.
- Ведомый порт (Slave port): это порт на мастер-узле, чьё состояние меняется на рабочее позже мастер-порта. Когда кольцо замкнуто, ведомый порт находится в режиме отбрасывания пакетов. Если кольцо разомкнуто, например, из-за обрыва связи или выхода из строя порта, статус ведомого порта меняется на режим пересылки пакетов.
- Ведомый узел (Slave station): кольцо может иметь множество ведомых узлов. Ведомые узлы ждут Sy2-Ring пакетов и оповещают мастер-узел о неисправностях.
- Резервный порт (Backup port): Порт для связи между SY2 кольцами называется резервным портом.
- Резервный мастер-порт (Master Backup Port): если в кольце имеется два резервных порта, резервный порт с наибольшим MAC-адресом будет резервным мастер-портом. Порт находится в состоянии пересылки пакетов.
- Резервный ведомый порт (Slave Backup Port): если в кольце два резервных порта, резервный порт с наименьшим MAC адресом будет резервным ведомым портом. Он находится в режиме отбрасывания пакетов.
- Режим перенаправления пакетов (Forwarding state): если порт находится в режиме пересылки пакетов, он может передавать и получать данные.
- Режим отбрасывания (Blocking state): если порт находится в режиме отбрасывания пакетов, он может только принимать данные, но не может их передавать.

6.12.3. Реализация

1. Реализация протокола Sy2-Ring

Мастер-порт на мастер-узле периодически отправляет пакеты Sy2-Ring для определения состояния кольца. Если резервный порт мастер-узла получает пакеты, то кольцо замкнуто, если нет, то разомкнуто.

Если кольцо замкнуто, мастер-порт на мастер-узле находится в режиме пересылки пакетов, а резервный порт в режиме отбрасывания пакетов; все кольцевые порты запасных узлов находятся в состоянии пересылки пакетов.

Кольцо может быть разомкнуто в следующих случаях:

- Мастер-порт мастер-узла вышел из строя. Ведомый порт мастер-узла и все кольцевые порты ведомых узлов в этом случае переходят в режим пересылки пакетов.
- Ведомый порт мастер-узла вышел из строя. Мастер-порт на мастер-узле и все кольцевые порты ведомых узлов переходят в режим пересылки пакетов.
- Другие порты вышли из строя или неисправно соединение между ними. Оба порта мастер-узла и все кольцевые порты ведомых узлов переходят в режим пересылки пакетов.

Настройки Sy2-Ring должны соответствовать следующим условиям:

Все коммутаторы одного кольца должны иметь одинаковый номер домена.





- Каждое кольцо может иметь только один мастер-узел, но множество ведомых узлов.
- Только два порта каждого коммутатора могут быть в кольце.
- Для двух объединенных колец резервные порты могут быть настроены только в одном кольце.
- В одном кольце можно настроить максимум два резервных порта.
- На коммутаторе может быть только один резервный порт для одного кольца.
- Sy2-Port-Ring и Sy2-VLAN-Ring не могут настроены в одном коммутаторе одновременно.

Как показано на рисунке ниже, рабочие процессы коммутаторов A, B, C и D будут следующими:



Рис. 69. Топология Sy2-Ring

- 1. Настройте коммутатор А как мастер-узел, а другие коммутаторы как ведомые узлы.
- Порт 1 будет первым портом мастер-узла, у которого состояние связи изменяется на «включено» и он находится в состоянии пересылки. Порт 2 в данном случае находится в состоянии блокировки. Два кольцевых порта каждого ведомого узла находятся в состоянии пересылки.
- 3. В случае обрыва связи между коммутаторами С и D, статус порта 2 коммутатора A будет изменен и будет находиться в состоянии пересылки, а порты 6 и 7 будут находиться в состоянии блокировки (см. рис. 51).



Рис. 70. Обрыв соединения Sy2-Ring



Изменение статуса канала влияет на состояние кольцевых портов.



2. Реализация протокола Sy2-Ring+

Протокол Sy2-Ring+ обеспечивает резервирование для двух колец Sy2-Ring. По одному резервному порту настроено на коммутаторе С и коммутаторе D соответственно. Какой порт будет резервным мастер-портом, зависит от MAC-адресов двух портов. Если резервный мастер-порт выходит из строя, его место займёт один из резервных ведомых портов, предотвращая возникновение колец и обеспечивая резервную связь между кольцами.



Рис. 71. Топология Sy2-Ring+

3. Реализация протокола Sy2-VLAN-Ring

Протокол Sy2-VLAN-Ring дает возможность данным разных VLAN быть переданными различными путями. Каждый путь пересылки для VLAN формируется посредством Sy2-VLAN-Ring. Разные Sy2-VLAN-Ring могут иметь разные мастер-узлы. На рис. 53 показана конфигурация двух Sy2-VLAN-Ring.

Линии связи кольца DT-VLAN-Ring10: AB-BC-CD-DE-EA.

Линии связи кольца DT-VLAN-Ring20: FB-BC-CD-DE-EF.

Два кольца соприкасаются связями BC, CD, DE. Коммутаторы C и D используют одни и те же порты в двух кольцах, но при этом используют разные логические связи, которые основаны на VLAN.



Рис. 72. Sy2-VLAN-Ring





6.12.4. Настройка через WEB-интерфейс

1. Настройка режима резервирования и определения статуса кольца.





Настройка режима резервирования (Select Redundancy Mode)

Настраиваемые значения: Sy2-RING-PORT/Sy2-VLAN-RING

Значение по умолчанию: Sy2-RING-PORT

Функция: Выбор режима резервирования.

Проверка статуса петли (Check Loop Status)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включить/Выключить)

Значение по умолчанию: Disable (Выключено)

Функция: Включение и выключение определения статуса кольца. После включения определения статуса кольца коммутатор автоматически определяет статус кольца. Когда не кольцевой порт принимает пакеты Sy-Ring, порт будет заблокирован. Поэтому используйте эту функцию с осторожностью.

2. Создание кольца Sy2-Ring.

SY2-RING List

Domain ID Station Type Ring Port(1,2) SY2-RING+ Status Backup Port Change times

Add

Рис. 74. Создание кольца Sy2-Ring

Нажмите <Add> для создания кольца Sy2-Ring.





3. Настройка Sy2-Ring-Port и Sy2-VLAN-Ring

Redundancy	SY2-RING	
Domain ID	1	
Domain name	A	
Station Type	Master 🖌 🖌	
Ring Port1	FE1 🐱	
Ring Port2	FE2 💌	
SY2-RING+		
SY2-RING+	Enable 🖌 🖌	
Backup Port	FE3 💌	

Apply Cancel

Рис. 75. Настройка Sy2-Ring-Port

Redundancy	SY2-RING
Domain ID	1
Domain Name	a
Station Type	Master 🖌 🖌
Ring Port1	FE1 💌
Ring Port2	FE2 💌

SY2-RING+

SY2-RING+	Enable	*
Backup Port	FE3	*

Add VLAN List				
VLAN Choose	VLAN ID	VLAN Name		
>	1	default		
>	2	vlan		
Apply Cannel				

Рис. 76. Настройка Sy2-VLAN-Ring

Резервирование (Redundancy)

Принудительное значение: Sy2-Ring

Идентификатор домена (Domain ID)

Диапазон значений: 1~32

Описание: Идентификатор домена используется для разграничения колец. Один коммутатор поддерживает до 16 колец, определяемых по портам и до 8 колец, определяемых по VLAN.

Имя домена (Domain name)

Диапазон значений: 1~31 символов





Описание: Назначение доменного имени. Тип узла (Station Type) Настраиваемые значения: Master/Slave (Мастер/Ведомый) По умолчанию: Master (Mactep) Описание: Выбор роли коммутатора в кольце. Кольцевой порт 1/Кольцевой порт 2 (Ring Port1/Ring Port2) Настраиваемые значения: все порты коммутатора Описание: Выбор двух кольцевых портов. Sy2-Ring+ Настраиваемые значения: Enable/Disable (Включить/Выключить) Значение по умолчанию: Disable (Выключен) Функция: Включение/выключение протокола Sy2-Ring+.

Резервный Порт (Backup Port)

Настраиваемые значения: все порты коммутатора

Функция: Настройка одного порта в качестве резервного. Вы можете настроить резервный порт только после включения функции Sy2-Ring+.

Добавление списка VLAN (Add VLAN List)

Настраиваемые значения: Список всех созданных VLAN (All created VLAN lists)

Функция: Выбор VLAN, чьи пакеты могут быть переданы через текущий кольцевой порт.

После того, как настройка завершена, кольца созданы, вы можете посмотреть информацию о Sy2-Ring:

SY2-RING List

Domain ID	Station Type	Ring Port(1,2)	SY2-RING+ Status	Backup Port	Change times
a-1	master	FE1,FE2	Enable	FE3	0
b-2	slave	FE4,FE5	Enable	FE6	0

Add

Рис. 77. Список Sy2-Ring



- В транковую группу нельзя добавить кольцевой или резервный порт. Порт, добавленный в транковую группу, не может быть настроен как кольцевой или резервный порт.
- Кольцевой или резервный порт не могут быть настроены в качестве источника зеркалирования или порта назначения. Источник зеркалирования или порт назначения не могут быть настроены как кольцевой или резервный порт.
- Протокол STP не может быть включен на кольцевом или резервном порту. Порт, с включенным протоколом STP не может быть настроен как кольцевой или резервный порт.





4. Просмотр и модификация настроек Sy2-Ring

Нажмите запись Sy2-Ring (см. рис. 77) для отображения или изменения настроек кольца (см. рис. 78):

SY2-RING Configuration		
Redundancy	DT-RING	
Domain ID	1	
Domain Name	a	
Station Type	master 🔽	
Ring Port1	FE1 🔽	
Ring Port2	FE2 🔽	
SY2-RING+	Enable 🗸 🗸	
Backup Port	FE3 🔽	
Apply	Delete Cancel	

Рис. 78. Просмотр и модификация настроек Sy2-Ring

После завершения изменений нажмите <Apply>, чтобы изменения вступили в силу. Вы можете удалить настройки Sy-Ring, нажав на кнопку <Delete>.

5. Просмотр статуса Sy2-Ring и портов:

SY2-RING State List				
Redundancy	SY2-RING			
Ring Port 1	forwarding			
Ring Port 2	blocking			
Ring State	RING-CLOSE			
Clean Change times	CLEAN			
Redundancy	SY2-RING+			
Equipment IP	192.168.0.222			
Equipment MAC	00-15-7E-0A-40-80			
Backup Port Status	blocking			
Equipment IP	192.168.0.223			
Equipment MAC	00-80-CD-11-01-B1			
Backup Port Status	blocking			

Рис.	79.	Просмотр	статуса	Sy-Ring
------	-----	----------	---------	---------





6.12.5. Пример типовой настройки

Как показано на рисунке 71, коммутаторы А, В, С, D формируют кольцо 1; коммутаторы E, F, G, H формируют кольцо 2; связи CE и DF являются резервными для колец 1 и 2. Настройка коммутатора А:

1. Домен: 1; Имя домена: Ring; Тип узла: Slave; Кольцевые порты: 1 и 2; Sy-Ring: Disable; Резервный порт: none, как показано на рис. 75.

Настройка коммутатора В:

2. Домен: 1; Имя домена: Ring; Тип узла: Master; Кольцевые порты: 1 и 2; основной порт: no; Sy-Ring: Disable; Резервный порт: none, как показано на рис. 75.

Настройка коммутаторов С и D:

3. Домен: 1; Имя домена: Ring; Тип узла: Slave; Кольцевые порты: 1 и 2; Sy-Ring: Enable; Резервный порт: 3, как показано на рис. 75.

Настройка коммутаторов Е, F и G:

4. Домен: 2; Имя домена: Ring; Тип узла: Slave; Кольцевые порты: 1 и 2; Sy-Ring: Disable; Резервный порт: none, как показано на рис. 75.

Настройка коммутатора Н:

5. Домен: 2; Имя домена: Ring; Тип узла: Master; Кольцевые порты: 1 и 2; основной порт: no; Sy-Ring: Disable; Резервный порт: none, как показано на рис. 75.

6.13. STP/RSTP

6.13.1. Описание

Протокол STP (Spanning Tree Protocol) основан на стандарте IEEE802.1D и разработан для предотвращения широковещательных штормов, вызванных циклическими соединениями, а также используется для резервирования связей. Устройства, поддерживающие STP, обмениваются служебными пакетами и блокируют определённые порты для разрыва "петель" и создания "деревьев", предотвращая бесконечную передачу данных по кругу. Недостатком STP является то, что он не поддерживает быстрый переход порта в рабочее состояние и существует необходимость выдерживать техническую паузу перед переходом в режим пересылки.

Для решения проблемы с протоколом STP, IEEE разработал стандарт 802.1w в качестве дополнения стандарта 802.1D. IEEE802.1w даёт определение протоколу Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). По сравнению с STP, RSTP работает быстрее за счёт добавления альтернативных и резервных портов для корневых и назначенных портов соответственно. Когда корневой порт/порт назначения выходит из строя, его альтернативный порт/резервный порт немедленно переходит в состояние пересылки.

6.13.2. Концепция

 Корневой мост (Root bridge): является "корнем дерева". Сеть может иметь только один корневой мост. Какой из коммутаторов будет корневым зависит от сетевой топологии и данная ситуация может измениться при изменении топологии сети. Для определения сетевой целостности, корневой коммутатор периодически отправляет BPDU другим узлам, которые пересылают их дальше, чтобы гарантировать стабильность топологии.

F



- Корневой порт (Root port): порт некорневого коммутатора, расстояние от которого до корневого коммутатора наименьшее. Под наименьшим расстоянием понимается расстояние до корневого коммутатора с наименьшей стоимостью пути. Все коммутаторы сети связываются с корневым коммутатором через корневые порты. При этом у всех некорневых устройств может быть только один корневой порт. На корневом коммутаторе корневых портов нет.
- Порт назначения (Designated port): порт на мосту назначения, который отвечает за пересылку конфигурации BPDU другому устройству или локальной сети. Все порты в корневом мосту являются портами назначения.
- Альтернативный порт (Alternate port): резервный порт корневого порта. Если корневой порт выходит из строя, альтернативный порт становится новым корневым.
- Резервный порт (Backup port): резервный для порта назначения. Когда порт назначения выходит из строя, резервный порт становится новым портом назначения и передаёт данные вместо него.

6.13.3. Настройка BPDU

Для предотвращения петель все устройства в сети совместно вычисляют структуру логического дерева (ST). Они подтверждают топологию сети путем доставки сообщений BPDU между собой.

Структура данных BPDU:

 Root	Root	Designated	Designated	Message	Max	Hello	Forward	
bridge	path	bridge ID	port ID	age	age	time	delay	
ID	cost							
 8	4	8 bytes	2 bytes	2 bytes	2	2	2 bytes	
bytes	bytes				bytes	bytes		

Структура данных BPDU включает:

Идентификатор Корневого моста (Root bridge ID): приоритет корневого коммутатора (2 байта) + MAC-адрес корневого коммутатора (6 байт).

Стоимость пути (Root path cost): стоимость кратчайшего пути до корневого моста.

Идентификатор Моста назначения (Designated bridge ID): приоритет коммутатора назначения (2 байт) + МАС-адрес моста назначения (6 байт).

Идентификатор Порта назначения (Designated port ID): приоритет порта + номер порта.

Возраст сообщения (Message age): как далеко BPDU может быть передан по сети.

Время старения (Max age): максимальное время хранения BPDU на устройстве. Когда возраст сообщения больше чем время старения, BPDU отбрасывается.

Hello интервал (Hello time): интервал для отправки BPDU.

Задержка отправки (Forward delay): задержка изменения статуса (отбрасывание-изучение--пересылка).

6.13.4. Реализация

Процесс вычисления логического дерева посредством сообщения BPDU:



- Начальная стадия: все устройства на всех своих портах генерируют BPDU, считая себя корневым мостом; ID корневого моста – это ID устройства; стоимость пути до корневого коммутатора равна 0; ID моста назначения – это ID устройства, порт назначения – локальный порт.
- 2. Выбор оптимальной конфигурации BPDU. Все устройства отсылают свои BPDU и получают BPDU от других устройств. При получении BPDU, каждый порт сравнивает полученный BPDU со своим.
 - Если приоритет конфигурации BPDU, сгенерированного локальным портом выше, чем принятые настройки BPDU, устройство не выполняет никакой обработки.
 - Если приоритет конфигурации BPDU, сгенерированный локальным портом, ниже, чем принятая конфигурация BPDU, устройство заменит содержимое BPDU конфигурации, сгенерированное локальным портом, содержимым принятой конфигурации BPDU.

Устройство выбирает оптимальную конфигурацию BPDU после сравнения конфигурации BPDU всех портов. Принципы сравнения BPDU:

- Конфигурация BPDU с наименьшим идентификатором корневого моста имеет наивысший приоритет
- Если ID корневого коммутатора двух BPDU одинаковы, сравнивается стоимость пути до корневого коммутатора. Если стоимость пути до корневого коммутатора плюс стоимость пути до локального порта меньше, приоритет BPDU выше.
- Если стоимость пути до корневого коммутатора также одинаковы, по порядку сравниваются ID назначенных коммутаторов, ID назначенных портов и ID портов, получивших BPDU. BPDU с наименьшим ID будет иметь наивысший приоритет.
- 3. Выбор корневого моста. Корневым коммутатором логического дерева (spanning tree) является устройство с наименьшим идентификатором (ID) устройства.
- 4. Выбор корневых портов. Некорневые коммутаторы сделают свои порты, получающие наилучшую конфигурацию BPDU, корневыми.
- 5. Вычисление конфигурации BPDU порта назначения. В соответствии с конфигурацией BPDU и стоимостью пути корневого порта, конфигурация BPDU порта назначения рассчитывается для каждого порта:
 - Идентификатор корневого моста заменяется идентификатором конфигурации ВPDU корневого порта.
 - Стоимость корневого пути заменяется на стоимость конфигурации BPDU корневого порта плюс соответствующая стоимость пути корневого порта.
 - ID моста назначения заменяется ID устройства.
 - ID порта назначения заменяется на ID данного порта.
- 6. Выбор порта назначения. Если вычисленное значение BPDU лучше, устройство делает этот порт назначенным, заменяет BPDU порта вычисленным и отправляет новый BPDU. Если текущее значение BPDU лучше, устройство не обновляет его и блокирует порт. Заблокированные пакеты могут принимать и отправлять только техническую информацию RSTP, но не данные.

6.13.5. Настройка через WEB-интерфейс

1. Включите протокол STP/RSTP:





Protocol Settings				
Protocol Types	RSTP	*		
	-			_

Рис. 80. Включение протокола STP/RSTP

Типы протокола

Настраиваемые опции: Disable/RSTP/STP (Выключить/RSTP/STP) Значение по умолчанию: Выключено (Disable) Описание: Включить или выключить протоколы RSTP или STP.

2. Настройка временных параметров сетевого моста:

Spanning Tree Priority	32768 (0-65535)			
Hello Time	2 (1-10)Sec			
Max Age Time	20 (6-240)Sec			
Forward Delay Time	15 (4-128)Sec			
Message-age Increment	Default 🗸			
Apply				



Приоритет STP (Spanning Tree Priority)

Настраиваемый диапазон: 0~65535 с шагом 4096.

Значение по умолчанию: 32768

Описание: Настройка приоритета сетевого моста. Приоритет используется для выбора корневого моста. Чем меньше значение, тем выше приоритет.

Время параметра Hello (Hello Time)

Настраиваемый диапазон: 1~10 сек.

Значение по умолчанию: 2 сек.

Описание: Настройка временного интервала отправки настроек BPDU.

Максимальное время старения (Max Age Time)

Настраиваемый диапазон: 6~40 сек.

Значение по умолчанию: 20 сек.

Описание: Если значение возраста сообщения в BPDU больше указанного значения, тогда BPDU отбрасывается.

Время задержки пересылки (Forward Delay Time)

Настраиваемый диапазон: 4~128 сек.

Значение по умолчанию: 15 сек.

Описание: настройка статуса изменения времени от «Отбрасывания» до «Изучения» или от «Изучения» до «Пересылки».

Увеличение возраста сообщения (Message-age Increment)

Настраиваемые варианты: Принудительно/По умолчанию (Compulsion/Default) Значение по умолчанию: По умолчанию (Default)





Описание: Настройка значения, которое нужно добавить в возраст сообщения, когда BPDU проходит через мост. В принудительном режиме (Compulsion) значение возраста сообщения – 1. В режиме «По умолчанию» (Default) значение возраста сообщения будет максимальным (максимальное время возраста/16, 1).

Время задержки пересылки (Forward Delay Time), максимальное время старения (Max Age Time) и время Hello (Hello Time) должны удовлетворять следующим требованиям:

Port Settings

2 х (Время задержки пересылки – 1.0 секунда) ≥ Максимальное время старения;

Максимальное время старения ≥ 2 х (Время Hello + 1.0 секунда)

Port	Protocol State	Port Priority(0~255)	Path Cost(1~20000000)	Cost Count	
FE1	Enable 🗸	128	2000000	Yes 🗸	
FE2	Enable 💌	128	2000000	Yes 🗸	
FE3	Enable 🗸	128	200000	Yes 🗸	
FE4	Enable 🗸	128	200000	Yes 🗸	
FE5	Disable 🗸	128	2000000	Yes 🗸	
FE6	Disable 🗸	128	2000000	Yes 🗸	
FE7	Disable 🗸	128	2000000	Yes 🗸	
FE8	Disable 🔽	128	2000000	Yes 🗸	
FE9	Disable 🗸	128	2000000	Yes 🗸	
FE10	Disable 🔽	128	2000000	Yes 🗸	
FE11	Disable 🗸	128	2000000	Yes 🗸	
FE12	Disable 🔽	128	2000000	Yes 🗸	
FE13	Disable 🔽	128	2000000	Yes 🗸	
FE14	Disable 🗸	128	2000000	Yes 🗸	
FE15	Disable 🔽	128	2000000	Yes 🗸	
FE16	Disable 🔽	128	2000000	Yes 🗸	
FX17	Disable 🔽	128	200000	Yes 🗸	
FX18	Disable 🗸	128	200000	Yes 🗸	
FX19	Disable 🔽	128	200000	Yes 🗸	
FX20	Disable 🔽	128	200000	Yes 🗸	

3. Включение RSTP на портах:

Рис. 82. Настройка портов

Apply

Статус протокола (Protocol Status)

Настраиваемые опции: Включить/Выключить (Enable/Disable) Значение по умолчанию: Выключено (Disable) Описание: Включение или Выключение STP/RSTP на портах.



 Порт, на котором настроена функция зеркалирования и порт с настройками кольцевых протоколов являются взаимоисключающими. На порту с настройками зеркалирования нельзя включить STP и наоборот.


- Транковый порт и порт с настройками кольцевых протоколов являются взаимоисключающими. На порту, входящем в транковую группу, нельзя включить STP, в тоже время порт с включенным протоколом STP, нельзя включить в транковую группу.
- Порт с поддержкой STP не может быть настроен как кольцевой или резервный порт. Соответственно, STP нельзя включить на кольцевом или резервном порту.

Приоритет порта (Port Piority)

Настраиваемый диапазон: 0~255 с шагом 16

Значение по умолчанию: 128

Описание: Настройка приоритета порта, который определяет роль порта.

Стоимость пути (Path Cost)

Настраиваемый диапазон: 1~200000000

Значение по умолчанию: 2000000 (10М порт), 200000 (100М порт), 20000 (1000М порт) Описание: Стоимость пути порта используется для расчета наилучшего пути. Значение параметра зависит от ширины полосы. Чем больше значение, тем ниже стоимость. Вы можете изменить роль порта, изменив значение параметра стоимости пути. Чтобы настроить значение, вручную выберите «Нет» (No) в поле «Cost Count».

Счетчик стоимости (Cost Count)

Настраиваемые варианты: Да/Нет (Yes/No)

Значение по умолчанию: Да (Yes)

Описание: если выбрано «Да», стоимость пути порта принимает значение по умолчанию; если выбрать «Нет», пользователи могут самостоятельно настроить стоимость порта.

6.13.6. Пример типовой настройки

Как показано на рис. 83, приоритеты коммутаторов А, В, С имеют значения 0, 4096, 8192 соответственно, а стоимость пути (path cost) трех связей имеет значения 4, 5, и 10 соответственно.



Рис. 83. Пример настройки RSTP



Настройка коммутатора А:

- 1. Установите значение приоритета «О», а временные параметры в значение «по умолчанию» (см. рис. 81).
- 2. Присвойте стоимости пути порта 1 значение 5, а стоимости пути порта 2 значение 10 (см. рис. 82).

Настройка коммутатора В:

- 1. Установите значение приоритета «4096» а временные параметры в значение «по умолчанию» (см. рис. 81).
- 2. Присвойте стоимости пути порта 1 значение 5, а стоимости пути порта 2 значение 4 (см. рис. 82).

Настройка коммутатора С:

- 1. Установите значение приоритета «8192» а временные параметры в значение «по умолчанию» (см. рис. 81).
- 2. Присвойте стоимости пути порта 1 значение 10, а стоимости пути порта 2 значение 4 (см. рис. 82).
 - Приоритет коммутатора A равен «0» и имеет наименьший идентификатор (ID) моста, поэтому он является корневым мостом.
 - Стоимость пути от AP1 до BP1 равна 5, а стоимость пути от AP2 до BP2 равна 14, поэтому BP1 является корневым портом.
 - Стоимость пути от AP1 до CP2 равна 9, а стоимость пути от AP2 до CP1 равна 10, поэтому CP2 он является корневым портом, а BP2 портом назначения.

6.14. Прозрачная передача STP/RSTP

6.14.1. Описание

Протокол RSTP является протоколом, стандартизированным IEEE, a Sy2-Ring - это проприетарный протокол резервирования Симанитрон. Протоколы RSTP и Sy2-Ring не могут работать совместно. Чтобы решить эту проблему, Симанитрон разработал специальную функцию передачи RSTP/STP, которая поддерживает работу различных протоколов резервирования на коммутатор и которая позволяет прозрачно передавать сообщения протокола RSTP.

Когда на коммутаторах, у которых включены собственные протоколы резервирования, включена функция прозрачной передачи RSTP на портах, они могут принимать и пересылать сообщения протокола RSTP. Включенную на коммутаторе функцию прозрачной передачи RSTP можно рассматривать как прозрачный канал (link).

На рисунке 84 коммутаторы A, B, C и D образуют кольцо Sy2-Ring. После включения функции прозрачной передачи на этих четырех коммутаторах, коммутаторы E и F могут получать сообщения протокола RSTP друг от друга.





Рис. 84. Режим прозрачной передачи RSTP

6.14.2. Настройка через WEB-интерфейс

Настройте функцию прозрачной передачи RSTP на порту, как показано на рис. 85.

Port	RSTP Transparent Transmission
FE1	Enable 🐱
FE2	Enable 🗸
FE3	Enable 🐱
FE4	Disable 🗸
FE5	Disable 🗸
FE6	Disable 🗸
FE7	Disable 🗸
FE8	Disable 🐱
FE9	Disable 🗸
FE10	Disable 🗸
FE11	Disable 🗸
FE12	Disable 🗸
FE13	Disable 🗸
FE14	Disable 🗸
FE15	Disable 🗸
FE16	Disable 🗸
FX17	Disable 🗸
FX18	Disable 🗸
FX19	Disable 🗸
FX20	Disable 🗸



Рис. 85. Настройка режима прозрачной передачи RSTP





Прозрачная передача RSTP/STP

Настраиваемые опции: Выключить/Выключить (Enable/Disable) Значение по умолчанию: Выключено (Disable) Описание: Включение на порту функции прозрачной передачи RSTP.



Если на порту включен протокол RSTP, функция прозрачной передачи RSTP не может быть включена.

6.14.3. Пример типовой настройки

Как показано на рисунке 84, коммутаторы A, B, C и D формируют кольцо Sy2-Ring; коммутаторы E и F формируют кольцо RSTP. В кольце RSTP кольцо Sy2-Ring служит каналом прозрачной передачи сообщений протокола RSTP коммутатора E или коммутатора F.

- Настройте коммутаторы A, B, C и D как кольцо Sy2-Ring; описание настроек можно посмотреть в разделе «Sy2-Ring Configuration».
- Включите протокол RSTP на соответствующих портах коммутаторов E и F (см. рис. 80 и 82).
- Необходимо включить функцию прозрачной передачи RSTP на портах A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2 у коммутаторов A, B, C и D (см. рис. 85).

6.15. Настройка QoS

6.15.1. Введение

Функция QoS (Quality of Service) позволяет дифференцировать сервисы, в зависимости от разных требований в условиях ограниченной пропускной способности путём контроля трафика и управления потоком трафика в IP сетях. QoS пытается удовлетворить задачи передачи данных различных сервисов, снизить задержки в передачи данных и минимизировать эффект от задержек, в зависимости от приоритета сервиса.

Основные задачи QoS: идентификация трафика, управлением задержками передачи данных и предотвращение перегрузок в сети.

Идентификация трафика: идентификация объектов происходит в соответствии с определенными правилами. Например, объектами могут быть поля приоритетов в пакетах; приоритеты, определяемые по портам и VLAN-ам; либо другая информация о приоритетах. Идентификация трафика - основополагающая функция QoS.

Управление задержками: обязательная функция для определения важности данных. Управление задержками представляет собой комбинацию следующих техник: создание приоритетных очередей, определение последовательности передачи данных в зависимости от определённого алгоритма, что позволяет достичь приоритета передачи для самых важных сервисов.

Предотвращение перегрузок: чрезмерное количество задержек передачи данных могут повредить данным, передаваемым через сеть. Функция предотвращения перегрузок следит за использованием всех сетевых ресурсов. При обнаружении повышенного числа задержек, данная функция запускает механизм предупредительного отбрасывания пакетов и изменяет количество передаваемых данных для избавления от перегрузки сети.





6.15.2. Принцип работы

Каждый порт данной серии коммутаторов поддерживает 4 очереди кэширования (0, 1, 2, 3) по принципу: чем выше число - тем выше приоритет. При поступлении кадра на порт, коммутатор определяет подходящую для него очередь в зависимости от его заголовка. Коммутатор поддерживает три режима определения соответствия очередей и приоритетов: высокий приоритет, TOS/DIFF и 802.1p.

- Если наивысший приоритет установлен на порт, то пересылаемым пакетам будет установлена очередь 3.
- Значение TOS/DIFF зависит от наличия TOS/DSCP в пакетах. Вы можете настроить сопоставление между приоритетом и очередями.
- Если сообщение является тегированым, значение 802.1p зависит от приоритета тега 802.1p в сообщении. Когда сообщение является нетегированым, значение 802.1p зависит от приоритета порта по умолчанию. Можно настроить отношение отображения приоритета 802.1p и очереди.

При передаче данных, для распределения кадров по 4 приоритетным очередям порт использует режим планирования. Данные коммутаторы используют два режима постановки в очередь: WRR (Weighted Round Robin, взвешенная очередь) и режим упреждения (Hq-preempt).

- WRR распределяет данные в зависимости от взвешенного коэффициента. Размер очередей зависит от их взвешенного коэффициента. WRR отдаёт приоритет очередям с наибольшим значением коэффициента.
- Режим упреждения (Hq-preempt) гарантирует, что данные с максимальным приоритетом будут передаваться в первую очередь. Как только на коммутатор поступают данные с максимальным приоритетом, устройство прекращает обработку данных с более низкими приоритетами и начинает передачу тех, что максимальным приоритетом. Только когда очередь максимального приоритета пуста, устройство переходит к передаче данных следующей по важности очереди и так далее.
- 6.15.3. Настройка через Web-интерфейс
- 1. Настройка режима QoS:





Режим QoS (QoS Mode)

Настраиваемые опции: Disable/WRR/Hq-preempt Значение по умолчанию: Hq-preempt Описание: Настройка режима планирования порта. **Режим IP TOS/DSCP (IP TOS/DSCP)** Настраиваемые опции: DSCP MODE/IP TOS MODE Значение по умолчанию: DSCP MODE





Описание: DSCP и IP TOS используют одно и то же поле. В режиме DSCP обеспечивается сопоставление очереди приоритетов DSCP, а в режиме IP TOS - сопоставление очереди приоритетов IP TOS.

2. Настройка соотношения весового коэффициента и очереди.

Weight of Priority Queues

3HIGHEST	2SECHIGH	1SECLOW	0LOWEST
8	4	2	1

Рис. 87	Настройка	порта	QoS
---------	-----------	-------	-----

Очередь {3-HIGHEST, 2-SECHIGH, 1-SECLOW, 0-LOWEST} (3-наивысший, 2-высокий, 1низкий, 0-наименьший)

Настраиваемый диапазон: {1~55, 1~55, 1~55, 1~55}

Значение по умолчанию: {8, 4, 2, 1}

Описание: Настройте соотношение веса очереди, соблюдая следующие правила:

Вес очереди 3 ≥ 2*Вес очереди 2, Вес очереди 2 ≥ 2*Вес очереди 1, Вес очереди 1 ≥ 2*Вес очереди 0

3. Настройка режима соответствия приоритетов портов QoS

Set the Port Priority

Port	Highest priority	TOS/DIFF	802.1P Priority			
FE1	V					
FE2			 Image: A set of the set of the			
FE3			>			
FE4		V				
FE5			>			
FE6						
FE7			>			
FE8						
FE9						
FE10						
FE11						
FE12						
FE13						
FE14			>			
FE15			>			
FE16						
FX17						
FX18						
FX19						
FX20						
Apply						

Рис. 88. Настройка режима соответствия приоритетов портов QoS





Настройка приоритетов портов (Set the Port Priority)

Настраиваемые опции: Highest priority/TOS/DIFF/802.1p Priority (Наивысший приоритет/приоритет TOS/приоритет DIFF/приоритет 802.1p)

Значение по умолчанию: 802.1p Priority (приоритет 802.1p).

Описание: Настройка режима соответствия приоритетов портов. Только один режим соответствия приоритетов может быть выбран для каждого порта.

4. Настройка соответствия приоритета 802.1 р к очереди

Нажмите <802.1p Priority> (см. рис. 86) для того, чтобы настроить приоритет 802.1 р к очереди (рис. 89.).

Priority	Queue
0	0 🗸
1	0 🗸
2	1 🗸
3	1 🗸
4	2 🗸
5	2 🗸
6	3 🗸
7	3 🗸

802.1P Priority 0~7

Queue: 0--LOWEST, 1--SECLOW, 2--SECHIGH, 3--HIGHEST

Apply Back

Рис. 89. Настройка отношения приоритета 802.1 р к очереди

Настройка приоритета 802.1Р (802.1p Priority Configuration)

Групповая настройка: {Priority, Queue} (Приоритет, Очередь) Диапазон значений: {0~7, 0~3}

Значение по умолчанию: приоритеты 0 и 1 соответствуют очереди 0; приоритеты 2 и 3 соответствуют очереди 1; приоритеты 4 и 5 соответствуют очереди 2; приоритеты 6 и 7 соответствуют очереди 3.

Описание: Настройка соответствия приоритета 802.1 р к очереди.

5. Настройка отношения приоритета IP TOS к очереди.

Нажмите <IP TOS Priority> (см. рис. 86) для того, чтобы настроить приоритет IP TOS к очереди (рис. 90).





IP TOS Priority 0~7

Priority	Queue
IP TOS 0	0 🗸
IP TOS 1	0 🗸
IP TOS 2	0 🗸
IP TOS 3	0 🗸
IP TOS 4	0 🗸
IP TOS 5	0 🗸
IP TOS 6	0 🗸
IP TOS 7	0 🗸

Queue: 0--LOWEST, 1--SECLOW, 2--SECHIGH, 3--HIGHEST

Apply Back

Рис. 90. Настройка отношения приоритета IP TOS к очереди

Настройка приоритета IP TOS (IP TOS Priority Configuration)

Групповая настройка: {Priority, Queue} (Приоритет, Очередь) Диапазон значений: {0~7, 0~3}

Значение по умолчанию: приоритеты от 0 до 7 соответствуют очереди 0.

Описание: Настройка соответствия между приоритетом IP TOS и очередью.

6. Настройка соответствия приоритета DSCP к очереди.

Нажмите <DSCP Priority> (см. рис. 86) для того, чтобы настроить приоритет DSCP к очереди (рис. 91).

DSCP	Qos Qu	eue	DSCP	Qos Qu	eue	DSCP	Qos Qu	eue	DSCP	Qos Qu	ieue
DSCP 0	0	~	DSCP 1	0	~	DSCP 2	0	~	DSCP 3	0	~
DSCP 4	0	~	DSCP 5	0	~	DSCP 6	3	~	DSCP 7	0	*
DSCP 8	0	~	DSCP 9	0	*	DSCP 10	0	~	DSCP 11	0	*
DSCP 12	0	~	DSCP 13	0	~	DSCP 14	0	~	DSCP 15	0	~
DSCP 16	0	~	DSCP 17	0	*	DSCP 18	0	~	DSCP 19	0	~
DSCP 20	0	~	DSCP 21	0	*	DSCP 22	0	~	DSCP 23	0	~
DSCP 24	0	~	DSCP 25	0	*	DSCP 26	0	~	DSCP 27	0	~
DSCP 28	0	~	DSCP 29	0	~	DSCP 30	0	~	DSCP 31	0	~
DSCP 32	0	~	DSCP 33	0	*	DSCP 34	0	~	DSCP 35	0	~
DSCP 36	0	~	DSCP 37	0	~	DSCP 38	0	~	DSCP 39	0	~
DSCP 40	0	~	DSCP 41	0	~	DSCP 42	0	~	DSCP 43	0	~
DSCP 44	0	~	DSCP 45	0	*	DSCP 46	0	~	DSCP 47	0	~
DSCP 48	0	~	DSCP 49	0	~	DSCP 50	0	~	DSCP 51	0	~
DSCP 52	0	~	DSCP 53	0	~	DSCP 54	0	~	DSCP 55	0	~
DSCP 56	0	~	DSCP 57	0	~	DSCP 58	0	~	DSCP 59	0	~
DSCP 60	0	~	DSCP 61	0	~	DSCP 62	0	~	DSCP 63	0	*

DSCP Priority 0~63

Queue: 0--LOWEST, 1--SECLOW, 2--SECHIGH, 3--HIGHEST



Рис. 91. Настройка отношения приоритета DSCP к очереди





Приоритет DSCP

Групповая настройка: {Priority, Queue} Диапазон значений: {0~63, 0~3} Значение по умолчанию: приоритеты от 0 до 63 соответствуют очереди 0. Описание: Настройка соответствия между приоритетом DSCP и очередью.

6.15.4. Пример типовой настройки

Как показано на рис. 92, порты 1, 2, 3, 4 пересылают сообщения в порт 5. Наивысший режим приоритета настроен на порту 1. Пакеты, отправляемые из порта 1, соответствуют очереди 1. Пакеты с приоритетом 802.1p, пересылаемые из порта 2 имеют приоритет 2 и соответствуют очереди 1. Пакеты с приоритетом 802.1p, пересылаемые из порта 3 имеют приоритет 4 и соответствуют очереди 2. Пакеты с приоритетом DSCP, пересылаемые из порта 4, имеют приоритет 6 и соответствуют очереди 3. Порт 5 использует режим постановки в очередь WRR.

Шаги настройки коммутатора:

- 1. Выберите тип очереди WRR для режима QoS и DSCP для IP TOS/DSCP. Настройте значения по умолчанию для весового коэффициента очереди WRR, как показано на рис. 86 и рис. 87.
- 2. Настройте для порт 1 соотношение наивысший приоритет/очередь, установите приоритет 802.1p на портах 2 и 3 и приоритет TOS/DIFF на порту 4, как показано на рис. 88.
- 3. Установите приоритетам 802.1p 2 и 4 очереди 1 и 2 соответственно, как показано на рис. 89.
- 4. Настройте приоритету DSCP 6 соответствие очереди 3, как показано на рис. 91.



Рис. 92. Пример настройки QoS

Пакеты, принимаемые через порты 1 и 4 добавляются в очередь 3; пакеты принимаемые через порт 2 добавляются в очередь 1; пакеты, принимаемые через порт 3 добавляются в очередь 2. Согласно соответствующей зависимости между очередью и весом, весовое отношение очереди 1 равно 2, весовое отношение очереди 2 равно 4, весовое отношение очереди 3 равно 8. В результате мы получаем, что отношение пропускной способности к пакетам в очереди 1 соответствует значению 2/(2+4+8); отношение пропускной способности к пакетам в очереди 2 соответствует значению 4/(2+4+8); отношение пропускной способности к пакетам в очереди 3, соответствует значению 8/(2+4+8). Кроме того, все пакеты от портов 1 и 4 входят в очередь 3 и они пересылаются на основе





механизма FIFO. Общее отношение пропускной способности, выделенное для пакетов портов 1 и 4 должно соответствовать значению 8/(2+4+8).

6.16. Время старения MAC адреса (MAC Address Aging Time)

6.16.1. Введение

Каждый порт коммутатора имеет функцию автоматического определения адресов. Функция предназначена для того, чтобы узнать адрес источника принимаемого кадра, включая исходный MAC-адрес и номер порта коммутатора, и сохранить его в таблице адресов. Режим времени старения (Aging Time) начинает работать после добавления динамического адреса в таблицу адресов. Если все порты коммутатора не получают кадр с этим адресом источника в течение одной или двух стадий времени старения, адрес будет удален из таблицы динамических переадресаций. Статическая таблица MACадресов не зависит от времени старения.

6.16.2. Настройка через WEB-интерфейс



Рис. 93. Настройка времени старения МАС-адресов

Настройка времени старения (MAC Aging Time)

Диапазон значений: 15~3600 сек.

Значение по умолчанию: 300 сек.

Описание: Пользователи могут изменить время старения в соответствии с конкретной ситуацией, чтобы эффективно использовать функцию старения МАС адресов.

6.17. Настройка LLDP

6.17.1. Введение

Протокол Link Layer Discovery Protocol (LLDP) предоставляет собой стандартный метод обнаружения уровня канала (2-го уровня). Он инкапсулирует различную информацию, например, возможности устройства, адрес, идентификатор устройства и интерфейса, в пакет Link Layer Discovery Protocol Data Unit (LLDPDU, блок данных протокола обнаружения уровня канала), и передаёт LLDPDU своим непосредственно подключённым соседям. При получении LLDPDU, соседи сохраняют эту информацию в MIB для предоставления NMS данной информации, а также информации о состоянии соединения между устройствами.

6.17.2. Настройка через WEB-интерфейс

Просмотр информации LLDP:





LLDP Information					
Local Port	Remote Port	Neighbor IP	Neighbor MAC		
1	3	192.168.0.201	00:15:21:17:cd:dd		
5	10	192.168.183.53	00:21:cd:12:21:15		

Рис. 94. Информация LLDP

В информации LLDP будет отображаться информация о соседнем устройстве, включая информацию о номере локального порта коммутатора и удаленного порта на соседнем устройстве, а также IP-адрес и MAC-адрес соседнего устройства (см. рис.94).



Информация о LLDP может быть показана только после того, как протокол LLDP будет включен на каждом из соседних устройств. Т.к. данный протокол является стандартным механизмом, по умолчанию он всегда будет включен.

6.18. Протокол SNTP

6.18.1. Введение

Протокол SNTP (Simple Network Time Protocol) обеспечивает синхронизацию времени между сервером и клиентом путём запросов и ответов. Если коммутатор выступает в качестве клиента, он синхронизирует своё время со временем сервера. Для одного коммутатора одновременно можно назначить до 4-х SNTP серверов, однако активным из них может быть только один.

Клиент SNTP последовательно отправляет запрос каждому серверу в виде одноадресной рассылки. Сервер, первым ответивший на запрос становится активным. Остальные серверы будут неактивны.



• Чтобы синхронизировать время по SNTP, должен быть активный SNTP- сервер.

- 6.18.2. Настройка через WEB-интерфейс
- 1. Включите протокол. Выберите сервер и настройте соответствующие параметры.



Рис. 95. Настройка SNTP



Статус SNTP (SNTP State)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включить/Выключить) Значение по умолчанию: Disable (Выключено) Описание: Включение или выключение SNTP. **IP адрес сервера (Server IP)** Формат: A.B.C.D Описание: Настройка IP адреса сервера SNTP. Клиенты бу,

Описание: Настройка IP адреса сервера SNTP. Клиенты будут синхронизировать своё время в соответствии с сообщениями этого сервера.

Интервал времени (Interval Time)

Настраиваемый диапазон (сек.): 16~16284

Описание: Настройка интервала для отправки запросов синхронизации на сервер SNTP.

Настройка часового пояса (Time Zone)

Настаиваемые опции: 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12.

Значение по умолчанию: 0

Описание: Настройка часового пояса.

2. Выбор режима синхронизации времени между клиентом и сервером.

Server Time	2012.08.22 16:49:46	
Device Time	2012.08.22 16:49:48	
update	automatism 🐱	Apply

Рис. 96. Настройка режима синхронизации

Время сервера (Server Time)

Описание: Отображение последних показаний времени, полученных от сервера. Время устройства (Device Time)

Функция: Отображение времени устройства.

Выбор режима синхронизации (Update)

Настраиваемые опции: Automatism/Manual (Автоматически/Вручную)

Значение по умолчанию: Automatism (Автоматически)

Функция: Выбор режима синхронизации времени между клиентом и сервером.

3. Отображение информации о настройках SNTP. Вы можете выбрать сервер SNTP, нажать <Delete> и удалить его.

Numt	ber	Server IP	Server State	Time Zone	Interval Time	Synchronization
	1	192.168.0.23	active	+ 8	16	Synch
	2	192.168.1.217	repose	+ 8	32	Synch

Delete

Рис. 97. Информация о настройках SNMP

Статус сервера (Server Status)

Отображаемые значения: active/repose (активный/неактивный)





Сервер в активном состоянии выполняет синхронизацию времени SNTP для клиента. Существует один сервер, который находится в активном состоянии, а все другие находятся в неактивном состоянии.

Синхронизация (Synchronization)

Описание: Нажмите кнопку <Synch>, если у вас установлен режим синхронизации «Manual».

4. Настройка коммутатора в режиме сервера SNTP.

SNTP State	Enable 🗸			
time zone	GMT + 8 🔽			
Apply				
Local IP	192.168.0.102			
Device Time	2012.08.22 16:53:16			
Time Zone	8			

Рис. 98. Настройка коммутатора в режиме сервера SNTP

Статус сервера SNTP (SNTP State)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включить/Выключить)

Значение по умолчанию: Disable (Выключено)

Описание: Включение или выключение функции сервера SNTP.

Настройка часового пояса (Time Zone)

Настаиваемые опции: 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12.

Значение по умолчанию: +8

Описание: Настройка часового пояса сервера времени.

6.19. Протокол MSTP

6.19.1. Введение

Несмотря на то, что протокол RSTP обеспечивает быструю конвергенцию, он имеет следующую проблему, которая похожа на проблему протокола STP: все мосты в LAN используют одно связующее дерево (spanning tree), а пакеты всех VLAN пересылаются по всему связующему дереву. Как показано на рис. 99, определенные конфигурации могут блокировать связь между коммутаторами A и C. Поскольку коммутатор B и коммутатор D не находятся в VLAN 1, они не могут пересылать пакеты VLAN 1. В результате порт VLAN 1 коммутатора A не может связаться с коммутатором C.





Рис. 99. Проблема RSTP

С помощью MSTP можно решить эту проблему. Данный протокол обеспечивает не только быструю конвергенцию, но и возможность создания отдельных путей пересылки трафика разных VLAN, обеспечивая качественный механизм распределения нагрузки для избыточных связей.

MSTP сопоставляет одну или несколько VLAN в одном инстансе (instance). Коммутаторы с одинаковой конфигурацией образуют регион (region). Каждый регион содержит несколько взаимно независимых связующих деревьев (spanning trees). Этот регион является, по сути, виртуальным коммутатором, т.е. узлом. Он участвует в обработке данных совместно с другими регионами на основе алгоритма «spanning tree», вычисляя общее связующее дерево. На основе этого алгоритма сеть (см. рис. 99) формирует топологию (см. рис. 100). Коммутаторы А и С находятся в Регионе 1. Связи не заблокированы, потому что объект не содержит петель. То же самое происходит с Регионом 2. Регион 1 и Регион 2 аналогичны друг другу и являются виртуальными узлами (коммутаторами). Эти два «коммутатора» образуют петлю. Следовательно, линии связи должны быть заблокированы.



Рис. 100. Топология MSTP





6.19.2. Концепция

Внимательно рассмотрите схемы и рисунки, на которых изложена концепция MSTP (рис. 101 - рис. 104).



Рис. 102. Соответствие VLAN 1 инстансу 1







 Instance (инстанс): набор из нескольких VLAN. Одна VLAN (как показано на рис. 102 и рис. 103) или несколько VLAN с одинаковой топологией (как показано на рис. 104) могут быть отнесены к одному инстансу; то есть одна VLAN может сформировать связующее дерево, соответственно несколько VLAN могут совместно использовать одно связующее дерево. Разные инстансы могут быть отнесены к разным связующим

F



деревьям. Инстанс 0 - это связующее дерево для устройств всех регионов, а остальные - связующие деревья для устройств определенного региона.

- MST регионы (Multiple Spanning Tree Regions): коммутаторы имеют то же имя региона, что и регион MSTP, одинаковые параметры изменения конфигурации (revision level), а соответствующие инстансы VLAN находятся в одном и том же регионе MST. Как показано на рис. 101, Регион 1, Регион 2, Регион 3 и Регион 4 являются четырьмя различными регионами MST.
- Таблица соответствия VLAN (VLAN mapping table): состоит из соответствий VLAN к связующим деревьям. На рис. 101 таблица соответствия VLAN Региона 2 представляет собой соответствие VLAN 1 и инстанса 1 (см. рис. 102); VLAN 2 соответствует инстансу 2 (см. рис. 103). Другие VLAN соответствуют инстансу 0 (см. рис. 104).
- CIST дерево (Common and Internal Spanning Tree): данный термин означает инстанс 0, т.е. связующее дерево, которое включает все устройства в сети. Как показано на рис. 101, CIST содержит IST (Internal Spanning Tree) и CST (Common Spanning Tree).
- IST дерево (Internal Spanning Tree): данный термин указывает на сегмент дерева CIST в регионе MST, то есть инстанс 0 для каждого региона (см. рис. 104).
- CST дерево (Common Spanning Tree): это связующее дерево, соединяющее все регионы MST в коммутационной сети. Если каждый регион MST является узлом, то CST является связующим деревом, вычисленным на основе протоколов STP/RSTP этими узлами. Красные линии указывают на связующее дерево (см. рис. 101).
- Инстанс MSTI (Multiple Spanning Tree Instance): одна область MST может формировать множество связующих деревьев, и они независимы друг от друга. Каждое связующее дерево является инстансом MSTI (см. рис. 102 и рис. 103). IST также является специальным MSTI.
- Общий корень (Common root): корневой мост CIST. Коммутатор с наименьшим идентификатором корневого моста в сети является общим корнем.
- Региональный корень (Regional root): в регионе MST у связующих деревьев могут быть разные топологии, соответственно их региональные корни также могут быть разными. Как показано на рис. 102, рис. 103 и рис. 104, три инстанса имеют разные региональные корни. Корневой мост MSTI вычисляется на основе протокола STP/RSTP в текущем регионе MST. Корневой мост IST это устройство, которое подключено к другому региону MST и выбрано на основе полученной информации о приоритете.
- Пограничный порт (Boundary port): это порт, который соединяет один регион MST с другим регионом MST, рабочим регионом STP или рабочим регионом RSTP.
- Состояние порта (Port state): если порт определяет МАС адреса и передает трафик, он может находиться в любом из следующих состояний:
 - Состояние пересылки (Forwarding state): данное состояние указывает на то, что порт определяет MAC адреса и пересылает трафик.
 - Состояние обучения (Learning state): это состояние означает, что порт определяет МАС адреса, но не передает трафик.
 - Состояние отбрасывания: означает, что порт не определяет МАС адреса и не пересылает трафик.



- Корневой порт (Root port): означает наилучший порт между мостами (корневым и не корневым), то есть порт с наименьшей стоимостью. Не корневой мост связывается с корневым мостом через корневой порт и имеет только один корневой порт. Корневой мост не имеет корневого порта. Корневой порт может находиться в состоянии пересылки, обучения или отбрасывания.
- Порт назначения (Designated port): это порт для пересылки BPDU на другие устройства или LAN. Все порты на корневом мосту являются портами назначения. Порт назначения может находиться в состоянии пересылки, обучения или отбрасывания.
- Мастер порт (Master port): данный порт соединяет область MST с общим корнем. Мастер порт имеет кратчайший путь к общему корню. В CST главный порт является корневым портом региона (который в свою очередь является узлом). Мастер порт представляет собой специальный пограничный порт. Он является корневым портом для CIST и мастер портом для других инстансов. Мастер порт может находиться в состоянии пересылки, обучения или отбрасывания.
- Альтернативный порт (Alternate port): это резервный порт для корневого порта или мастер порта. Когда корневой порт или мастер порт выходят из строя, альтернативный порт становится новым корневым портом или мастер портом. Мастер порт может находиться только в состоянии отбрасывания.
- Резервный порт (Backup port): когда порт назначения выходит из строя, резервный порт становится портом назначения и пересылает данные без какой-либо задержки. Резервный порт может находиться только в состоянии отбрасывания.

6.19.3. Реализация

MSTP делит сеть на несколько регионов MST. Значение CST рассчитывается между регионами. В регионе вычисляются несколько связующих деревьев. Каждое связующее дерево - это MSTI. Инстанс 0 - это IST, а другие инстансы – это MSTI.

- 1. Вычисление CIST
 - Устройство отправляет и принимает пакеты BPDU. Основываясь на сравнении сообщений о конфигурации MSTP, устройство с наивысшим приоритетом выбирается как общий корень CIST.
 - IST рассчитывается в каждом регионе MST.
 - Каждый регион MST рассматривается как единое устройство, а CST рассчитывается между регионами.
 - CST и IST формируют CIST всей сети.
- 2. Вычисление MSTI
 - В MST регионе MSTP генерирует различные связующие деревья для VLAN на основе сопоставления между VLAN и связующими деревьями. Каждое связующее дерево вычисляется независимо. Процесс вычисления аналогичен процессу STP.
 - В области MST пакеты VLAN передаются по соответствующим MSTI. Между регионами MST пакеты VLAN отправляются по CST.
 - 6.19.4. Настройка через WEB-интерфейс
- 1. Включение MSTP







Рис. 105. Включение MSTP

Статус Mstp (Mstp State)

Настраиваемые опции: Включить/Выключить (Enable/Disable) Значение по умолчанию: Выключено (Disable) Описание: Включение или выключение протокола MSTP.

2. Настройка рабочего режима MSTP



Рис. 106. Настройка рабочего режима MSTP

Режим Mstp (Mstp Mode)

Настраиваемые опции: MSTP/STP

Значение по умолчанию: MSTP

Описание: Настройка режима работы коммутатора. В режиме STP все порты коммутатора могут отправлять только пакеты STP BPDU. В режиме MSTP все порты коммутатора отправляют пакеты MSTP BPDU, но если коммутатор подключен к устройству с поддержкой STP, порт автоматически переключается в режим STP.

3. Принудительная настройка порта в режим MSTP.



Рис. 107. Принудительная настройка порта в режим MSTP

Настройка порта (Port)

Настраиваемые опции: все порты коммутатора

Описание: Когда порт с поддержкой MSTP подключен к устройству с поддержкой STP, подключенный порт автоматически переключится в режим STP. Если устройство с поддержкой STP будет удалено, порт автоматически не сможет вернуться в режим MSTP. Если вы хотите, чтобы в этом режиме коммутатор переключился в режим MSTP, настройте





эту функцию для порта. Соответственно, если порт снова получит сообщение STP, порт снова переключится в режим STP.



Эти настройки будут эффективны только когда коммутатор работает в режиме MSTP. В противном случае они будут некорректны.

4. Настройка статуса порта MSTP

Open/Close Port MSTP						
Operation type	Add 😽					
Port	FE3 🗸					
Apply						

Рис. 108. Настройка MSTP на порту

Выбор рабочего режима (Operation type)

Настраиваемые опции: Add/Del (Добавить/Удалить)

Значение по умолчанию: Add (Добавить)

Описание: Включение/Выключение MSTP на порту. Значение «Add» включает MSTP на порту; значение «Del» выключает MSTP на порту. Если протокол MSTP включен глобально, то по умолчанию он будет включен на всех портах.

5. Настройка параметров региона MST

MSTP Region Config				
OperationType	Set 🐱			
MSTP Region Name Config	001ecd17c067			
MSTP Revisionlevel Config	0			

Apply

Рис. 109. Настройка параметров региона MSTP

Выбор рабочего режима (Operation type)

Настраиваемые опции: Set/Default (Настроить/По умолчанию).

Описание: Выбор рабочего режима параметров региона MST.

Настройка имени региона MSTP (MSTP Region Name Config)

Настраиваемый диапазон: 1~32 символов.

Значение по умолчанию: МАС адрес устройства.

Описание: Настройка имени региона MSTP.

Настройка уровня изменения параметров конфигурации (MSTP Region Level Config) Настраиваемый диапазон: 0~65535.

Значение по умолчанию: 0.





Описание: Настройка уровня изменения параметров конфигурации региона MSTP. Параметры конфигурации, имя региона MST и таблица сопоставления VLAN определяют область MST, к которой принадлежит устройство. Когда все конфигурации одинаковы, устройства находятся в одной и той же области MST.

6. Настройка таблицы сопоставления VLAN.

Add/Del	Instance
OperationType	Add 🗸
MSTP Instance ID	3
Vlan List	5
Apı	ply ce List
Instance ID	Vlan List
0	1 4 - 4094
2	2
3	3



Выбор рабочего режима (Operation type)

Настраиваемые опции: Add/Del (Добавить/Удалить).

Описание: Выбор рабочего режима таблицы сопоставления VLAN.

Настройка сопоставления <MSTP Instance ID, VLAN list> (Идентификатор инстанса MSTP, список VLAN)

Настраиваемый диапазон: <0~16, 1~4094>.

Значение по умолчанию: <0, 1~4094>.

Описание: Настройка таблицы VLAN в регионе MST. По умолчанию все VLAN соответствуют инстансу 0. Одна VLAN соответствует только одному инстансу связующего дерева. Если VLAN с существующим соответствием будет сопоставлена с другим инстансом, предыдущее соответствие отменяется. Если сопоставление между VLAN и инстансом удаляется, эта VLAN будет сопоставлена с инстансом 0.



Значение не может удалять список VLAN, относящихся к инстансу 0.

«Список инстансов» (Instance List) отображает сопоставление между VLAN и инстансом после завершения настройки.

7. Настройка приоритета моста для удаленного инстанса.





MSTP MST Priority				
OperationType	Add 🖌			
MSTP Instance ID	0			
MSTP Bridge Priority	32768			
Apply				



Выбор рабочего режима (Operation type)

Настраиваемые опции: Add/Default (Добавить/По умолчанию).

Описание: Выбор рабочего режима приоритета моста для коммутатора в удаленном инстансе.

Настройка идентификатора инстанса MSTP (MSTP Instance ID)

Настраиваемые опции: все созданные инстансы.

Приоритет моста MSTP (MSTP Bridge Priority)

Настраиваемый диапазон: 0~61440 с шагом 4096.

Значение по умолчанию: 32768.

Описание: Настройка приоритета моста коммутатора для удаленного инстанса. Приоритет моста определяет, может ли коммутатор быть выбран в качестве регионального корневого для инстанса связующего дерева. Чем меньше значение, тем выше приоритет. Установив более низкий приоритет, конкретное устройство может быть обозначено как корневой мост связующего дерева. Устройство с поддержкой MSTP может быть настроено с различными приоритетами в разных инстансах связующего дерева.

8. Настройка приоритета порта и стоимости пути в удаленном инстансе.

MSTP MST Port Cost and Priority			
OperationType	Add 😽		
MSTP Instance ID	0		
Port	FE3 🐱		
Priority	128		
MSTP Port Pathcost	200000		

Apply

Рис. 112. Настройка приоритета порта и стоимости пути в удаленном инстансе

Выбор рабочего режима (Operation type)

Настраиваемые опции: Add/Default (Добавить/По умолчанию).

Описание: Выбор рабочего режима приоритета и стоимости пути порта в удаленном инстансе.

Настройка идентификатора инстанса MSTP (MSTP Instance ID)

Настраиваемые опции: все созданные инстансы.





Настройка портов (Port)

Настраиваемые опции: все порты коммутатора.

Настройка приоритета (MSTP Bridge Priority)

Настраиваемый диапазон: 0~240 с шагом 16.

Значение по умолчанию: 128.

Описание: Настройка приоритета порта в удаленном инстансе. Приоритет порта определяет, будет ли он выбран в качестве корневого порта. Порт с более низким приоритетом будет выбран в качестве корневого порта. Порты с поддержкой MSTP могут быть настроены с различными приоритетами и обеспечивают разные роли портов в разных инстансах связующего дерева.

Настройка стоимости пути (MSTP Port Path cost)

Настраиваемый диапазон: 1~200000000.

Значение по умолчанию: см табл. ниже.

Стоимость пути по умолчанию для общих портов:

Тип порта	Стоимость пути по умолчанию	Рекомендованный диапазон
10 Мбит/с	2000000	2000000~20000000
100 Мбит/с	200000	200000~2000000
1 Гбит/с	20000	20000~200000

Стоимость пути по умолчанию для портов агрегации:

Тип порта	Номер парта агрегации	Рекомендация
10 Мбит/с	Ν	2000000/N
100 Мбит/с	N	200000/N
1 Гбит/с	N	20000/N

Описание: Настройка стоимости пути для порта в удаленном инстансе. Стоимость пути порта используется для расчета оптимального пути. Этот параметр зависит от полосы пропускания. Чем больше пропускная способность, тем ниже стоимость. Изменение стоимости пути порта может изменить путь передачи данных между устройством и корневым мостом, тем самым изменив роль порта. Порт с поддержкой MSTP может быть настроен с разной стоимостью пути в разных инстансах связующего дерева.





9. Настройка временных параметров MSTP.

MSTP Time Config					
OperationType	Set 🐱				
MSTP Forward Time Config	15				
MSTP Hello Time	2				
MSTP Maxage Time	20				
MSTP Max Hop	20				

Apply

Рис. 113. Настройка временных параметров MSTP

Выбор рабочего режима (Operation type)

Настраиваемые опции: Set/Default (Настроить/По умолчанию).

Описание: Выбор рабочего режима временных параметров MSTP.

Настройка времени пересылки (MSTP Forward Time Config)

Настраиваемый диапазон: 4~30 сек.

Значение по умолчанию: 15 сек.

Описание: Настройка интервала времени переходного состояния порта (отбрасываниеизучение или изучение-пересылка).

Время параметра Hello (MSTP Hello Time)

Настраиваемый диапазон: 1~10 сек.

Значение по умолчанию: 2 сек.

Описание: Настройка временного интервала отправки настроек BPDU.

Максимальное время старения (MSTP Max Age Time)

Настраиваемый диапазон: 6~40 сек.

Значение по умолчанию: 20 сек.

Описание: Настройка максимального возраста пакетов BPDU.



- Значения «Forward Delay Time», «Hello Time» и «Max Age Time» должны соответствовать следующим условиям: 2 x (Forward Delay Time 1.0 секунда) ≥ Max Age Time; Max Age Time ≥ (Hello Time + 1.0 секунд).
- Рекомендуется использовать значения по умолчанию.

Максимальное количество хопов MSTP (MSTP Max Hop)

Настраиваемый диапазон: 6~40.

Значение по умолчанию: 20.

Описание: Настройка максимального количества хопов региона MST. Максимальное количество хопов в регионе MST ограничивают масштаб региона MST; максимальное количество хопов регионального корня является максимальным количеством хопов региона MST.

Начиная от корневого моста связующего дерева в регионе MST, номер хопа уменьшается на 1, когда пакет BPDU транслируется через устройство в регионе. Устройство отбрасывает BPDU с номером хопа 0.







- Действительна только максимальная конфигурация хопа корневого моста MST региона. Устройство без корневого моста использует максимальную конфигурацию хопа корневого моста.
- Рекомендуется использовать значения по умолчанию.

10. Настройка быстрой передачи MSTP.

MSTP Fast Transfer Config		
OperationType	Add 🗸	
Port	FE3 🗸	
MSTP Port Link Type	AUTO 🔽	
Set/Cancel Marginal Port	Ordinary port 🗸	

Apply

Рис. 114. Настройка быстрой передачи MSTP

Выбор рабочего режима (Operation type)

Настраиваемые опции: Add/Default (Добавить/По умолчанию).

Описание: Выбор рабочего режима быстрой передачи MSTP.

Настройка портов (Port)

Настраиваемые опции: все порты коммутатора.

Настройка режима связи порта (MSTP Port Link Type)

Настраиваемые опции: AUTO/Force True/Force False.

Значение по умолчанию: AUTO.

Описание: Настройка режима связи порта. Если порт подключен в режиме «точка-точка», для порта доступен режим быстрой передачи.

AUTO: означает, что коммутатор автоматически определит тип канала связи в соответствии с режимом работы порта (дуплекс/полудуплекс). Когда порт работает в дуплексном режиме, протокол MSTP автоматически предполагает, что канал связи, подключенный к порту, работает в режиме «точка-точка». Когда порт настроен на работу в полудуплексном режиме, протокол MSTP автоматически предполагает, что канал связи, подключенный к порту, является общим каналом.

Force True: означает, что канал связи, подключенный к локальному порту, работает в режиме «точка-точка».

Force False: означает, что канал связи, подключенный к локальному порту, является общим каналом.

Назначение/Отмена граничного порта (Set/Cancel Marginal Port)

Настраиваемые опции: Marginal port/Ordinary port (Граничный порт/Обычный порт). Значение по умолчанию: Ordinary port (Обычный порт).

Описание: Настройка порта в режиме граничного порта или обычного порта. Когда порт напрямую подключен к оконечным устройствам, и при этом не подключен к каким-либо другим устройствам или открытым сегментам сети, этот порт является граничным портом.





Состояние граничного порта может без задержки осуществлять переход от блокировки к пересылке. Как только граничный порт получает пакет BPDU, состояние порта будет изменено на обычный порт.

11. Просмотр конфигурации MSTP.



Рис. 115. Конфигурация MSTP

6.19.5. Пример типовой настройки

Как показано на рис. 116, коммутаторы A, B, C и D относятся к одному и тому же региону MST. VLAN, отмеченные красным цветом, означают, что пакеты VLAN могут быть переданы по соответствующим каналам связи. После того, как настройка будет выполнена, пакеты VLAN могут быть отправлены по разным инстансам связующего дерева. Пакеты VLAN 10 пересылаются по инстансу 1, при этом корневой мост инстанса 1 - это коммутатор A; пакеты VLAN 30 пересылаются по инстансу 3, а корневой мост инстанса 3 - это коммутатор B. Пакеты VLAN 40 пересылаются по инстансу 4, а корневой мост инстанса 4 - это коммутатор C. Пакеты VLAN 20 пересылаются по инстансу 0, а корневым мостом инстанса 0 является коммутатор B.





Рис. 116. Типовой пример настройки MSTP

Настройка коммутатора А:

- 1. Создайте VLAN 10, 20 и 30 на коммутаторе А. Настройте порты, чтобы разрешить прохождение пакетов соответствующих VLAN.
- 2. Включите протокол MSTP глобально (см. рис. 105).
- 3. Присвойте региону MST имя «Region», а уровню изменения параметров конфигурации установите значение «0» (см. рис. 109).
- 4. Создайте инстансы 1, 3, 4 и присвойте соответствия VLAN 10, 30, 40 инстансам 1, 3, 4 соответственно (см. рис. 110).
- 5. Установите для коммутатора приоритет моста в инстансе 1 равным 4096, а для других инстансов приоритет должен быть установлен «по умолчанию» (см. рис. 111).

Настройка коммутатора В:

- 6. Создайте VLAN 10, 20 и 30 на коммутаторе В. Настройте порты, чтобы разрешить прохождение пакетов соответствующих VLAN.
- 7. Включите протокол MSTP глобально (см. рис. 105).
- 8. Присвойте региону MST имя «Region», а уровню изменения параметров конфигурации установите значение «0» (см. рис. 109).
- 9. Создайте инстансы 1, 3, 4 и присвойте соответствия VLAN 10, 30, 40 инстансам 1, 3, 4 соответственно (см. рис. 110).
- 10. Установите для коммутатора приоритет моста в инстансе 3 равным 4096, а для других инстансов приоритет должен быть установлен «по умолчанию» (см. рис. 111).

Настройка коммутатора С:

- 11. Создайте VLAN 10, 20 и 30 на коммутаторе С. Настройте порты, чтобы разрешить прохождение пакетов соответствующих VLAN.
- 12. Включите протокол MSTP глобально (см. рис. 105).
- 13. Присвойте региону MST имя «Region», а уровню изменения параметров конфигурации установите значение «0» (см. рис. 109).



- 14. Создайте инстансы 1, 3, 4 и присвойте соответствия VLAN 10, 30, 40 инстансам 1, 3, 4 соответственно (см. рис. 110).
- 15. Установите для коммутатора приоритет моста в инстансе 4 равным 4096, а для других инстансов приоритет должен быть установлен «по умолчанию» (см. рис. 111).

Настройка коммутатора D:

- 16. Создайте VLAN 10, 20 и 30 на коммутаторе D. Настройте порты, чтобы разрешить прохождение пакетов соответствующих VLAN.
- 17. Включите протокол MSTP глобально (см. рис. 105).
- 18. Присвойте региону MST имя «Region», а уровню изменения параметров конфигурации установите значение «0» (см. рис. 109).
- 19. Создайте инстансы 1, 3, 4 и присвойте соответствия VLAN 10, 30, 40 инстансам 1, 3, 4 соответственно (см. рис. 110).

Когда расчет MSTP будет завершен, MSTI каждой VLAN будут следующими:





Instance 1 соответствует VLAN 10







Instance 4 соответствует VLAN 40

----- Линк, заблокированный протоколом MSTP

Рис. 117. Инстансы связующих деревьев каждой VLAN

6.20. Аварийная сигнализация (Alarm)

6.20.1. Введение

Данная серия коммутаторов поддерживает следующие типы аварийной сигнализации:

• Аварийная сигнализация при конфликте IP и/или MAC адресов (IP/MAC conflict alarm): если данная функция включена, аварийная сигнализация будет срабатывать в случае, если в сети будут обнаружены одинаковые IP и/или MAC адреса;



- Аварийная сигнализация электропитания (Power alarm): если включена данная функция, аварийная сигнализация будет срабатывать в случае проблем с одним из источников электропитания;
- Аварийная сигнализация порта (Port alarm): если включена данная функция, аварийная сигнализация будет срабатывать в случае получении информации об отключении соответствующего порта (состояние Link Down).
- Аварийная сигнализация кольца (Ring alarm): если включена данная функция, аварийная сигнализация будет срабатывать в случае нарушения кольцевой топологии, т.к. размыкании кольца.



Только один «мастер» кольца протокола Sy2-Ring поддерживается функцией аварийной сигнализации кольца.

6.20.2. Настройка через WEB-интерфейс

1. Настройка аварийной сигнализации.

IP, MAC Conflict			
Alarm Name	Enable Alarm	A	larm Time
IP, MAC Conflict	✓	300	(180~600sec.)

	Port Alarm						
Port	Alarm Status						
FE1	~	FE2		FE3		FE4	
FE5	~	FE6		FE7		FE8	
FE9		FE10		FE11		FE12	
FE13		FE14		FE15		FE16	
FX17		FX18		FX19		FX20	

SY2-RING Alarm		
SY2-RING ID	Enable Alarm	
1		

Рис. 118. Настройка аварийной сигнализации (SEWM20-D)

Apply







	MAC	Conflict
IP.	MAC	COMMUCE

Alarm Name	Enable Alarm	Alarm Time			
IP, MAC Conflict	>	300	(180~600sec.)		

Power Alarm

Alarm Name	Enable Alarm		
Power Alarm			

	Port Alarm						
Port	Alarm Status						
FE1	v	FE2	>	FE3		FE4	
FE5		FE6		FE7		FE8	
FE9		FE10		FE11		FE12	
FE13		FE14		FE15		FE16	
FE17		FE18		FE19		FE20	
FE21		FE22		FX23		FX24	

SY2-RING Alarm

SY2-RING ID	Enable Alarm		
1			

Apply

Рис. 119. Настройка аварийной сигнализации (SEWM228GS)

	0.07	Con	flict
нг,	1111	COIL	IIICI

Alarm Name	Enable Alarm	Alarm Time			
IP, MAC Conflict	>	300	(180~600sec.)		

Power Alarm

Alarm Name	Enable Alarm
Power Alarm	

	Port Alarm						
Port	Alarm Status						
FE1	>	FE2		FE3		FE4	
FE5	~	FE6		FE7		FE8	
FE9		FE10		FE11		FE12	
FE13		FE14		FE15		FE16	
FE17		FE18		FE19		FE20	
FE21		FE22		FE23		FE24	

Apply

Рис. 119. Настройка аварийной сигнализации (SEWM228M)





Аварийная сигнализация при конфликте IP и/или MAC адресов (IP/MAC conflict)

Настраиваемые опции: Select/Deselect (Включить/Выключить).

Значение по умолчанию: Select (Включено).

Описание: Включение/Выключение аварийной сигнализации при конфликте IP и/или МАС адресов.

Интервал времени (Alarm Time)

Настраиваемый диапазон: 180~600 сек.

Значение по умолчанию: 300 сек.

Описание: Настройка интервала времени для определения конфликта конфликте IP и/или МАС адресов.

Аварийная сигнализация порта (Port Alarm)

Настраиваемые опции: Select/Deselect (Включить/Выключить).

Значение по умолчанию: Deselect (Выключено).

Описание: Включение/Выключение аварийной сигнализации порта.

Аварийная сигнализация кольца (Sy2-Ring Alarm)

Настраиваемые опции: Select/Deselect (Включить/Выключить).

Значение по умолчанию: Deselect (Выключено).

Описание: Включение/Выключение аварийной сигнализации при работе протокола Sy2-Ring.

 Отображение статуса аварийной сигнализации после включения функции извещения о тревогах.

Dasic Vision				
Alarm Title	Alarm Status			
IP Alarm	Alarm			
MAC Alarm	Normal			

	POLLAIdIII						
Port	Alarm Status						
FE1	Link Up	FE2	-	FE3	-	FE4	-
FE5	Link Down	FE6	-	FE7	-	FE8	
FE9	-	FE10	-	FE11	-	FE12	-
FE13	-	FE14	-	FE15	-	FE16	-
FX17	-	FX18	-	FX19	-	FX20	-

Port Alarm

SY2-RING Alarm

DT-RING ID	Alarm Status		
1	Ring Open		

Рис. 120. Отображение статуса аварийной сигнализации (SEWM20-D)



Basic Vision					
Alarm Title	Alarm Status				
IP Alarm	Alarm				
MAC Alarm	Normal				

	Port Alarm								
Port	Alarm Status								
FE1	Link Up	FE2	-	FE3	-	FE4	-		
FE5	Link Down	FE6	-	FE7	-	FE8	-		
FE9	×	FE10	-	FE11	-	FE12	-		
FE13	-	FE14	-	FE15	-	FE16	-		
FX17		FX18	-	FX19	-	FX20	-		

SY2-RIN	GAlarm
DT-RING ID	Alarm Status
1	Ring Open

Рис. 121. Отображение статуса аварийной сигнализации (SEWM228GS)

Basic Vision						
Alarm Title	Alarm Status					
power	WARN					
IP Alarm	Alarm					
MAC Alarm	Normal					

POLLAIdIII							
Port	Alarm Status	Port	Alarm Status	Port	Alarm Status	Port	Alarm Status
FE1	Link Down	FE2	-	FE3	-	FE4	-
FE5	Link Up	FE6	-	FE7	-	FE8	-
FE9	-	FE10	-	FE11	-	FE12	-
FE13	-	FE14	-	FE15	-	FE16	-
FE17	-	FE18	-	FE19	-	FE20	-
FE21	-	FE22	-	FE23	-	FE24	-

Port Alarm

Рис. 122. Отображение статуса аварийной сигнализации (SEWM228M)

Статус аварийной сигнализации электропитания (Power Alarm Status)

Отображаемые опции: Normal/WARN

Описание: После включения функции аварийной сигнализации электропитания состояние Normal отображается, если включены два источника питания, а состояние WARN отображается, если включен один источник питание.

Статус аварийной сигнализации при конфликте IP и/или MAC адресов (IP/MAC conflict Alarm)

Отображаемые опции: Normal/Alarm.

Описание: Если присутствует конфликт IP и/или МАС адресов, будет отображаться сообщение аварийной сигнализации; в противном случае отображается состояние «Normal».



Статус аварийной сигнализации порта (Port Alarm)

Отображаемые опции: Link Up/Link Down

Описание: После того, как функция аварийной сигнализации порта активирована, состояние «Link Up» отображается, если порт функционирует в нормальном режиме, а если на порту отсутствует соединение или обнаруживается аномального соединение, тогда отображается состояние «Link Down».

Статус аварийной сигнализации кольца (Sy2-Ring Alarm)

Настраиваемые опции: Ring Open/Ring Close

Описание: После того, как функция аварийной сигнализации кольца включена, состояние «Ring Close» будет отображается, если кольцо находится в закрытом, т.е. работоспособном, состоянии, а если в топологии кольца обнаружена коллизия, т.е. кольцо разомкнуто, отображается состояние «Ring Open».

6.21. Аварийная сигнализация передачи трафика на порту (Port Traffic Alarm)

6.21.1. Введение

С помощью функции аварийной сигнализации передачи трафика на порту коммутатор генерирует сигнал тревоги, если скорость трафика порта превышает обозначенное пороговое значение или возникает ошибка CRC.



- Информация об аварийной ситуации генерируется только в том случае, если данная функция включена на порту.
- Данная функция имеет специфику различия направления движения трафика на порту. Входящий и исходящий трафик соответствует различным аварийным сигналам.
- Если возникает ошибка CRC, генерируется сигнал ошибки CRC.

6.21.2. Настройка через WEB-интерфейс

1. Настройка аварийной сигнализации передачи трафика на порту

Port		FE1	~	
Alarm Type		Input Rate	~	
Alarm Status		enable	~	
Alarm Threshold	1000		bps	~



Настройка порта (Port)

Настраиваемые опции: Все порты коммутатора.

Описание: Выбор портов, на которых будет настроена аварийная сигнализация передачи трафика.





Настройка типа аварийной сигнализации (Alarm Type)

Отображаемые опции: Input Rate/Output Rate/CRC Error (Входящий трафик/Исходящий трафик/Ошибки CRC).

Описание: Настройка типа аварийной сигнализация передачи трафика.

Настройка статуса аварийной сигнализации (Alarm Status)

Отображаемые опции: Enable/Disable (Включено/Выключено)

Значение по умолчанию: Disable (Выключено)

Описание: Включение/Выключение типа аварийной сигнализации.

Настройка порогового значения (Alarm Threshold)

Настраиваемый диапазон: 1~100000000 бит/с или 1~1000000 Кбит/с.

Описание: Настройка порогового значения скорости трафика.

2.	Отображение информации	аварийной	сигнализации	передачи	трафика на	порту.
----	------------------------	-----------	--------------	----------	------------	--------

Port	Input	Rate	Alarm Status	Outpu	t Rate	Alarm Status	Error CRC	Alarm Status
FE1	enable	1000bps	alarm	enable	100bps	alarm	enable	alarm
FE2	enable	100000000bps	normal	enable	1000000000bps	normal	enable	normal
FE3	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FE4	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FE5	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FE6	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FE7	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FE8	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FE9	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FE10	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FE11	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FE12	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FE13	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FE14	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FE15	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FE16	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FX17	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FX18	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FX19	disable	-	-	disable	-	-	disable	-
FX20	disable	-	-	disable	-	-	disable	-

Рис. 124. Отображение информации аварийной сигнализации передачи трафика на порту

6.22. GMRP

6.22.1. GARP

Протокол GARP (Generic Attribute Registration Protocol) используется для распространения, регистрации и удаления определённой информации (VLAN, адреса мультикастовых групп) между коммутаторами в сети.

Благодаря механизму GARP, информация о настройках коммутатора может быть передана по всей локальной сети. Устройства, поддерживающие GARP, передают друг другу инструкции о регистрации или отмене тех или иных настроек путём отправки соответствующих сообщений «Join» и «Leave». При этом GARP может регистрировать или отменять информацию о настройках других членов в соответствии с их сообщениями «Join/ Leave».

GARP предусматривает три типа сообщений: «Join», «Leave» и «Leave All».



- Когда GARP устройство хочет передать свои настройки другим коммутаторам, оно отсылает сообщение «Join». Сообщения «Join» бывают двух типов: «Join Empty» и «Join In». Сообщение «Join In» отправляется для зарегистрированных настроек, в то время как «Join Empty» - для настроек, которые ещё не были зарегистрированы.
- Когда GARP устройство хочет удалить свои настройки с других коммутаторов, оно отправляет сообщение «Leave».
- После запуска GARP, он начинает отсчитывать период «Leave All». Когда период заканчивается, устройство отсылает сообщение «Leave All».



В качестве приложения указывается порт с поддержкой GARP.

Таймеры GARP включают таймеры «Hold», «Join», «Leave» и «Leave All».

- Таймер Hold (Hold Timer): При получении сообщения о регистрации настроек, приложение GARP не отправляет сообщение «Join» сразу, а запускает таймер «Hold». Когда таймер заканчивает отсчёт, приложение отправляет все полученные сообщения о настройках, полученные за этот период в одном «Join» сообщении, что уменьшает количество передаваемых данных по сети.
- Таймер Join (Join Timer): Чтобы гарантировать, что сообщения «Join» может быть надежно передано другим коммутаторам, коммутатор с включенным GARP будет ожидать временной интервал таймера «Join» после передачи первого сообщения «Join». Если в течение в ответ не получено сообщение «JoinIn», приложение снова отправляет сообщение «Join». В противном случае, сообщение «Join» не отправляется.
- Таймер Leave (Leave Timer): Когда коммутатор с включенным GARP хочет, чтобы другие коммутаторы удалили информацию о настроках, он отсылает «Leave» сообщение. Коммутаторы, получившее это сообщение, запускают таймер «Leave». Если они не получат ни одного сообщения «Join» до истечения времени таймера, коммутаторы удаляют эту информацию о настройках.
- Таймер Leave All (LeaveAll Timer): При запуске GARP приложения, запускается таймер «Leave All». По его истечении, приложение отправляет сообщение «Leave All» другим коммутаторам с включенным GARP для того, чтобы они могли перерегистрировать всю свою информацию о настройках. После этого, приложение запускает таймер LeaveAll заново, чтобы начать новый цикл.

6.22.2. Протокол GMRP

GARP Multicast Registration Protocol (GMRP) - протокол регистрации многоадресной передачи, основанный на принципах GARP. Он используется для управления информацией многоадресных группах коммутаторов. Bce коммутаторы, 0 поддерживающие GMRP, могут получать регистрационную информацию от других коммутаторов, динамически обновлять информацию 0 зарегистрированных многоадресных группах, а также передавать собственную регистрационную информацию другим коммутаторам. Механизм обмена информацией гарантирует единообразие информации о многоадресных группах для всех коммутаторов сети.

Если коммутатор регистрирует или отменяет регистрацию в многоадресной группе, порт с поддержкой GMRP передаёт информацию на другие порты в том же VLAN.





6.22.3. Описание

Порт-агент (Agent port): обозначает порт, на котором включены функции GMRP и агента.

Порт распространения (Propagation port): обозначает порт, на котором включена только функция GMRP, без функции агента.

Для GMRP необходимо наличие одного и нескольких портов-агентов. Динамически полученные многоадресные записи GMRP и информация об агенте передаётся портом распространения следующих устройств.

Все таймеры GMRP одной сети должны подчиняться одним и тем же правилам во избежание взаимоисключений. Таймеры должны следовать следующим правилам: таймер «Hold» < таймер «Join», 2 * таймер «Join» < таймер «Leave», а таймер «Leave» < таймер «Leave All».

- 6.22.4. Настройка через WEB-интерфейс
- 1. Включите протокол GMRP, как показано на рис. 125.

Protocol Configure						
GMRP State	Enable 🗸					
LeaveAll Timer	10000 ms					

Apply

Рис. 125. Включение/Выключение GMRP

Функция GMRP (GMRP State)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включить/Выключить)

Значение по умолчанию: Disable (Выключено)

Описание: Включение/выключение функции GMRP. Протокол не может работать одновременно с протоколом IGMP Snooping.

Таймер Leave-All (LeaveAll Timer)

Настраиваемый диапазон: 100~327600 мс.

Значение по умолчанию: 10000 мс.

Описание: Настройка временного интервала для отправки сообщений «Leave All». Интервал должен быть кратен 100. Если на разных устройствах таймеры «Leave All» истекут одновременно, они отправят множество сообщений «Leave All» одновременно. Для того чтобы избежать подобной ситуации, которая может повысить нагрузку на сеть, рабочее значение таймеров «Leave All» должно быть случайным значением, которое больше изначального значения таймера «Leave All», но меньше чем 1,5 значения этого таймера.




PortComgue								
Port	GMRP Enable	Agent Enable	Hold T	imer	Join T	imer	Leave T	imer
FE1	Enable 🔽	Enable 🔽	100	ms	500	ms	3000	ms
FE2	Enable 😽	Disable 🐱	100	ms	500	ms	3000	ms
FE3	Enable 🗸	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FE4	Disable 🗸	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FE5	Disable 🐱	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FE6	Disable 🗸	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FE7	Disable 🐱	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FE8	Disable 🐱	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FE9	Disable 😽	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FE10	Disable 🐱	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FE11	Disable 🐱	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FE12	Disable 🗸	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FE13	Disable 🐱	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FE14	Disable 🐱	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FE15	Disable 🗸	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FE16	Disable 🗸	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FX17	Disable 🐱	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FX18	Disable 🗸	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FX19	Disable 🗸	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms
FX20	Disable 🗸	Disable 🗸	100	ms	500	ms	3000	ms

Port Configure

2. Настройка функции GMPR для каждого порта.

Apply

Рис. 126. Настройка GMRP на портах

Включение GMRP на порту (GMRP Enable)

Настраиваемые опции: Enable/Disable (Включить/Выключить)

Значение по умолчанию: Disable (Выключено)

Описание: Включение или выключение функции GMRP на порту

Включение агента GMRP (Agent Enable)

Варианты: Enable/Disable (Включить/Выключить)

По умолчанию: Disable (Выключено)

Описание: Включение или выключение функции агента GMRP на порту



- Порт-агент не может распространять информацию об агенте.
- До включения функции GMRP агента нужно включить функцию GMRP на данном порту.

Таймер Hold (Hold Timer)

Настраиваемый диапазон: 100~327600 мс.

Значение по умолчанию: 100 мс.

Описание: Значение должно быть кратно 100. Рекомендуется устанавливать одинаковое значение для всех GMRP портов.

Таймер Join (Join Timer)

Настраиваемый диапазон: 100~327600 мс.



Значение по умолчанию: 500 мс.

Описание: Значение должно быть кратно 100. Рекомендуется устанавливать одинаковое значение для всех GMRP портов.

Таймер Leave (Leave Timer)

Настраиваемый диапазон: 100~327600 мс.

Значение по умолчанию: 3000 мс.

Описание: Значение должно быть кратно 100. Рекомендуется устанавливать одинаковое значение для всех GMRP портов.

3. Добавление записи GMRP агента.



Port List



Рис. 127. Настройка записи GMRP агента

MAC адрес (MAC)

Настраиваемый формат: FF-FF-FF-FF-FF (F - это шестнадцатеричное число)

Описание: Настройка МАС-адреса многоадресной группы. Наименее значимый бит первого байта равен 1.

Идентификатор VLAN (VLAN ID)

Настраиваемые опции: все созданные идентификаторы VLAN

Описание: Настройка идентификатора VLAN для записей агента GMRP. Запись агента GMRP может быть отправлена только из порта распространения, идентификатор VLAN которого совпадает с идентификатором агента.

Список портов участников (Member Port List)

Выбор портов участников записей агента и выбор портов агента. Порт можно выбрать только из портов с поддержкой агента GMRP.

Список портов источников (Source Port List)

Настраиваемые опции: все порты с поддержкой GMRP агента.





4. Отображение, изменение и удаление записей агентов GMRP.

GMRP Agent List					
Index	M	IAC	VLAN ID	Member Port	
01	01-00-00	0-00-00-01	1	FE1	
02	01-00-00-00-02		2	FE1	
	Add	Delete	Mod	ify	

Рис. 128. Операции с записями агентов GMRP

Записи агента GMRP содержат MAC адреса агента, идентификаторы VLAN и информацию о портах участниках. Нажмите <Delete> для удаления соответствующей записи; нажмите <Modify> для изменения портов участников записи агента.

5. Проверка участников многоадресных групп агента на подключенном соседнем устройстве.

Их статус должен удовлетворять следующим условиям:

- На подключенных устройствах должна быть включена функция GMRP.
- Два порта, которые соединяют два устройства, должны быть портами распространения, а идентификатор VLAN порта распространения на локальном устройстве должен быть идентичен идентификатору в записи агента.

GMRP Dynamic Multicast List

Index	Multicast MAC	VLAN ID	Member Port
1	01-00-00-00-00-01	1	FE2

Рис. 129. Таблица многоадресных динамических GMRP

Список многоадресных динамических GMRP (GMRP Dynamic Multicast List) Групповое отображение: {Index, Multicast MAC, VLAN ID, Member Port} Описание: Отображение многоадресных динамических записей GMRP.

6.22.5. Пример типовой настройки

Как показано на рисунке 130, коммутаторы А и В соединены между собой портом 2 каждый. Порт 1 коммутатора А настроен как порт-агент и содержит две многоадресных записи:

- MAC адрес: 01-00-00-00-01, VLAN: 1
- MAC адрес: 01-00-00-00-02, VLAN: 2

Для того, чтобы увидеть динамическую регистрацию между коммутаторами и обновление информации о многоадресной рассылке, необходимо установить различные значение VLAN для портов.









Настройка коммутатора А:

- 1. Включите функцию GMRP на коммутаторе А; используйте значение «По умолчанию» для таймера «Leave All» (см. рис. 125);
- Включите функцию GMRP и функцию агента на порту 1; на порту 2 включите только функцию GMRP; все таймеры должны быть установлены в режим «По умолчанию» (см. рис. 126);
- Настройте запись многоадресного агента. <MAC address, VLAN ID, Member port> настройте как <01 -00-00-00-00-01, 1, 1> и <01 -00-00-00-02, 2, 1> (см. рис. 127).

Настройка коммутатора В:

- 1. Включите функцию GMRP на коммутаторе В; используйте значение «По умолчанию» для таймера «Leave All» (см. рис. 125);
- 2. Включите функцию GMRP на порту 2; все таймеры должны быть установлены в режим «По умолчанию» (см. рис. 126);

Динамические записи многоадресной передачи GMRP в коммутаторе В показаны в таблице:

Свойства порта 2	Свойства порта 2	Многоадресные записи коммутатора-		
коммутатора А	коммутатора В	приемника В		
		MAC: 01-00-00-00-00-01		
Untag1	Untag1	VLAN ID: 1		
		Member port: 2		
		MAC: 01-00-00-00-02		
Untag2	Untag2	VLAN ID: 2		
		Member port: 2		
		MAC: 01-00-00-00-01		
Untag1	Untag2	VLAN ID: 2		
		Member port: 2		

E F

6.23. Протокол RMON (Remote Network Monitoring)

6.23.1. Введение

YMANITRON

Протокол RMON (Remote Network Monitoring) основан на архитектуре SNMP и позволяет сетевым устройствам управления более интенсивно контролировать устройства. реализация протокола RMON основана на модели клиент/сервер и включает NMS (Network Management Station, Станция управления сетью), по сути являющейся сервером и специального Areнта (Agent), который является клиентом. NMS управляет Areнтом, который выполняет сбор статистики всех видов информации о трафике на порту.

Основные функции RMON – сбор статистики и сигнализация о тревогах. Функция сбора статистики предполагает, что агент может периодически выполнять сбор статистики всех видов информации о трафике на порте, например, получение информации о количестве сообщений, полученных в конкретном сегменте сети в течение конкретного периода времени. Функция сигнализации о тревогах обеспечивает выполнение агентом функций контроля за значениями указанных переменных MIB (Management Information Base) файлов. Когда значение достигает определенного порога (например, количество сообщений превышает указанное значение), агент может автоматически записывать события тревоги в журнал RMON или отправлять специальные Trap-сообщение на устройство управления.

6.23.2. Группы RMON (RMON Group)

Протокол RMON (стандарт RFC2819) подразделяется на несколько групп, которые включают: группу статистики (Statistics Group), группу истории (History Group), группу событий (Event Group) и группу тревог (Alarm Group) открытых MIB. Каждая группа поддерживает максимум 32 записи.

• Группа сбора статистики (Statistics Group)

Наличие данной группы подразумевает, что система может вести сбор статистики всех видов информации о трафике на порту. Статистическая информация содержит много разной информации: количество коллизий в сети, сообщения об ошибках CRC, информацию о сообщениях со слишком маленьким или слишком большим размерами данных, информацию о широковещательных и многоадресных сообщениях, количество полученных байт, количество принятых сообщений и т.д. После успешного создания записи статистики по указанному интерфейсу, данная группа подсчитывает количество сообщений на текущем интерфейсе, а результатом является непрерывное накопление значений статистики.

• Группа записи истории (History Group)

Система периодически просматривает выборку всех видов информации о трафике на порту и сохраняет значения выборки в таблице записей истории, следовательно устройство управления может просматривать эту информацию в любое время. Группа истории учитывает значения статистики всех видов данных в интервале выборки сообщений, полученных портом в каждом цикле приема/передачи информации, причем периодичность данных циклов можно настраивать.

• Группа контроля событий (Event group)



Группа событий используется для определения индексов событий и методов обработки событий. События, обработанные в группе событий, используются в элементе конфигурации группы тревог. Действие события начинается, когда контролируемое устройство достигает состояния тревоги.

Существует несколько способов обработки событий:

Журнал (Log): ведение журнала события и связанной с ним информации;

Прерывание (Trap): отправка Trap-сообщения в NMS и дальнейшее информирование о событии;

Log-Trap: запись и отправка Trap-сообщения;

Нет (None): не выполнять никаких действий

• Группа тревожной сигнализации (Alarm Group)

Функция управления тревожной сигнализации протокола RMON обеспечивает контроль за различными аварийными событиями. После того, как пользователь обнаружит записи аварийной сигнализации, система получит значения контролируемых переменных сигнала тревоги за определенный период. Когда значение переменной сигнала тревоги больше или равно пороговому значению, пользователь будет информирован о важности данного события. Когда значение переменной тревоги ниже порогового значения, пользователь будет информирован о второстепенном событии. Сообщения тревожной обрабатываются в соответствии с определением конкретного события.



Если выборочное значение переменной аварийного сигнала превышает пороговое значение несколько раз в одном и том же направлении, инициирование события о тревоге возможно только первый раз. Это означает, что увеличение количества тревог и уменьшение количества тревог чередуются.

6.23.3. Настройка через WEB-интерфейс

1. Настройка группы статистики.

Set Statistics Information				
Index Owner DataSource				
1 a		ifIndex.2 🗸		
Annly				

Рис. 131. Настройка статистики RMON

Индекс (Index)

Настраиваемый диапазон: 1~65535

Описание: Настройка номера (индекса) записи информации о статистике.

Владелец (Owner)

Настраиваемый диапазон: 1~32 символов

Описание: Настройка имени владельца записей информации о статистике.

Источник данных (Data Source)

Настраиваемые опции: ifIndex.portid

Описание: Выбор порта для сбора статистики.





2. Настройка группы записи истории.

Index	2
DataSource	ifIndex.2 🗸 🗸
Owner	Ъ
Sampling Number	10
Sampling Space	20

Apply

Рис. 132. Настройка истории RMON

Индекс (Index)

Настраиваемый диапазон: 1~65535

Описание: Настройка индекса записи управления историей.

Источник данных (Data Source)

Настраиваемые опции: ifIndex.portid

Описание: Выбор порта для отбора записей управления историей.

Владелец (Owner)

Настраиваемый диапазон: 1~32 символов

Описание: Настройка имени владельца записей управления историей.

Номер выборки (Sampling Number)

Настраиваемый диапазон: 1~65535

Описание: Настройка номера выборки записей управления историей.

Интервал выборки (Sampling Space)

Настраиваемый диапазон (сек.): 1~3600

Описание: Настройка интервала выборки записей управления историей.

3. Настройка группы контроля событий.

Index	3
Owner	С
Event Type	NONE 🔽
Event Description	alarm
Event Community	public

Apply

Рис. 133. Настройка контроля событий RMON

Индекс (Index)

Настраиваемый диапазон: 1~65535

Описание: Настройка индекса записи контроля событий.







Владелец (Owner)

Настраиваемый диапазон: 1~32 символов Описание: Настройка имени владельца записей контроля событий. **Тип события (Event Type)** Настраиваемые опции: NONE/LOG/Snmp-trap/log and Trap Значение по умолчанию: NONE Описание: Настройка типа события при возникновении тревоги. Это метод обработки сигналов тревоги. **Значение события (Event Description)** Настраиваемый диапазон: 1~32 символов

Описание: Настройка значения события.

Имя группы событий (Event Community)

Настраиваемый диапазон: 1~32 символов

Описание: Настройка имени группы, отправляющего события Trap, которые должны соответствовать группе с наименованием SNMP.

4. Настройка группы аварийной сигнализации.

Index	4
OID	1, 3, 6, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 10
Owner	d
DataSource	ifIndex.2 😽
Sampling Type	Absolute 😽
Alarm Type	RisingAlarm 😽
Sampling Space	20
Rising Threshold	100
Falling Threshold	20
Rising EventIndex	3
Falling EventIndex	3

Apply

Рис. 134. Настройка аварийной сигнализации RMON – 1213 MIB узел



Index	5
OID	1. 3. 6. 1. 2. 1. 16. 1. 1. 1.
Owner	е
Stat Group	1
Sampling Type	Absolute 😽
Alarm Type	RisingAlarm 🛛 🗸
Sampling Space	20
Rising Threshold	100
Falling Threshold	20
Rising EventIndex	3
Falling EventIndex	3

Apply

Рис. 135. Настройка аварийной сигнализации RMON – RMON MIB узел

Индекс (Index)

Настраиваемый диапазон: 1~65535

Описание: Настройка индекса записи контроля аварийных сообщений.

Идентификатор объектов (OID)

Описание: Настройка номера OID текущего узла MIB.

Владелец (Owner)

Настраиваемый диапазон: 1~32 символов

Описание: Настройка имени владельца записей контроля аварийных сообщений.

Источник данных (Data Source)

Настраиваемые опции: ifIndex.portid

Описание: Выбор порта для контроля.

Группа статистики (Stat Group)

Настраиваемые опции: индексация записей в таблице статистики RMON.

Описание: Выбор записи статистики, по которой будет выполняться мониторинг порта.

Тип выборки (Sampling Type)

Настраиваемые опции: Absolute/Delta

Значение по умолчанию: Absolute

Описание: Выбор метода сравнения значения выборки и порогового значения. Absolute: прямое сравнение каждого значения выборки с пороговым значение; Delta: текущее значение выборки минус предыдущее значение выборки, затем используется разница для сравнения с пороговым значением.

Тип аварийной сигнализации (Alarm Type)

Настраиваемые опции: RisingAlarm/FallingAlarm/RisOrFallAlarm

Значение по умолчанию: RisingAlarm

Описание: Выбор типа аварийного сообщения.





Интервал выборки (Sampling Space)

Настраиваемый диапазон: 1~65535

Описание: Настройка периода выборки, оптимальное значение которого должно соответствовать значению интервала выборки записей управления историей.

Верхнее пороговое значение (Rising Threshold)

Настраиваемый диапазон: 0~65535

Описание: Настройка верхнего порогового значения. Когда значение выборки превышает пороговое значение, а тип сигнала тревоги установлен как RisingAlarm или RisOrFallAlarm, тревога будет активирована, кроме того активируется индекс события Rising.

Нижнее пороговое значение (Falling Threshold)

Настраиваемый диапазон: 0~65535

Описание: Настройка нижнего порогового значения. Когда значение выборки ниже порогового значения, а тип сигнала тревоги установлен как FallingAlarm или RisOrFallAlarm, тревога будет активирована, кроме того активируется индекс события Falling.

Индекс события Rising (Rising Event Index)

Настраиваемый диапазон: 0~65535

Описание: Настройка индекса события Rising. Это метод обработки возрастания аварийных событий.

Индекс события Falling (Falling Event Index)

Настраиваемый диапазон: 0~65535

Описание: Настройка индекса события Falling. Это метод обработки уменьшения аварийных событий.

6.24. Настройка одноадресной рассылки (Unicast)

6.24.1. Введение

Когда коммутатор пересылает сообщение, он для подтверждения номера порта назначения ищет в таблице МАС адресов соответствующий МАС адрес, для которого предназначено данное сообщение.

МАС адреса могут быть статическими и динамическими.

Значение статического МАС адреса устанавливается пользователем, имеет наивысший приоритет (он не может быть автоматически заменен динамическим МАС адресом) и является постоянно действующими.

Динамические MAC-адреса появляются в таблице во время проверки передаваемых данных. Они считаются достоверными только в течение определённого периода времени. Коммутатор периодически обновляет свою таблицу MAC-адресов. При получении кадра, коммутатор записывает в свою таблицу MAC-адрес отправителя, содержащийся в этом кадре, наряду с портом, на который кадр был получен, а затем проверяет в своей таблице наличие MAC-адрес назначения, также содержащийся в кадре. Если этот адрес присутствует в таблице, коммутатор передаёт данные на соответствующий порт. Если совпадения не найдено, коммутатор рассылает этот кадр на все порты.

Коммутаторы поддерживают максимум 256 статических одноадресных записей.





6.24.2. Настройка через WEB-интерфейс

1. Добавьте запись статического МАС адреса.

Set FDB Officast			
MAC	VLAN ID (1~4093)	Member Port	
ecde12345678	2	FE2 🐱	
	Apply		

Cot EDD Unicoot



Настройка МАС адреса (МАС)

Настраиваемый формат: НН-НН-НН-НН-НН (Н означает шестнадцатеричное число). Описание: Настройка одноадресного (Unicast) МАС адреса; младший бит в старшем байте равен 0.

Настройка идентификатора VLAN (VLAN ID)

Описание: Настройка идентификатора VLAN для соответствующего порта.

Настройка порта участника (Member Port)

Настраиваемые опции: Все порты коммутатора

Описание: Выбор порта для пересылки сообщения с данным МАС адресом назначения, при этом выбранный порт должен быть участником указанной выше VLAN.

2. Отображение статических одноадресных (Unicast) МАС адресов

FDB Unicast Mac List

Index	MAC	VLAN ID	Member Port
0	ec:de:12:34:56:78	2	FE2
\circ	00:00:01:01:01:01	1	FE1

Add Delete Modify

Рис. 137. Таблица статических FDB

Выберите в таблице запись для удаления или изменения параметров.

3. Отображение списка динамических одноадресных (Unicast) МАС адресов.

0



Dynamic Unicast Mac List

Index	MAC	VLAN ID	Member Port
1	00:0c:29:f1:68:d9	1	FE7
2	00:00:00:98:01:06	1	FE7
3	00:00:00:98:01:07	1	FE7
4	00:00:00:98:01:05	1	FE7
5	d0:67:e5:19:71:e2	1	FE7
6	00:0c:29:e5:73:fe	1	FE7
7	00:aa:bb:cc:cc:dd	1	FE7
8	00:00:00:98:00:54	1	FE7
9	80:c1:6e:fa:42:52	1	FE7
10	00:00:ff:ff:aa:96	1	FE7
11	c8:3a:35:d3:cd:13	1	FE7
12	d0:67:e5:20:16:c0	1	FE7
13	c8:9c:dc:a9:00:1c	1	FE7
14	c8:3a:35:d3:cd:b1	1	FE7

Рис. 138. Таблица динамических одноадресных FDB





7. Расшифровка аббревиатур

SYMANITRON

Аббревиатура	Полное наименование	Наименование на русском языке
ACL	Access Control List	Список контроля доступа
ARP	Address Resolution Protocol	Протокол определения адреса
BPDU	Bridge Protocol Data Unit	Протокол управления сетевыми мостами
CIST	Common and Internal Spanning Tree	Общее и внутреннее связующее дерево
CLI	Command Line Interface	Интерфейс командной строки
CRC	Cyclic Redundancy Check	Циклический избыточный код (алгоритм нахождения контрольной суммы, предназначенный для проверки целостности данных)
CST	Common Spanning Tree	Общее связующее дерево
DSCP	Differentiated Services Code Point	Точка кода дифференцированных услуг (элемент архитектуры компьютерных сетей, описывающий простой масштабируемый механизм классификации, управления трафиком
FTP	File Transfer Protocol	Протокол передачи данных
GARP	Generic Attribute Registration Protocol	Протокол регистрации основных атрибутов
GMRP	GARP Multicast Registration Protocol	Пртокол GARP для регистрации многоадресных групп
IGMP	Internet Group Management Protocol	Протокол управления группами Интернета (протокол управления групповой (multicast) передачей данных в сетях, основанных на протоколе IP)
IGMP Snooping	Internet Group Management Protocol Snooping	Протокол отслеживания сетевого трафика IGMP
IST	Internal Spanning Tree	Внутреннее связующее дерево
LLDP	Link Layer Discovery Protocol	Протокол обнаружения уровня канала
MAC	Media Access Control	Управление доступом к среде (обеспечивает адресацию и механизмы управления доступом к
MIB	Management Information Base	База управляющей информации





MSTI	Multiple Spanning Tree Instance	Инстанс множественного протокола связующего дерева
MSTP	Multiple Spanning Tree Protocol	Множественный протокол связующего дерева (В один инстанс MSTP могут входить несколько виртуальных сетей при условии, что их топология одинакова)
NMS	Network Management Station	Станция управления сетью
OID	Object Identifier	Идентификатор объекта
QoS	Quality of Service	Качество обслуживания (технология предоставления различным классам трафика различных приоритетов в обслуживании)
RMON	Remote Network Monitoring	Дистанционный мониторинг сети (расширение SNMP, разработанное IETF)
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol	Быстрый протокол связующего дерева (версия протокола STP с ускоренной реконфигурацией дерева)
SNMP	Simple Network Management Protocol	Простой протокол сетевого управления (интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP)
SNTP	Simple Network Time Protocol	Простой протокол синхронизации времени (является упрощённой реализацией протокола NTP)
STP	Spanning Tree Protocol	Протокол связующего дерева
ТСР	Transmission Control Protocol	Протокол управления передачей
ToS	Type of Service	Тип сервиса
VLAN	Virtual Local Area Network	Виртуальная локальная сеть
WRR	Weighted Round Robin	Взвешенная очередь